

# **Специальные установки**

## **Сводка пользовательских программируемых функций**

### **Основные функции**

<b>Код</b>	<b>Функция</b>	<b>Установленный режим</b>	<b>Возможные установки</b>	<b>Стр.</b>
#01	Установка даты и времени			13
#02	Ваш логотип			14
#03	Ваш номер телефона			15
#04	Распечатка отчета передачи	выключено (OFF)	при ошибке, вкл., выкл. (ERROR, ON, OFF)	58
#05	Режим автоматического приема	факс (FAX)	факс, внешний автоответчик (FAX, EXT.TAM)	24
#07	Счетчик звонков для режима FAX	1 звонок	1–4 звонка	45
#08	Режим ручного приема	телефон (TEL)	телефон, телефон/факс (TEL, TEL/FAX)	27
#09	Задержка звонка в режиме TEL/FAX	1 звонок	1–4 звонка	46
#12	Дистанционное включение автоответчика	выключено, код=11 (OFF/ID=11)	включено, выключено (ON, OFF)	25
#15	Передача из памяти	выключено (OFF)	включено, выключено (ON, OFF)	35

### **Расширенные функции**

<b>Код</b>	<b>Функция</b>	<b>Установленный режим</b>	<b>Возможные установки</b>	<b>Стр.</b>
#21	Положение логотипа	вне (OUT)	вне, внутри (OUT, IN)	47
#22	Автоматическая печать журнала	включено (ON)	включено, выключено (ON, OFF)	58
#23	Режим международной передачи	выключено (OFF)	включено, выключено (ON, OFF)	48
#24	Предотвращение приема ненужной почты	выключено (OFF)	включено, выключено (ON, OFF)	40
#25	Задержанная передача	выключено (OFF)	включено, выключено (ON, OFF)	34
#30	Прием факсов без звонка	3 звонка	3–6 звонков	46
#31	Распознавание звонка	выключено (OFF)	выключено, A, B, C, D (OFF, A, B, C, D)	41
#33	Экономия пленки/бумаги	выключено (OFF)	включено, выключено (ON, OFF)	49
#34	Копирование с увеличением			42
#35	Копирование с уменьшением	выключено (OFF)	92%, 72%, выключено (OFF)	43
#36	Уменьшение при приеме	92%	92%, 86%, 72%, выкл. (OFF)	50
#39	Контраст дисплея	нормально (NORMAL)	нормально, темнее (NORMAL, DARKER)	51
#40	Определение тишины	включено (ON)	включено, выключено (ON, OFF)	51
#41	Кода дистанционного включения факса	включено, код=*=9 (ON/CODE=*=9)	включено, выключено (ON, OFF)	39
#44	Сигнализатор приема	включено (ON)	включено, выключено (ON, OFF)	52
#46	Дружелюбный прием	включено (ON)	включено, выключено (ON, OFF)	52
#70	Сигнал на пейджер при приеме факса	выключено (OFF)	включено, выключено (ON, OFF)	53
#79	Определение наличия пленки	включено (ON)	включено, выключено (ON, OFF)	54
#80	Установка по умолчанию	нет (NO)	да, нет (YES, NO)	55
#88	Связь с корректировкой ошибок	включено (ON)	включено, выключено (ON, OFF)	56

# Установка числа звонков для режима FAX

Эта функция определяет число звонков, после которых аппарат ответит на вызов в режиме FAX. Вы можете выбрать число звонков от 1 до 4.

## Полезные советы:

- Чтобы иметь возможность отвечать на звонки до того, как это сделает аппарат, увеличьте число звонков.
- Если возникнут трудности в приеме факсов от аппаратов с автоматической передачей, уменьшите число звонков.

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **#**, затем **0** **7**.

**FAX RING**


**3** Нажмите **START/COPY/SET**.

**RING=1** **[▼▲]**

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для выбора желаемого числа.

**5** Нажмите **START/COPY/SET**.

**6** Нажмите **[MENU]**.



# Установка числа звонков для режима TEL/FAX

Эта функция определяет число звонков, после которых аппарат ответит на вызов в режиме TEL/FAX. Вы можете выбрать число звонков от 1 до 4.

**1** Нажмите **MENU**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **#**, затем **0** **9**.

**TEL/FAX RING**

**3** Нажмите **START/COPY/SET**.


**RING=1** **[▼▲]**

**4** Нажмите **▽** или **△**, для выбора желаемого числа.

**5** Нажмите **START/COPY/SET**.

**6** Нажмите **MENU**.

Клавиатура набора номера



## Замечание:

- Может возникнуть такая ситуация, когда аппарат не сможет принять факсы от аппаратов некоторых старых моделей, если Вы увеличили число звонков.

# Установка счетчика звонков для распознавания факсов без подачи звонка

Когда принят факс-вызов в режиме TEL/FAX, аппарат автоматически активирует функцию факса без подачи звонка. Если аппарат определяет голосовой вызов, то он будет звонить. Если на голосовой вызов не последовало ответа в течение заданного числа звонков (от 3 до 6), аппарат включится для приема факса. Это сделано для совместимости с факсимильными аппаратами, которые не посыпают тональные сигналы вызова при передачи факса.

**1** Нажмите **MENU**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **#**, затем **3** **0**.

**SILENT FAX RING**

**3** Нажмите **START/COPY/SET**.

**RING=3** **[▼▲]**

**4** Нажмите **▽** или **△**, для выбора желаемого числа.

**5** Нажмите **START/COPY/SET**.

**6** Нажмите **MENU**.

Клавиатура набора номера



## Замечание:

- Может возникнуть такая ситуация, когда аппарат не сможет принять факсы от аппаратов некоторых старых моделей, если Вы увеличили число звонков.

# Изменение положения печати логотипа

Логотип, номер телефона, дата, время и номер страницы будут напечатаны на документе, переданном с Вашего аппарата следующим способом.

**OUT:** За пределами размера страницы передаваемого документа (заранее установлено).

**IN:** Внутри размера страницы передаваемого документа.

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **[#]**, затем **[2] [1]**.

**LOGO POSITION**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.


**MODE=OUT** **[▼▲]**

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для нужной установки.

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**6** Нажмите **[MENU]**.

Клавиатура  
набора номера **[MENU]**



# Передача документов по международным каналам связи

Вы можете испытать трудности при передаче документов по международным линиям. Эта функция делает передачу более легкой, так как скорость передачи уменьшена. Перед началом процедуры передачи, выполните нижеуказанные действия.

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **[#]**, затем **[2]** **[3]**.

**OVERSEAS MODE**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**MODE=OFF [▼▲]**

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для установки “ON”.


**MODE=ON [▼▲]**

- Если эта функция не требуется, установите “OFF”.

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**6** Нажмите **[MENU]**.

Клавиатура набора номера



## Замечание:

- После передачи факса эта функция выключится автоматически.
- Эта функция не действует при передаче с использованием кнопки BROAD CAST.


# Прием документов с экономией пленки/бумаги

Эту функцию следует использовать, если Вы желаете сэкономить пленку и бумагу при приеме двух или большего числа страниц. Когда функция включена, аппарат уменьшит длину принятого документа до половины его длины и напечатает две страницы документа на одной странице бумаги. Между страницами документа напечатается линия разреза.

## Важно:

- Эта функция не будет работать, если Вам посыпают факс с разрешающей способностью типа FINE или при другой нестандартной.

## Пример печати в экономичном режиме:



Для установки экономичного режима приема выполните указанные действия.

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **[#]**, затем **[3] [3]**.

**FILM/PAPER SAVE**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**MODE=OFF [▼▲]**

**4** Нажмите **[▽]** или **[△]**, для установки "ON".

**MODE=ON [▼▲]**


- Если эта функция не требуется, установите "OFF".

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**6** Нажмите **[MENU]**.

- В том случае, если эта функция включена ("ON"), на дисплее появится стрелка.

**▼ 00**  
FILM/PAPER SAVE MEMORY%



## Замечание:

- Если уменьшенный документ длиннее бумаги, то он напечатается на двух страницах. Продолжение будет напечатано на следующей странице, при этом на ней может остаться свободное место. В этом случае пленка и бумага не экономятся. Если Вы желаете разместить документ на одной странице, установите эту функцию в положение Выключено ("OFF") и запрограммируйте подходящий коэффициент уменьшения для приема (см. следующую страницу).
- Когда оригиналы документов длиннее размера Legal (356 мм в длину), аппарат не будет печатать следующую страницу документа на этой же странице.
- Пленка и бумага не экономятся при приеме одностороннего документа и при печати последней страницы документа, состоящего из нечетного числа страниц (3, 5, 7 страниц и так далее).

# Прием документов большого размера

В том случае, когда размеры документа, отправленного абонентом, такой же величины или больше, чем размеры бумаги в Вашем аппарате, аппарат может уменьшить каждую страницу документа и напечатать его в удобном масштабе с уменьшением.

Коэффициент уменьшения определяется комбинацией размеров бумаги и принятого документа.

## ■ Рекомендуемый коэффициент уменьшения:

Режим	Размер бумаги	Размер оригинала
Выключено (OFF)	A4	Letter
92% (установлено предварительно)	A4	A4
86% (см. замечание ниже)	A4	A4
72%	A4	Legal

A4 = 210 × 297 мм

Letter = 216 × 279 мм

Legal = 216 × 356 мм

Для программирования коэффициента уменьшения следует выполнить следующую процедуру:

1 Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: SYSTEM SET UP

2 Нажмите **[#]**, затем **[3] [6]**.

RX REDUCTION

3 Нажмите **[START/COPY/SET]**.


MODE=92% [**▼▲**]

4 Нажмите **[▽]** или **[△]**, для установки желаемого состояния.

- Если эта функция не требуется, установите "OFF".

5 Нажмите **[START/COPY/SET]**.

6 Нажмите **[MENU]**.



## Замечание:

- Эта функция не выполняется, если установлен (ON) режим экономии пленки/бумаги при приеме (с. 49).
- Документы, принимаемые аппаратом обычно имеют заголовок сверху каждой страницы, который содержит информацию о названии абонента, отправившего факс, а также его телефонный номер. Это уменьшает длину каждой страницы. Поэтому рекомендуется использовать режим уменьшения.
- Если соответствующий коэффициент уменьшения не установлен, то документ большого размера будет разделен на части.
- Если большинство документов, переданных Вам, имеют ту же длину, что и бумага в аппарате, и имеется длинный заголовок в несколько строк, рекомендуется использовать уменьшение 86%.

# Изменение контрастности дисплея

Используйте эту функцию для настройки яркости дисплея.

Возможны следующие варианты:

**NORMAL (Нормально):** Нормальная контрастность (заранее установлено).

**DARKER (Темнее):** Установите, когда контраст дисплея слишком светлый.

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **[#]**, затем **[3] [9]**.

**LCD CONTRAST**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.


**MODE=NORMAL [▼▲]**

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для нужной установки.

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**6** Нажмите **[MENU]**.

Клавиатура набора номера **[MENU]**



# Установка режима определение тишины на линии

Эта функциональная возможность позволяет факсимильному аппарату автоматически включать работу факса, если обнаружена беззвучная пауза на линии продолжительностью более 4 секунд при работе в режиме EXT.TAM .

**Полезные советы:**

- Если Вы желаете принять документы от абонента, аппарат которого не посылает тональные сигналы вызова после набора номера, то следует включить эту функцию.
- Если Вы используете одну и ту же кассету в автоответчике для исходящего сообщения и для записи принимаемых сообщений, то не включайте эту функцию.

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **[#]**, затем **[4] [0]**.

**SILENT DETECT.**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.


**MODE=ON [▼▲]**

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для установки нужного режима.

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**6** Нажмите **[MENU]**.

Клавиатура набора номера **[MENU]**



# Установка сигнализатора приема в память

Когда в память аппарата принятые документы, он будет сигнализировать Вам с помощью тональных сигналов. Если Вы слышите длинные звуковые сигналы, устранит проблему с печатью или заправьте бумагу для печати документов, хранящихся в памяти. Подача звуковых сигналов прекратится.

**1** Нажмите **MENU**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **#**, затем **4** **4**.

**RECEIVE ALERT**

**3** Нажмите **START/COPY/SET**.


**MODE=ON** [▼▲]

**4** Нажмите **▽** или **△**, для установки желаемого состояния.

**5** Нажмите **START/COPY/SET**.

**6** Нажмите **MENU**.

Клавиатура набора номера **MENU**



# Дружелюбный прием

“Дружелюбный” прием позволяет Вам принимать документы по факсу автоматически, не нажимая на кнопку **START/COPY/SET**. Ознакомиться более подробно с этой операцией можно на с. 21.

Если Вы установите эту функцию в “OFF” (выкл.), то Вам понадобится нажимать **START/COPY/SET** для приема факса каждый раз, когда Вы отвечаете на звонок.

**1** Нажмите **MENU**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **#**, затем **4** **6**.

**FRIENDLY RCV**

**3** Нажмите **START/COPY/SET**.

**MODE=ON** [▼▲]


**4** Нажмите **▽** или **△**, для нужной установки.

•Если эта функция не требуется, установите “OFF”.

**5** Нажмите **START/COPY/SET**.

**6** Нажмите **MENU**.

Клавиатура набора номера **MENU**



# Сообщение на пейджер о приеме документа по факсу

Эта функция позволяет Вам дать сообщение на Ваш пейджер каждый раз, когда аппарат принимает факс.

**1** Нажмите **MENU**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **#**, затем **7** **0**.

**FAX PAGER**

**3** Нажмите **START/COPY/SET**.

**MODE=OFF**

[▼▲]

**4** Нажмите **▽** или **△**, для установки "ON".

**MODE=ON**

[▼▲]

- Если эта функция не требуется, установите "OFF".

**5** Нажмите **START/COPY/SET**.

**NO. =**

**6** Введите номер Вашего пейджера.

- Если эта функция работает неправильно, нажмите кнопку **REDIAL/PAUSE** несколько раз в конце номера Вашего пейджера. Если Вы желаете, чтобы на пейджере отображалось сообщение, введите это сообщение после номера пейджера и необходимого числа пауз **REDIAL/PAUSE**. Метод программирования может отличаться в зависимости от пейджинговой компании. Проконсультируйтесь в пейджинговой компании, чтобы узнать подробно.


- Вы можете ввести в общей сложности 46 цифр и/или пауз.

**7** Нажмите **START/COPY/SET**.

**8** Нажмите **MENU**.

## Замечание:

- Эта функция не работает, когда режим приема установлен в режим TEL.



# Установка определения пленки

Если эта функция включена, дисплей будет показывать следующее сообщение, когда остатка пленки хватает примерно на 10 страниц формата А4.

На дисплее: **FILM NEAR EMPTY**

- Аппарат также напечатает отчет.

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **[#]**, затем **[7] [9]**.

**FILM DETECTION**


**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**MODE=ON** **[▼▲]**

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для нужной установки.

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**6** Нажмите **[MENU]**.



# Исходные установки дополнительных функций

Используйте эту функцию для возврата дополнительных функций кроме связи с корректировкой ошибок (#88) к их предварительно установленному состоянию (см. стр. 44).

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **#**, затем **8** **0**.

**SET DEFAULT**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**RESET=NO** [▼▲]

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для выбора “YES”.

**RESET=YES** [▼▲]

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**RESET OK?**


•Если Вы передумали, нажмите **[STOP]**.

**6** Нажмите **[START/COPY/SET]** снова для подтверждения.

**RESET COMPLETED**

**7** Нажмите **[MENU]**.

Клавиатура набора номера **[MENU]**



# Связь с использованием режима корректировки ошибок

Режим корректировки ошибок сокращенно - РКО.

В том случае, если приемная и передающая станции имеют РКО, то имеется возможность передавать документы по факсу при наличии статической интерференции на телефонной линии.

**ON (Включено):** Телефакс работает с РКО (установлено заранее)

**OFF (Выключено):** Телефакс работает с выключенным РКО.

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **[#]**, затем **[8] [8]**.

**ECM COMMUNI .**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.


**MODE=ON [▼▲]**

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для выбора желаемой установки.

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**6** Нажмите **[MENU]**.

Клавиатура набора номера **[MENU]**



## Замечание:

- Вы не сможете изменить состояние этой функции, если в памяти аппарата хранятся документы.

Прежде необходимо очистить память.

# Печать отчетов и списков

Вы можете распечатывать на Вашем аппарате следующие отчеты и списки:

**Feature list (список состояния функций)**—перечень текущих установок основных и расширенных программируемых функций (см. стр. 44).

**Telephone number list (список телефонных номеров)**—выдает вам номера телефонов и их названия абонентов, которые хранятся в памяти для автоматического набора номера. Телефонные номера могут содержать следующие коды:

P: введена пауза.

F: введена команда FLASH.

[ ] : введен секретный номер телефона. (Номер телефона не распечатывается.)

**Journal report (журнал)**—содержит записи о результатах передачи и приема факсов (образец отчета см. на странице 59). Этот отчет печатается автоматически после каждого 35 сеансов связи по факсу, но может также быть напечатан и вручную. Вы можете изменить установку автоматической печати журнала. (см. стр. 58).

**Print test list (тест печати)**—позволяет Вам проверить качество печати аппарата. Если печать во время тестирования имеет темные пятна или размытые точки и линии, то следует очистить термопечатную головку (см. стр. 71).

**Transmission report (отчет о передачах)**—распечатывает Вам отчет о результатах передачи факсов (см. стр. 58 и 59).

## Как распечатать отчеты и списки

**1** Нажмите **MENU** пока на дисплее не появится надпись.

На дисплее: PRINT LIST

**2** Для печати состояния функций нажмите **#**, затем **1**.

SETUP LIST

Для печати списка телефонов нажмите **#**, затем **3**.

TEL NO. LIST

Для печати журнала нажмите **#**, затем **4**.

JOURNAL REPORT

Для печати теста нажмите **#**, затем **5**.


PRINTER TEST

**3** Нажмите **START/COPY/SET** для того, чтобы начать печать.

PRINTING

• Для того, чтобы прервать начатую печать, нажмите **STOP**.

**4** По окончании печати нажмите **MENU**.



# Печать отчетов и списков (продолжение) =====

## Установка печати отчета о передачах факсов =====

Возможен один из следующих вариантов

- ERROR (При ошибке):** Отчет о передаче будет напечатан только в случае неудачной передачи документа.
- ON (Включено):** Отчет будет печататься всегда, показывая как успешную передачу, так и неудачную.
- OFF (Выключено):** Отчет не будет печататься (установлено заранее).

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **#**, затем **0** **4**.

**TX-REPORT MODE**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.


**MODE=OFF [▼▲]**

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для выбора нужной установки.

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**6** Нажмите **[MENU]**.

Клавиатура набора номера **[MENU]**



## Установка автоматической печати журнала =====

Аппарат будет автоматически распечатывать журнал после каждого 35 сеансов связи (приемов-передач) по факсу. После печати журнал будет оставаться в памяти аппарата, и старые записи будут замещаться по мере появления новых.

Когда эта функция выключена, аппарат хранит в своей памяти результаты последних 35 связей по факсу, но журнал автоматически не распечатывается.

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **#**, затем **2** **2**.

**AUTO JOURNAL**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.


**MODE=ON [▼▲]**

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для выбора нужной установки.

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**6** Нажмите **[MENU]**.

Клавиатура набора номера **[MENU]**



## Пример распечатки журнала

JOURNAL						*CODE
NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	
01	1234567	Jan. 21 02:14PM	00'25	TX	01	OK
02	9998765	Jan. 21 02:17PM	00'38	TX	02	OK
03	2121444	Jan. 21 02:18PM	00'28	RX	01	OK
04	555556677	Jan. 22 10:35AM	00'58	TX	03	COMMUNICATION ERROR (43)
05			01'50	TX	05	OK
				RX	03	OK

Jan. 25 1997 05:22PM

Результат связи (см. ниже)

Код ошибки (предназначен только для сервисных инженеров)

XMT REPORT						*CODE
NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	
01	1234567	Jan. 20 01:18PM	00'51	TX	00	COMMUNICATION ERROR (43)

Jan. 20 1997 01:19PM

## Результаты связи в отчете

Если возникла какая-то проблема, то в отчете о передачах факсов и в журнале будет напечатано одно из следующих сообщений.

НАПЕЧАТАНО СООБЩЕНИЕ	КОД	ЗНАЧЕНИЕ
COMMUNICATION ERROR	41-72 FF	<ul style="list-style-type: none"><li>• Возникла ошибка во время передачи или приема факса. Попробуйте снова, или Ваш абонент проверит свой аппарат.</li></ul>
DOCUMENT JAMMED	—	<ul style="list-style-type: none"><li>• Документ замялся. Удалите смятый документ (см. стр. 67).</li></ul>
ERROR-NOT YOUR UNIT	—	<ul style="list-style-type: none"><li>• Возникла ошибка при приеме или передаче из-за ошибки в аппарате Вашего абонента. Ему необходимо проверить свой аппарат.</li></ul>
JUNKMAIL PROH. REJECT	—	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ограничитель ненужной корреспонденции Вашего аппарата предотвратил прием факса.</li></ul>
MEMORY FULL	—	<ul style="list-style-type: none"><li>• Документ не был принят из-за отсутствия свободного места в памяти.</li></ul>
NO DOCUMENT	—	<ul style="list-style-type: none"><li>• Документ был вставлен в аппарат неправильно. Попробуйте сделать это снова.</li></ul>
OTHER FAX NOT RESPOND	—	<ul style="list-style-type: none"><li>• Аппарат принимающего абонента был занят или в нем кончилась бумага. Попробуйте снова.</li><li>• Была нажата кнопка START/COPY/SET, когда документ был вставлен неправильно. Установите документ правильно и нажмите кнопку START/COPY/SET после того, как услышите тональный сигнал факса.</li><li>• Аппарат, куда Вы пытаетесь отправить документ, не является телефоном. Свяжитесь с абонентом на другом конце провода.</li></ul>
PRESSED THE STOP KEY	—	<ul style="list-style-type: none"><li>• Была нажата кнопка STOP, связь по факсу была прервана.</li></ul>
THE COVER WAS OPENED	—	<ul style="list-style-type: none"><li>• Была открыта передняя крышка во время передачи факса.</li></ul>
OK	—	<ul style="list-style-type: none"><li>• Связь по факсу осуществлена успешно.</li></ul>