

Panasonic

Малогабаритный факсимильный аппарат
для работы на обычной бумаге


Модель №

KX-F1010RS

Для того чтобы
облегчить начало
работы, следует
прочитать, прежде
всего, эту главу.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящей инструкцией и
сохраните её для последующего
использования.

Быстрый старт

Дополнительные
операции

Специальные
установки

Устранение неисправ-
ностей и обслуживание

Общая
информация

Благодарим Вас за покупку многофункционального факсимильного аппарата Panasonic, работающего на обычной бумаге.

Добро пожаловать в мир факсимильных аппаратов Panasonic.

Этот малогабаритный факсимильный аппарат предназначен для работы на обычной листовой бумаге и сочетает в себе функции телефона, телефакса, копировального аппарата и интерфейс телефонного автоответчика, обеспечивая большую продуктивность при работе в офисе или дома. Используя эти удобные функции, Вы можете максимально увеличить эффективность аппарата.

Для вашего сведения

Дата покупки

Серийный номер

(указан на нижней стороне аппарата)

Название и адрес компании-дилера

Телефон компании-дилера

Внимание:

- Необходимо помнить, что изображения скопированных или принятых документов будут оставаться на использованной пленке. Для утилизации использованной пленки используйте уничтожитель документов.
- Не трите по напечатанной стороне и не применяйте стёрку, поскольку это может вызвать загрязнение.

Авторские права:

Это руководство защищено авторскими правами фирмы Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.(KME) и её лицензиатами.

В соответствии с законами об авторских правах, это руководство не может быть воспроизведено в любой форме, полностью или частично, без предварительного письменного согласия фирмы KME и её лицензиатов.

© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 1997

Важные инструкции по технике безопасности

При эксплуатации данного аппарата Вы всегда должны выполнять следующие основные меры предосторожности для уменьшения риска пожара, поражения электрическим током или травм:

1. Прочтите и поймите все указания.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, приведенным на аппарате.
3. Отсоедините аппарат от сетевой розетки перед чисткой. Не используйте жидких или аэрозольных очистителей. Используйте для чистки влажную тряпку.
4. Не пользуйтесь аппаратом рядом с водой, например, около ванны, раковины, кухонной раковины и др.
5. Устанавливайте аппарат на надежную устойчивую поверхность. Падение аппарата может привести к серьезному повреждению и/или травме.
6. Не закрывайте прорези и отверстия в корпусе аппарата. Они предназначены для вентиляции и защиты от перегрева. Запрещается размещать аппарат рядом с радиаторами или в месте без обеспечения должной вентиляции.
7. Используйте только тот тип источника питания, который указан на маркировочной пластине аппарата. Если Вы не уверены, какое электропитание имеется у Вас, обратитесь за консультацией к дилеру или в местное отделение электросети.
8. В целях безопасности это изделие снабжено 3-контактной сетевой вилкой с заземляющим контактом. Если у Вас нет сетевой настенной розетки соответствующего типа, следует ее установить. Не применяйте никакие переходники или адаптеры, так как это уменьшает безопасность.
9. Не кладите на шнур питания никаких предметов. Установите аппарат так, чтобы невозможно было наступить ногами на шнур питания.
10. Не превышайте допустимую нагрузку на настенные розетки и удлинители, поскольку это создает опасность пожара или поражения электрическим током.
11. Запрещается просовывать какие-либо предметы через прорези корпуса аппарата. Это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Никогда не проливайте никакие жидкости на аппарат.
12. Чтобы не создавать опасность поражения электрическим током, не разбирайте аппарат. Если потребуется техническое обслуживание или ремонт, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Открывание или снятие крышек создает для Вас опасность попасть под высокое напряжение. Неправильная сборка может привести к электрическому удару при последующей эксплуатации.
13. Отключите аппарат от розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр за технической помощью в следующих случаях:
 - А. Если шнур питания или вилка повреждены или обтрепались.

- Б. Если на аппарат была пролита жидкость.
 - В. Если аппарат попал под дождь или в воду.
 - Г. Если аппарат не работает нормально при выполнении инструкции по эксплуатации. Регулируйте только те органы управления, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Неправильная регулировка других органов может привести к поломке и часто требует значительной работы специалистов сервисного центра для приведения аппарата в рабочее состояние.
 - Д. Если аппарат упал или был поврежден.
 - Е. Если резко изменилась работа аппарата.
14. При грозе желательно не пользоваться телефоном (исключение составляют бесшнуровые телефоны). Может возникнуть опасность поражения электрическим током от разряда молнии.
 15. Не пользуйтесь телефоном для сообщения об утечке газа, если он находится недалеко от места утечки.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

УСТАНОВКА

1. Никогда не подключайте телефонные провода во время грозы.
2. Никогда не устанавливайте телефонные розетки во влажных местах, если розетка не предназначена специально для влажных мест.
3. Никогда не касайтесь до оголенных телефонных проводов или контактов, если они не отсоединены от телефонной сети.
4. Проявляйте осторожность при прокладке и установке телефонных линий.

ВНИМАНИЕ:

Для предотвращения опасности возгорания или поражения электрическим током не оставляйте аппарат под дождем или в любых других влажных условиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Держите аппарат вдали от устройств, создающих электрические помехи, такие как люминесцентные лампы и электродвигатели.
- Оберегайте аппарат от пыли, высокой температуры и вибрации.
- Не оставляйте под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не кладите сверху на аппарат тяжелые предметы.
- Не дотрагивайтесь до сетевой вилки мокрыми руками.

Содержание

Быстрый старт

Перед началом работы	
• Принадлежности аппарата	6
• Информация для заказа принадлежностей	6
• Внешний вид	7
Установка	
• Установка разделителя	8
• Установка бумаги	8
• Подключение к телефонной линии и к сетевой розетке	11
• Расположение органов управления	12
• Функция HELP (Помощь)	12
Подготовка к работе	
• Установка даты и времени	13
• Установка логотипа	14
• Установка телефонного номера Вашего факс-аппарата	15
Основные операции	
• Звонок абоненту	16
• Ответ на звонок абонента	17
• Изготовление копий	18
• Передача документов	19
• Прием документов (режим приема и др.)	20

Дополнительные операции

Специальные режимы приема	
Режим EXT.TAM (запись голосовых сообщений и/или прием документов)	23
Режим TEL/FAX (Телефон/Факс) (автоматическое распознавание голоса и факса)	26
Автоматический набор номера	
Запись телефонных номеров в память для автоматического набора	28
Звонок абоненту с использованием автоматического набора номера	29
Передача документов с автоматическим набором номера	29
Электронный телефонный каталог (выбор названия станции из каталога)	30
Телефон	
Голосовой контакт (разговор с абонентом во время или после приема/передачи факса)	31
Кнопки TONE, FLASH и REDIAL/PAUSE	32
Специальные функции при передаче	
Поллинг (получение документов по запросу)	33
Передача с задержкой (передача факса позже по времени)	34
Передача документов из памяти	35
Многостанционная передача документов	36
Резервирование передачи во время приема факса	38
Печать титульного листа	38
Специальные функции при приеме	
Удаленное управление приёмом (использование дополнительного телефона для приема факса)	39
Предотвращение приема ненужных документов	40
Прием с распознаванием характерных звонков	41
Расширенные функции копирования	
Копирование с увеличением	42
Копирование с уменьшением	43

Специальные установки

Сводка пользовательских программируемых функций	44
Установка числа звонков для режима FAX	45
Установка числа звонков для режима TEL/FAX	46
Установка счетчика звонков для распознавания факсов без подачи звонка	46
Изменение положения печати логотипа	47
Передача документов по международным каналам связи	48
Прием документов с экономией пленки/бумаги	49
Прием документов большого размера	50
Изменение контрастности дисплея	51
Установка режима определение тишины на линии	51
Установка сигнализатора приема в память	52
Дружелюбный прием	52
Сообщение на пейджер о приеме документа по факсу	53
Установка определения пленки	54
Исходные установки дополнительных функций	55
Связь с использованием режима корректировки ошибок	56
Печать отчетов и списков	57

Устранение неисправностей и обслуживание

Устранение неисправностей

Сообщения об ошибках на дисплее	60
Перед тем, как обратиться за помощью	62
Перебои в электропитании	64
Удаление смятой бумаги	65
Удаление смятого документа	67
Регулировка нажима устройства подачи документа	67

Обслуживание

Проверка остатка пленки	68
Замена пленки или кассеты с пленкой	68
Очистка внутри аппарата	70

Общая информация

Технические характеристики	72
Индексный указатель	73
Список номеров для набора "одним касанием"	75
Список номеров для "быстрого" набора	77