

Специальные режимы приема


Режим FAX (прием только факс документов)

Когда Вы устанавливаете режим автоматического приема на FAX, аппарат будет работать только как закрепленное факсимильное устройство. Аппарат будет автоматически отвечать на все вызовы и создавать факс тональные сигналы звонящим.

Изменение установки режима автоматического приема

Заменить установку автоматического приема с режима ANS/FAX на FAX.

- 1 Нажмите **MENU**.
На дисплее: **SYSTEM SET UP**
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **5**.
AUTO RECEIVE
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=ANS / FAX [▼▲]
- 4 Нажмите **▼** или **▲** для выбора установки FAX.
MODE=FAX [▼▲]
 - Для возврата к режиму ANS/FAX установите на дисплее ANS/FAX.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Дополнительные
операции

Установка режима FAX

Нажмите **AUTO RECEIVE**, пока световой индикатор FAX/MSG.SYS. не загорится.

- На дисплее Вы увидите:

На дисплее: **FAX MODE**




Индикатор FAX/MSG.SYS.
включен.

Режим TEL/FAX (Телефон/Факс) --- ---

(автоматическое распознавание голоса и факса)

Используйте этот режим, когда Вы хотите отвечать абонентам при поступлении звонка, но не хотите слышать звонки аппарата при приеме факсов.

При поступлении вызова аппарат будет работать следующим образом.




Замечание:

- Некоторые факсимильные сообщения, которые передаются вручную, могут не посылать тональный сигнал вызова. Эти вызовы должны быть приняты вручную.

Полезные советы при использовании режима TEL/FAX

- Если подключен дополнительный телефон, то телефакс и дополнительный телефон будут звонить следующим образом.



Замечание:

- Вы можете изменить количество звонков для счетчика звонков в режиме TEL/FAX и для системы распознавания факсов без звонка (см. стр. 61 и 62).


Установка режима TEL/FAX

В режиме MANUAL RECEIVE можно выбрать как режим TEL, так и режим TEL/FAX.

- 1 Нажмите **MENU**.
На дисплее: SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0 8**.
MANUAL RECEIVE
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=TEL [▼▲]
- 4 Нажмите ▼ или ▲ для выбора установки TEL/FAX.
MODE=TEL/FAX [▼▲]

- Для возврата к режиму TEL установите на дисплее TEL.

- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Режим TEL/FAX (Телефон/Факс) (продолжение) ==

Использование режима TEL/FAX _____

- 1 Запись приветствий в режиме TEL/FAX (см. стр. 47).
 - Приветствия в режиме TEL/FAX будут воспроизводиться вызывающему абоненту, когда аппарат автоматически отвечает на входящий вызов.
- 2 Установите режим ручной прием на TEL/FAX (см. стр. 31).
- 3 Убедитесь, что режим автоматического приема отключен.
 - Если световой индикатор FAX/MSG.SYS. включен, нажмите **AUTO RECEIVE** для отключения режима автоматического приема.
 - На дисплее Вы увидите следующее сообщение:

На дисплее: TEL/FAX MODE



Индикатор FAX/MSG.SYS.
включен.

Автоматический набор номера

Запись телефонных номеров в память для автоматического набора

Память аппарата позволяет Вам использовать как однокнопочный набор номера, так и быстрый набор для осуществления скорейшего доступа к наиболее часто используемым телефонным номерам.

Однокнопочный набор: 18 станций (Каждая из 9 кнопок прямого вызова может работать в верхнем и в нижнем регистре).
• 1-я кнопка прямого вызова станций может использоваться в качестве кнопки вызова 1-й станции (в режиме набора номера - DIAL MODE) или в качестве кнопки транслирования (PROG. MODE). Обе функции не могут быть использованы одновременно.

Быстрый набор: Аппарат может хранить в памяти дополнительно 100 номеров. Этим номерам присваиваются двузначные числа (от 00 до 99).

1 Нажмите **MENU**, пока на дисплее не появится сообщение.

На дисплее: STORE TEL NO.

2a Однокнопочный набор: Для верхнего регистра (1–9)

Нажмите одну из кнопок прямого вызова.

- Если вы выбираете 1-ю кнопку прямого вызова станции, выберите “DIAL MODE”, нажав на кнопку **▽**, затем нажмите **START/COPY/SET** для перехода к следующему пункту меню.

Для нижнего регистра (10–18)

Нажмите **LOWER**, затем одну из кнопок прямого вызова.

2b Быстрый набор:

Нажмите кнопку **#**, затем желаемое двузначное число (00–99).

3 Введите телефонный номер, длиной не более 30 цифр.

- Для ввода дефиса в номере нажмите **HYPHEN** (8-я кнопка прямого вызова станции).

4 Нажмите **START/COPY/SET**.

NAME=

5 Введите название абонента, до 10 знаков, следуя инструкциям на стр. 14.


6 Нажмите **START/COPY/SET**.

- Для программирования других станций повторите пункты 2a (или 2b)–6.

7 Нажмите **STOP**.

Полезный совет:

- Для проверки телефонных номеров и названий абонентов распечатайте список телефонов (стр. 74).



Дополнительные
операции

Чтобы засекретить телефонные номера

Нажмите **SECRET** (кнопка 3 блока прямого вызова) после ввода телефонного номера.

- Телефонный номер не будет появляться на дисплее и распечатываться в списке телефонов.
- Кнопка **SECRET** не засчитывается как цифра при запоминании номера в памяти аппарата.

Чтобы стереть из памяти номер и название

Для стирания номера телефона нажмите **STOP** в пункте 3. Многократно нажимайте кнопку **DELETE** (кнопка 7 блока прямого вызова), во время выполнения пункта 5, пока все символы не исчезнут. Затем нажмите **START/COPY/SET**.

Звонок абоненту с использованием автоматического набора номера

1 Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку.

2a С использованием однокнопочного набора:

Для верхнего регистра (1–9)


Нажмите нужную кнопку прямого вызова.

Для нижнего регистра (10–18)

Нажмите **LOWER**, затем нужную кнопку прямого вызова.

2b С использованием быстрого набора:

Нажмите **DIRECTORY**, затем кнопку **#**, и желаемое двузначное число (00–99).



Передача документов с автоматическим набором номера

1 Вставьте документ лицевой стороной вниз.

2a С использованием однокнопочного набора:

Для верхнего регистра (1–9)

Нажмите нужную кнопку прямого вызова.

Для нижнего регистра (10–18)

Нажмите **LOWER**, затем нужную кнопку прямого вызова.

2b С использованием быстрого набора:

Нажмите **DIRECTORY**, затем кнопку **#**, и желаемое двузначное число (00–99).



Автоматическое дозванивание для факса

Если на Ваш звонок нет ответа или линия занята, аппарат будет автоматически дозваниваться до 5 раз. Эта функция выполняется при отложенной передаче (стр. 39) и при приеме документов с помощью поллинга, то есть запросе документов (см. стр. 38). Во время автоматического повторного набора номера на дисплее будет сообщение:

На дисплее: **WAITING REDIAL**

Для отмены автоматического дозванивания нажмите кнопку **STOP**.

Электронный телефонный каталог

(выбор названия станции из каталога)

Названия телефонов абонентов, хранящиеся в памяти аппарата, автоматически регистрируются в электронном телефонном каталоге в алфавитном порядке. Вы можете позвонить или отправить факс, выбрав нужное название на дисплее.

Если Вы собираетесь отправить факс, то сначала вставьте документ в лоток подачи.

1 Нажмите **DIRECTORY**.

На дисплее: **SELECT INDEX**

2 Нажмите кнопку набора номера, которая соответствует первой букве названия станции (см. таблицу индексов ниже).

Например: Для поиска имени с инициалом "N" нажмите **6** несколько раз, пока на дисплее не появится первое имя, начинающееся на "N". Нажимайте **▽**, пока не появится нужное Вам имя.

или

Нажмите кнопки **▽** или **△**, пока на дисплее не появится нужное имя.

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

- Аппарат начнет набирать номер.
- Если в аппарат вставлен документ, то он будет отправлен абоненту.



Дополнительные
операции

Цифра на клавиатуре	Индекс	Цифра на клавиатуре	Индекс
1	1	7	P, Q, R, S, 7
2	A, B, C, 2	8	T, U, V, 8
3	D, E, F, 3	9	W, X, Y, Z, 9
4	G, H, I, 4	0	0
5	J, K, L, 5	*	остальные символы
6	M, N, O, 6	□	(используется при быстром наборе)

Голосовой контакт (разговор с абонентом во время или после приема/передачи факса)

Вы можете разговаривать с тем же самым абонентом после окончания передачи документа по факсу. Это сэкономит Вам дополнительные деньги и время за другой телефонный звонок.

Эта функция работает только в том случае, если аппарат Вашего абонента также имеет функцию голосового контакта.

Начало голосового контакта

- 1** Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** во время передачи или приема документа.

На дисплее: VOICE STANDBY

- Ваш аппарат подаст на аппарат абонента характерный звонок.

- 2** Когда абонент отвечает, аппарат издаст характерный звонок. Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку, чтобы начать разговор.

- Если Вы инициировали голосовой контакт во время передачи документа, Вы сможете начать разговор только после передачи всех документов.
- Если Вы инициировали голосовой контакт во время приема документа, Вы сможете начать разговор после приема текущей страницы.



Прием запроса для голосового контакта

Если абонент начинает голосовой контакт, Ваш аппарат будет издавать характерный звонок после завершения передачи или приема документа.

Когда прозвучит этот характерный звонок, нажмите **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку, после чего начинайте разговор.

Замечание:

- Если Вы не ответили в течение 10 сек. четкого звонка:
 - при включенном режиме ANS/FAX Ваш аппарат будет воспроизводить приветствие и записывать входящее речевое сообщение.
 - при режиме TEL/FAX, FAX или TEL связь будет прервана.

Кнопки TONE, FLASH и REDIAL/PAUSE


Кнопка TONE

Кнопка TONE (*) используется для работы в импульсном режиме набора номера и позволяет Вам временно изменить импульсный режим набора номера в тональный в процессе набора. Когда Вы положите трубку, аппарат автоматически вернется в импульсный режим.

Кнопка FLASH

Кнопка FLASH работает как рычаг на обычном телефоне. Если Вы не дозвонились или набрали не тот телефонный номер, нажмите с удержанием кнопку FLASH.

Кнопка FLASH также позволяет использовать специальные функции мини-АТС, если она подключена, или телефонным коммутатором. Остальную информацию по этому поводу можно получить в местной телефонной компании.



Замечание:

- TONE, FLASH и PAUSE могут быть запрограммированы вместе с телефонным номером для автоматического набора.

Повтор набора последнего набранного номера


Если сразу нажать на кнопку REDIAL/PAUSE после получения тонального сигнала станции, то будет произведен повтор последнего набранного номера.

1. Снимите трубку или нажмите **DIGITAL SP-PHONE**.
2. Нажмите **REDIAL/PAUSE**.
 - Если линия оказалась занята, когда Вы нажали кнопку DIGITAL SP-PHONE, аппарат будет автоматически производить повтор набора до 14 раз.


Введение паузы

Если во время набора номера нажать кнопку REDIAL/PAUSE, то будет введена пауза.

Пример-1: Если Ваш аппарат подсоединен к мини-АТС, введите паузу для получения доступа к внешней линии.



Пример-2: Если возникает ошибка при наборе международной передачи, добавьте две паузы в конце номера телефона.



Специальные функции при передаче

Поллинг (получение документов по запросу)

Эта функция позволяет Вам принять документ с другого, совместимого с Вашим аппарата, когда Вы сами платите за звонок, сохраняя таким образом деньги Вашего абонента.

Прием через поллинг

Чтобы позвонить и воспроизвести у себя документ, находящийся на другом аппарате, выполните операции, указанные ниже. Убедитесь, что в Ваш аппарат не вставлены документы и аппарат абонента готов к Вашему звонку.

- 1 Нажмите **MENU**, пока не появится на дисплее следующее сообщение:

На дисплее: POLLING

- 2 Нажмите **START/COPY/SET**.

NO. =

- 3 Введите телефонный номер, используя обычный набор, быстрый набор или электронный каталог.

- 4 Нажмите **START/COPY/SET**.



Передача через поллинг

Документ, находящийся в памяти Вашего аппарата, может быть воспроизведен на аппарате абонента. Чтобы позволить другому аппарату принять документ, загруженный в Вашем аппарате, выполните нижеуказанные процедуры.

- 1 Вставьте документ лицевой стороной вниз.

- 2 Нажмите **MENU**, пока не появится на дисплее следующее сообщение:

На дисплее: POLLED

- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=OFF [▼▲]

- 4 Нажмите ▼ или ▲, выбрав "ON".

MODE=ON [▼▲]

•Если эта функция не требуется, выберите "OFF".

- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.

POLLED ON



Замечание:

- Эта функция не работает, когда аппарат находится в режиме TEL.
- Звонящий оплачивает звонок.
- Если включена задержанная передача (см. на следующей странице), то передача через поллинг невозможна.

Передача с задержкой

(передача факса позже по времени)

Используя встроенные часы, аппарат может посылать документы автоматически в определенное время. Это позволяет Вам воспользоваться временем суток с низким телефонным тарифом, предложенным Вашей телефонной компанией. Задержка при передаче факса может составлять до 24 часов.

1 Вставьте документ лицевой стороной вниз.

2 Нажмите **MENU**.

На дисплее: SYSTEM SET UP

3 Нажмите **#**, затем **2** **5**.

DELAYED XMT

4 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=OFF [▼▲]

5 Нажмите ▼ или ▲, для установки "ON".

MODE=ON [▼▲]

•Если эта функция не требуется, выберите "OFF".

6 Нажмите **START/COPY/SET**.

NO. =

7 Введите телефонный номер, используя обычный набор, быстрый набор или электронный каталог.

8 Нажмите **START/COPY/SET**.

TIME=12:00AM

9 Введите время начала передачи.

Пример: 11:00 вечером

нажмите **1** **1** **0** **0**, затем ***** для выбора PM.

•Вы можете выбрать AM (утро) или PM (вечер), нажав кнопку *****.


10 Нажмите **START/COPY/SET**.

11 Нажмите **MENU**.

SEND AT 11:00PM

•Когда наступит запрограммированное время, передача начнется автоматически.

Клавиатура набора номера



Дополнительные операции

Замечание:

- Вы можете принимать, передавать и копировать документы, когда установлена задержанная передача.
- В случае если во время старта задержанной передачи не было электропитания, то будет предпринята попытка выполнить задержанную передачу при возобновлении электропитания.
- Когда передача через поллинг имеет состояние "ON" (см. стр. 38), задержанная передача невозможна.

Передача документов из памяти

Аппарат позволяет сканировать и записывать документы в память, затем отправлять записанные документы.

Емкость памяти составляет примерно 25 страниц (14 страниц, если включен режим коррективки ошибок, см. стр. 73) при стандартной разрешающей способности, на основе испытательной страницы ССИТТ №1. Описание испытательной страницы см. стр. 106.

Установка передачи через память

1 Нажмите **MENU**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

2 Нажмите **#**, затем **1** **5**.

MEMORY XMT

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=OFF [▼▲]

4 Нажмите ▼ или ▲, для установки "ON".

MODE=ON [▼▲]

•Если эта функция не требуется, выберите "OFF".

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

6 Нажмите **MENU**.

Клавиатура
набора номера



Передача документов из памяти

1 Вставьте документы лицевой стороной вниз.

2 Введите телефонный номер, используя обычный набор, быстрый набор или электронный каталог.

3 При обычном наборе номера нажмите **START/COPY/SET**.

•Документы будут пропущены через аппарат и отсканированы в память. Аппарат начнет передачу документов после занесения в память всех страниц.

•Объем памяти, используемой для хранения документов, в процентном отношении, будет отображаться на дисплее.

На дисплее: **PAGES=01** **05**

Объем занятой памяти

Клавиатура
набора номера



Замечание:

•Документы, записанные в память, будут автоматически стерты после передачи.

•Для отмены операции передачи через память следует нажать кнопку **STOP** во время или после сканирования.

•Если Вы выбираете разрешающую способность типа "высокая", "сверхвысокая" или "полутон", то количество страниц документов, записываемых в память, может быть уменьшено.

•Если при сканировании превышает объем памяти, то операция передачи будет отменена.

Многостанционная передача документов

Эта функция полезна, когда Вы часто передаете одни и те же документы определенным абонентам, чьи телефонные номера присвоены кнопкам для прямого вызова и быстрого набора номера. Вы должны запрограммировать эти станции для клавиши "BROAD CAST" - вещание (кнопка 1 на клавиатуре прямого вызова).

Важно:

- Перед программированием убедитесь, что необходимые телефонные номера запрограммированы для кнопок прямого вызова или быстрого набора номера.
- Кнопка "BROAD CAST" может использоваться в качестве кнопки №1 для прямого вызова или в качестве кнопки "вещание".

Программирование телефонных номеров для кнопки BROAD CAST

- 1 Нажимайте кнопку **MENU** до появления на дисплее надписи:

На дисплее: STORE TEL NO.

- 2 Нажмите **BROAD CAST**.

DIAL MODE [▼▲]

- 3 Нажмите ▼ или ▲, для установки "PROG. MODE".

PROG. MODE [▼▲]

- 4 Нажмите **START/COPY/SET**.

NO. = [001]

- 5 Введите телефонные номера.

а: используя кнопки прямого вызова:

Для станций верхнего регистра с 2 по 9 следует нажать запрограммированную кнопку прямого вызова.

Для станций нижнего регистра с 10 по 18 нажмите **LOWER**, затем запрограммированную кнопку прямого вызова.


б: используя кнопки быстрого набора:

Нажмите **#** и двузначный номер (00–99).

- Для ввода других телефонных номеров повторите этот шаг (максимум 117 станций).

- 6 Нажмите **START/COPY/SET** после ввода всех требуемых телефонных номеров.

- 7 Нажмите **STOP**.



Замечание:

- Если Вы допустили ошибку при программировании, нажмите **STOP**, затем скорректируйте ввод.
- Для того, чтобы убедиться в правильности введенных телефонных номеров, распечатайте список телефонов (см. стр. 74).

Резервирование передачи во время приема факса

В то время, когда аппарат принимает документы, Вы можете зарезервировать передачу факса на другую станцию. Аппарат автоматически отправит документ по окончании приема.

1 Вставьте документы лицевой стороной вниз во время приема факса.

2 Введите телефонный номер, используя обычный набор, однокнопочный набор, быстрый набор или электронный каталог.

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

На дисплее: XMT RSV. ON



Дополнительные операции

Для отмены резервирования

Удалите документы из лотка подачи документов.

Печать титульного листа

Аппарат может распечатать титульный лист, чтобы добавить его к документу, который Вы отправляете.

Образец титульного листа

[FAX COVER PAGE]	
TO :	NAME : _____
	FAX NO. : _____
FROM :	NAME : _____
	FAX NO. : _____
Number of Pages : _____ (including cover page)	
Subject / Notes : _____	
DATE : _____	

1 Нажимайте **MENU**, пока на дисплее не появится сообщение.

На дисплее: PRINT LIST

2 Нажмите **#**, затем **7**.


FAX COVER PAGE

3 Нажмите **START/COPY/SET** для начала печати.

PRINTING

4 Нажмите **MENU**.

Клaviатура набора номера



Специальные функции при приеме

Удаленное управление приёмом (использование дополнительного телефона для приема факса)

Если у Вас имеется дополнительный телефон на той же линии, вы сможете принимать факс сообщения. Используя дополнительный телефонный аппарат, наберите код активации дистанционного управления. При этом Вам уже нет необходимости подходить к факс-аппарату и нажимать на кнопку **START/COPY/SET**.

Важно:

- Чтобы привести в действие эту функцию, необходимо использовать в качестве дополнительного кнопочный телефон с тональным набором, ЧЕТКО введите код управления.
- Имеется предварительная установка кода управления - “*9”.

Осуществление приема


- 1 Когда поступит сигнал вызова, снимите трубку дополнительного телефона.
- 2 Если:
 - необходимо принять документ,
 - слышен продолжительный сигнал, или
 - нет никакого звука,ЧЕТКО наберите код управления.
- 3 Положите трубку телефона на место.
 - Факс-аппарат включен на прием факса.



Изменение кода дистанционного управления

Этот код может быть длиной от 2 до 4 знаков, можно использовать цифры от 0 до 9 и знак *.

- 1 Нажмите **MENU**.
На дисплее: SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **4** **1**.
REMOTE FAX ACT.
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=ON [▼▲]
- 4 Нажмите ▼ или ▲ для выбора требуемой установки.
 - Если эта функция не требуется, выберите “OFF”.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
CODE=*9
- 6 Введите новый код.
- 7 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 8 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Некоторые сервисные функции, которые предоставляет Вам телефонная компания, могут потребовать ввода кода для доступа к этим функциям. Если Вы пользуетесь такими сервисными функциями, то часть кода удаленного доступа к факс-аппарату или весь код целиком должен отличаться от кода доступа к сервисным функциям.
- Если установлен код дистанционного управления “0000”, то эта функция работает неправильно.

Предотвращение приема ненужных документов

Эта функция предотвращает прием факсов от тех абонентов, чьи номера не занесены в память для однокнопочного и быстрого набора номера.

Запрограммируйте в своем факс-аппарате те телефонные номера, откуда Вы желаете принимать документы (см. стр. 33).

Важно:

- Эта функция не работает, когда
 - выполнен ручной прием, или
 - другой абонент неправильно запрограммировал свой телефонный номер.

Установка предотвращения приема

1 Нажмите **MENU**.
На дисплее: SYSTEM SET UP

2 Нажмите **#**, затем **2** **4**.
JUNK MAIL PRON.

3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=OFF [▼▲]


4 Нажмите ▼ или ▲, для установки "ON".
MODE=ON [▼▲]

- Если эта функция не требуется, установите "OFF".

5 Нажмите **START/COPY/SET**.
PRINTING

- Аппарат распечатает список телефонов, откуда он может принимать документы. Убедитесь, что требуемые телефонные номера запрограммированы.

6 Нажмите **MENU**.



Прием с распознаванием характерных звонков ==

Эта функция может быть использована только теми пользователями, кто подписался в своей телефонной компании на обслуживание по типу характерного звонка. Для получения более подробной информации по поводу использования этого сервиса обратитесь в Вашу телефонную компанию до того, как включить эту функцию (до установки в состояние "ON").

Эта сервисная функция дает Вам 3 телефонных номера на одной линии, причем каждый имеет свой особенный тип звонка.

Когда Вы используете один из телефонов в качестве номера факса, запрограммируйте тип звонка соответственно для факса в Вашем аппарате. Когда аппарат определяет вызов, совпадающий с выбранным типом звонка, аппарат активирует свою функцию в зависимости от установки при приеме.

Установка типа характерного звонка _____

Запрограммируйте тип звонка для факса. Ниже перечислены типы звонка, которые можно запрограммировать:

- A: Стандартный звонок (один длинный звонок)
- B: Двойной звонок (два коротких звонка)
- C: Тройной звонок (короткий-длинный-короткий звонки)
- D: Иной тройной звонок (короткий-короткий-длинный звонки)
- OFF: Функция определения типа характерного звонка выключена.

- 1 Нажмите **MENU**.
На дисплее: SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **3** **1**.
RING DETECTION
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=OFF [▼▲]
- 4 Нажмите **▼** или **▲**, для выбора желаемого типа звонка для номера факса.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
PRINTING
 - Аппарат распечатает информационный листок.
- 6 Нажмите **MENU**.



Как аппарат будет отвечать в каждом режиме приема —

- **Режим ANS/FAX:** Если распознан характерный звонок, совпадающий с выбранным Вами, то аппарат автоматически ответит и активирует функцию факса, чтобы принять документы. Если принимаются другие модели звонков, аппарат активизирует функцию факса или автоответчика, в зависимости от вида вызова.
- **Режим TEL/FAX:** Если распознан характерный звонок, совпадающий с выбранным Вами, то аппарат автоматически ответит и активирует функцию факса, чтобы принять документы. Если поступил звонок другого типа, то аппарат будет подавать звонки, пока Вы не снимите трубку.
- **Режим TEL:** В этом режиме Вы должны отвечать на все звонки вручную.
- **Режим FAX:** В этом режиме аппарат будет отвечать на все звонки и включать функцию факса.

Замечание:

- Аппарат автоматически отвечает на характерный звонок после 2-го звонка. Чтобы изменить число звонков, измените счетчик звонков в режиме факса (стр. 60) после установки типа звонка.

Запись Ваших приветствий

Время записи ограничено 16 сек. для каждого сообщения. Для лучших результатов запишите свое сообщение в течение 12 сек.

- Что касается приветствий для ANS/FAX, Вы можете выбирать время записи: 16 или 60 сек (см. стр. 70).

Предлагаемые сообщения:

Приветствие ANS/FAX	<i>“Это (Ваше имя, фирма и/или номер телефона). Мы не можем ответить Вам сейчас. Для отправки факса начните передачу. Для того, чтобы оставить сообщение, говорите после зуммера. Спасибо.”</i>
Приветствие TEL/FAX	<i>“Это (Ваше имя, фирма и/или номер телефона). Подождите, пожалуйста, пока кто-нибудь Вам не ответит. Для отправки факса начните передачу.”</i>
Сообщение, пересылающее приветствие	<i>“Это сообщение, пересылаемое от (Ваше имя, фирма и/или номер телефона). Введите, пожалуйста, ID дистанционного управления для работы дистанционно.”</i>

Примечание:

- Если вы не записываете сообщения, заранее записанные сообщения будут воспроизводиться (см. стр. 25 и 49).

Запись приветствия

1 Откройте панель прямого вызова станций.

2 Нажмите **SELECT**, пока не появится на дисплее следующее сообщение.

- Для ANS/FAX приветствия:

На дисплее: **ANS-GREETING**

- Для TEL/FAX приветствия:

TEL-GREETING

- Для пересылаемых сообщений:

TRNS-GREETING

3 Нажмите **REC**.

- Вы услышите длинный зуммер.

4 Говорите на расстоянии в 20 см (8 дюймов) от микрофона.

- На дисплее будет показано истекшее время записи.

Например, ANS/FAX приветствие

ANS REC. 02s

5 Когда Вы закончите, нажмите **STOP**.

- Аппарат повторит Ваше сообщение. Отрегулируйте уровень громкости с помощью **VOLUME**.



Примечание:

- Если Вы сделали ошибку при записи, повторите, начиная с пункта 2.

Запись Ваших приветствий (продолжение)

Проверка приветственных сообщений

1 Откройте панель прямого вызова станций.

2 Нажмите **SELECT**, пока не высветится
необходимое приветствие.

Например, приветствие ANS/FAX.

На дисплее: ANS-GREETING

3 Нажмите **CHECK**.
•После зуммера аппарат будет
воспроизводить сообщение. Отрегулируйте
уровень громкости с помощью **VOLUME**.



Удаление Ваших записанных приветствий

1 Откройте панель прямого вызова станций.

2 Нажмите **SELECT**, пока не высветится
необходимое приветствие.

Например, пересылаемое приветствие.

На дисплее: TRNS-GREETING

3 Нажмите **ERASE**.

ERASE OK?

YES: PRESS SET

4 Нажмите **START/COPY/SET**.

GREETING ERASED

5 Нажмите **STOP**.



Примечание:

- Если Вы сотрете свои записанные приветствия,
заранее записанные приветствия будут
воспроизведены.

Пересылка входящих вызовов

Данное свойство позволяет Вашему аппарату вызывать указанный номер телефона или пейджера каждый раз, когда записывается входящее сообщение.

Вы можете выбрать **Пересылка сообщения** или **Вызов пейджера**.


Пересылка сообщения: сначала запрограммируйте номер телефона. Когда будет записан входящий вызов на Вашем аппарате, сообщение будет передано. Вы можете вернуть сообщение во время того же вызова с помощью дистанционного управления.

Вызов пейджера: сначала запрограммируйте номер пейджера. При записи входящего вызова, будет вызван Ваш пейджер. Вызовите ваш аппарат и верните сообщение с помощью дистанционного управления.

— Данное свойство функционирует в режиме ANS/FAX.

— Более подробно о дистанционном управлении см. стр. 51.

— Используйте сенсорный тональный телефон для вызова Вашему аппарату.



Пересылка входящих вызовов (продолжение)

Установка режима пересылки сообщения/вызова пейджера

- 1 Нажмите **MENU**.
На дисплее: SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **6** **0**.
MESSAGE TRANSFER
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=OFF [▼▲]
- 4 Нажмите ▼ или ▲ для выбора необходимой установки.
MESSAGE: пересылает входящие сообщения.
PAGER: вызывает Ваш пейджер.
OFF: отключает.

- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
NO. =

- 6 а: Если Вы выбрали **MESSAGE** в пункте 4:
введите номер телефона пересылки.

- б: Если Вы выбрали **PAGER** пункте 4:
введите номер Вашего пейджера.

- Если эта функция работает неправильно, нажмите кнопку **REDIAL/PAUSE** несколько раз в конце номера Вашего пейджера.

Если Вы желаете, чтобы на пейджере отображалось сообщение, введите это сообщение после номера пейджера и необходимого числа пауз

REDIAL/PAUSE.

Метод программирования может отличаться в зависимости от пейджинговой компании.


Проконсультируйтесь в пейджинговой компании, чтобы узнать подробно.

- Вы можете ввести в общей сложности 46 цифр и/или пауз.

- 7 Нажмите **START/COPY/SET**.

- 8 Нажмите **MENU**.

Клавиатура
набора номера



Примечание:

- Настоящая функция может быть включена/отключена дистанционно с помощью сенсорного тонального телефона (см. стр. 55).

Использование автоответчика с выносного телефона

Последующие операции могут выполняться с удаленного расстояния с помощью сенсорного тонального телефона.

Установите аппарат на **ANS/FAX** в режиме автоматического приема до выхода (см. стр. 24).

Клавиша	Дистанционная команда	Стр.	Клавиша	Дистанционная команда	Стр.
0	Пропустить приветствие	55	9	Остановка повторной записи приветствия	55
1	Повторить приветствие	53	*4	Удалить отдельное сообщение	54
2	Пропустить сообщение	53	*5	Удалить все сообщения	54
4	Воспроизведение нового сообщения	53	80	Переход на режим TEL	55
5	Воспроизведение всех сообщений	53	81	Включить пересылку сообщения/вызов пейджера для входящих сообщений	55
6	Комнатный монитор	54	82	Выключить пересылку сообщения/вызов пейджера для входящих сообщений	55
7	Повторная запись приветствия	55			

Дополнительные операции

Операционная дистанционная карта

Вырежьте и носите с собой эту карту, которая поможет Вам при дистанционном управлении.

Дистанционное управление автоответчика	Примечания по дистанционному управлению
<ol style="list-style-type: none"> 1. Вызовите Ваш аппарат. 2. Введите ID дистанционного управления во время приветствия (□□□). 3. Нажмите клавишу(-и) дистанционного управления в течение 4 сек. (см. на обороте) или Подождите 4 сек. Все записанные сообщения будут воспроизведены. 	<ul style="list-style-type: none"> • Дистанционное управление возможно только с выносного тонального телефона при режиме ANS/FAX. • Если аппарат в режиме TEL, вызовите Ваш аппарат и ждите 15 звонков. Система автоответчика будет временно отвечать на линии. Введите ID дистанционного управления во время приветствия. Аппарат переключится на режим ANS/FAX. • При нажатии клавиш, делайте это твердо. • Для отправки документов нажмите *9. Когда услышите сигнал факса, начинайте передачу.


Сложите

Использование автоответчика с выносного телефона (продолжение)

Программирование ID дистанционного управления

ID дистанционного управления необходим для обращения к автоответчику. Выберите трехзначное число, кроме чисел с цифрами 0 или 7.

- 1 Нажмите **MENU**.
На дисплее: SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **1 1**.
REMOTE ANS ID
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
ID=111
- 4 Введите необходимое число.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Клавиша	Дистанционная команда
0	Пропустить приветствие
1	Повторить сообщение
2	Пропустить приветствие
4	Воспроизведение нового сообщения
5	Воспроизведение всех сообщений
6	Комнатный монитор
7	Повторная запись приветствия

Клавиша	Дистанционная команда
9	Остановка повторной записи приветствия
* 4	Удаление определенного сообщения
* 5	Удаление всех сообщений
8 0	Переход на режим TEL
8 1	Пересылка сообщения/вызов пейджера ON
8 2	Пересылка сообщения/вызов пейджера OFF

Прослушивание сообщений

- 1 Вызовите Ваш аппарат.
- 2 Введите ID дистанционного управления во время воспроизведения приветствия ANS/FAX. Речевой сигнал сообщит Вам количество новых записанных сообщений.
- 3 Нажмите [4] для прослушивания новых записанных сообщений или нажмите [5] или ждите 4 сек. Для прослушивания всех записанных сообщений.

Например

*3 new messages.
(Три новые сообщения.)*

Во время воспроизведения

■ Для повтора сообщения

Нажмите [1] для воспроизведения текущего сообщения.

—Если Вы нажимаете [1] в течение 5 сек. после начала сообщения, будет воспроизводиться предыдущее сообщение.

■ Для пропуска сообщения

Нажмите [2].

Примечание:

- Если речевой сигнал сообщает, что память заполнена после воспроизведения сообщения, сотрите некоторые или все сообщения.

Например

*Sorry, no more memory. Please erase unnecessary messages.
(Извините, но памяти не хватает. Сотрите ненужные сообщения.)*

Использование автоответчика с выносного телефона (продолжение) ---

Удаление входящих сообщений из памяти ---

■ Для удаления определенного сообщения

Нажмите **[*] [4]** при прослушивании того сообщения, которое Вы хотели стереть.

—Вы услышите длинный зуммер и речевой сигнал. Затем аппарат перейдет к последующему сообщению.

Пример речевого сообщения:

*The message has been erased.
(Сообщение удалено.)*

■ Для удаления всех сообщений

Нажмите **[*] [5]** для удаления всех сообщений.

—Вы услышите длинный зуммер и речевой сигнал.

Пример речевого сигнала:

*All messages have been erased.
(Все сообщения удалены.)*

Другие операции с дистанционным управлением ---

■ Для мониторинга уровня шума в помещении

Вы можете контролировать уровень шума в помещении, где установлен аппарат.

Нажмите **[6]**.

—Вы можете контролировать уровень шума в течение 30 сек.

Примечание:

После 30 сек. прозвучит зуммер. Для продолжения мониторинга нажмите **[6]** в течение 10 сек.

■ Для записи сообщения-метки

После воспроизведения записанных сообщений Вы можете оставить дополнительное сообщение.

1. Подождите речевого сигнала, который сообщит вам, что дистанционное управление завершено.
2. Подождите около 10 сек. Пока не закончится речевой сигнал.
3. Оставьте сообщение после зуммера.

Пример речевого сигнала:

*All messages have been played.
(Все сообщения были воспроизведены.)*

*Please leave your name and message
after the beep.
(Оставьте, пожалуйста, имя и сообщение
после зуммера.)*

■ Для перезаписи сообщения

Вы можете изменить содержание приветствий для режима ANS/FAX.

1. Нажмите **[7]** для начала записи.
 - Вы услышите длинный зуммер.
2. Говорите четко не более 16 сек.
 - Если Вы делаете паузу на более, чем 2 сек, Вы услышите 6 зуммеров и запись будет остановлена. Повторите с пункта 1 в течение 10 сек.
3. Когда Вы закончите, нажмите **[9]**.
 - Новое приветствие будет воспроизводиться.

■ Для перехода на режим TEL

Вы можете изменить установку режима приема с ANS/FAX на TEL с удаленного расстояния.

1. Вызовите Ваш аппарат.
2. Введите ID дистанционного управления.
3. Нажмите **[8] [0]**.

■ Для включения или выключения пересылки сообщения/вызова пейджера

Вы можете дистанционно включить или выключить эту функцию. Вы должны перепрограммировать номер телефона пересылки или номер пейджера (см. стр. 50).

Нажмите **[8] [1]** для включения пересылки сообщения/вызова пейджера.

- Аппарат будет активизировать предыдущую установку.

Например, при включении этого свойства с выносного телефона пересылка сообщения будет активизироваться, если пересылка сообщения была установлена на ON заранее, а вызов пейджера будет активизироваться, если вызов пейджера был установлен на ON заранее.

Нажмите **[8] [2]** для выключение пересылки сообщения/вызова пейджера.

—Если номер телефона пересылки или номер пейджера не запрограммированы, Вы не сможете включить эту функцию. Речевой сигнал сообщит Вам об этом.

Пример речевого сигнала:

*Message transfer is set.
Transfer phone number is 123456789.
ИЛИ*

*Pager call is set.
Pager number is 098765432.
(Пересылка сообщения установлена. Номер телефона пересылки 123456789. ИЛИ
Вызов пейджера установлен. Номер пейджера 098765432.)*

*Message transfer is off.
ИЛИ
Pager call is off.
(Пересылка сообщения выключена. ИЛИ
Вызов пейджера выключен.)*

*Transfer phone number is not set.
ИЛИ
Pager number is not set.
(Номер телефона пересылки не установлен.
ИЛИ
Номер пейджера не установлен.)*

■ Для пропуска приветствия

Нажмите **[0]** во время воспроизведения приветствия.

—Аппарат пропустит оставшуюся часть приветствия.


Расширенные функции копирования

Копирование с увеличением

Эту функцию следует использовать для увеличения документа в длину в два раза до размеров той бумаги, которая используется в аппарате. Выполнение этой операции противоположно по назначению функции экономичного режима пленки/бумаги (см. стр. 65).

Пример копирования с увеличением:

Когда Вы желаете увеличить верхнюю половину документа:



Вставьте этот документ в аппарат верхним краем вперед
ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ.

1 Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ.

2 Нажмите **MENU**.

На дисплее: SYSTEM SET UP

3 Нажмите **#**, затем **3** **4**.

EXTENSION COPY

4 Нажмите **START/COPY/SET**.

COPYING

• Аппарат начнет копировать документ.

5 После получения копии нажмите **MENU**.

Клавиатура
набора номера



Замечание:

- Разрешающая способность типа FINE, SUPER FINE и HALF TONE не может быть использована при выполнении этой функции.
- Чтобы сделать увеличенную копию целой страницы, длина которой такая же или короче длины бумаги, установленной в аппарат: сначала вставьте в лоток подачи верхний край документа и скопируйте его. Затем переверните оригинал и вставьте в лоток подачи документа нижней половиной вперед, скопируйте его.

Копирование с уменьшением

Когда Вы копируете документы, длина которых больше длины бумаги, вставленной в аппарат, то имеется возможность сделать уменьшенную копию оригинала на одной странице, задав удобный масштаб уменьшения. Коэффициент уменьшения определяется комбинацией размеров оригинала и бумаги в аппарате.

■ Рекомендуемый коэффициент уменьшения:

Режим	Размер бумаги	Размер оригинального документа
Выключено (установлено предварительно)	A4	A4, Letter
92% (см. замечание ниже)	A4	A4
72%	A4	Legal


A4 = 210 × 297 мм

Letter = 216 × 279 мм

Legal = 216 × 356 мм

Для программирования коэффициента уменьшения следует выполнить следующую процедуру:

- 1 Нажмите **MENU**.
На дисплее: **SYSTEM SET UP**
- 2 Нажмите **#**, затем **3** **5**.
COPY REDUCTION
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=OFF [▼▲]
- 4 Нажмите ▼ или ▲, для установки желаемого состояния.
 - Если эта функция не требуется, установите "OFF".
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Если соответствующий коэффициент уменьшения не установлен, то документ может быть разделен на части, при этом верхняя часть второй страницы будет удалена.
- Если изображение в нижней части документа не скопировалось на бумагу при копировании во всю длину, попробуйте повторить копирование с коэффициентом 92%.