

Установка даты, времени, логотипа и телефонного номера факса

Перед тем, как пользоваться аппаратом, введите в него текущие дату и время, Ваши логотип и телефонный номер.

Эта информация будет напечатана сверху каждой передаваемой с Вашего аппарата страницы. Для того, чтобы изменить положение, см. с. 42.

Установка даты и времени

1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

2 Нажмите **#**, затем **0** **1**.

SET DATE & TIME

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

4 Введите правильные мес/день/год/час/мин, выбирая 2 цифры.

Затем нажмите ***** если время до полудня, или **#**, если время после полудня.


Пример: Август 10 1997, 15:00

Нажмите по порядку **0** **8** **1** **0** **9** **7**

0 **3** **0** **0** затем **#** для указания времени суток.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

6 Нажмите **MENU**.



Примечание:

- Если Вы допустили ошибку во время ввода, нажмите **STOP**, затем скорректируйте ввод.
- Точность хода внутренних часов примерно ± 60 секунд в месяц.

Установка Вашего логотипа

Обычно логотип—это название фирмы, отдела или личное имя в сокращенной форме.

1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

2 Нажмите **#**, затем **0** **2**.

YOUR LOGO


3 Нажмите **START/COPY/SET**.

LOGO=

4 Введите Ваш логотип, не более 30 знаков.
•Пользуйтесь инструкцией на с. 13.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

6 Нажмите **MENU**.



Установка Вашего номера телефона

1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

2 Нажмите **#**, затем **0** **3**.

YOUR TEL NO.

3 Нажмите **START/COPY/SET**.


NO. =

4 Введите номер Вашего телефона, не более 20 цифр.

- Кнопка **#** вставляет пробел,
- Кнопка ***** вставляет "+".
- Если Вы совершили ошибку при вводе, нажмите **STOP**, чтобы удалить неправильную цифру слева от курсора.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

6 Нажмите **MENU**.




Как ввести буквы и символы


Для ввода букв и команд используется клавиатура набора номера и клавиатура прямого вызова. Соответствующее число нажатий на клавишу приводит к вводу определенного символа, см. ниже.

| Клавиши | Количество нажатий | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1 | [|] | { | } | + | – | / | = | , | . | _ | ' |
|  | A | B | C | a | b | c | 2 | | | | | | |
|  | D | E | F | d | e | f | 3 | | | | | | |
|  | G | H | I | g | h | i | 4 | | | | | | |
|  | J | K | L | j | k | l | 5 | | | | | | |
|  | M | N | O | m | n | o | 6 | | | | | | |
|  | P | Q | R | S | p | q | r | s | 7 | | | | |
|  | T | U | V | t | u | v | 8 | | | | | | |
|  | W | X | Y | Z | w | x | y | z | 9 | | | | |
|  | 0 | (|) | < | > | ! | " | # | \$ | % | & | ¥ | |
|  | : | ; | ? | | * | @ | ^ | ' | → | | | | |
|  | клавиша INSERT (ВСТАВИТЬ) (используется для вставки одного символа или одного пробела) | | | | | | | | | | | | |
|  | клавиша SPACE (ПРОБЕЛ) (используется для замены одного символа одним пробелом) | | | | | | | | | | | | |
|  | клавиша DELETE (УДАЛИТЬ) (используется для стирания одного символа) | | | | | | | | | | | | |
|  | клавиша ► (используется для смещения курсора вправо) | | | | | | | | | | | | |
|  | клавиша ◀ (используется для смещения курсора влево) | | | | | | | | | | | | |

Например, если “Mike”—это ваш логотип:

1 Нажмите .

LOGO=M

2 Нажмите  шесть раз.

LOGO=Mi


3 Нажмите  пять раз.

LOGO=Mik



4 Нажмите  пять раз.

LOGO=Mike


Замечание:

- Если Вы нажимаете ту же клавишу для ввода следующего символа, нажмите , чтобы переместить курсор.

Как исправить ошибку во время программирования

Используйте клавиши  и  для перемещения курсора к неправильно введенному символу, затем исправьте его.

Или

Нажмите  для того, чтобы удалить символ слева от курсора.

Как увидеть расположение клавиш на клавиатуре прямого вызова

Удалите карточку электронного каталога карандашом или подобным предметом и проверните ее.


Выбор режима приема

Этот аппарат объединяет в себе функции факса и телефона, а также имеет интерфейс автоответчика (TAM). Имеется два режима приема: AUTO RECEIVE и MANUAL RECEIVE (автоматич./ручной прием).

—Когда Вы не можете отвечать на звонки, установите режим AUTO RECEIVE.

—Когда Вы можете отвечать на звонки, установите режим MANUAL RECEIVE.

Нажмите клавишу **AUTO RECEIVE** для переключения в нужный режим.



■ Режим AUTO RECEIVE

Горит индикатор FAX.

Режим FAX (установлен заранее):

Этот режим выбирают, если Вы используете аппарат исключительно в качестве факса. (см. с. 21).

на дисплее: FAX MODE




Вы можете выбрать режим EXT.TAM вместо FAX в режиме AUTO RECEIVE (с. 15).

Режим EXT.TAM:

Выберите этот режим, когда Вы подсоединяете автоответчик к гнезду расширения телефонной линии (EXT) и покидаете квартиру или офис (см. с. 38).

Если дополнительный телефон не имеет функции автоответчика, не устанавливайте этот режим. В этом случае мы рекомендуем Вам выбрать режим TEL.

на дисплее: EXT.TAM MODE



■ Режим MANUAL RECEIVE

Индикатор FAX не горит.

Режим TEL (установлен заранее):

Установите этот режим, если Вы желаете сами отвечать на все звонки.

на дисплее: TEL MODE

Если Вы не отвечаете на вызов до 15 звонка, аппарат временно переключится в режим факса для того, чтобы принять документы.



Вы можете выбрать режим TEL/FAX вместо TEL в режиме MANUAL RECEIVE (с. 15).

Режим TEL/FAX:

Выберите этот режим, когда Вы находитесь поблизости от аппарата и не хотите слушать его звонки во время приема факса, но желаете отвечать на голосовые вызовы (см. с. 22).

на дисплее: TEL/FAX MODE

Замечание:

- Независимо от режима, который Вы установили, Вы всегда можете позвонить по телефону и отправить факсы.

Изменение установок режима AUTO RECEIVE _____


В режиме AUTO RECEIVE можно выбрать как режим FAX (установлен предварительно), так и режим EXT.TAM.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **5**.

AUTO RECEIVE
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=FAX [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼** для выбора желаемой установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Підготовка к работе

Изменение установок режима MANUAL RECEIVE _____


В режиме MANUAL RECEIVE можно выбрать как режим TEL, так и режим TEL/FAX.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **8**.

MANUAL RECEIVE
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=TEL [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼** для выбора желаемой установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Регулировка громкости

■ Громкость звонка

Нажмите клавишу **VOLUME** (v/∧), когда аппарат находится в режиме ожидания.

- Возможны три уровня громкости (громко/тихо/выкл.).

Чтобы выключить звонок:

1. Нажмите **VOLUME** (v) несколько раз.


RINGER OFF= OK?

2. Нажмите **START/COPY/SET**.

Когда звонок выключен:

На дисплее будет следующее сообщение и аппарат не будет звонить во время вызова.

RINGER OFF



■ Громкость в телефонной трубке

Нажмите клавишу **VOLUME** (v/∧), когда пользуетесь телефонной трубкой.

- Возможны три уровня громкости (громко/тихо/выкл.).

■ Громкость динамика

Нажмите клавишу **VOLUME** (v/∧), когда работает динамик (спикер-фон).

- Возможны 8 уровней громкости (от громко—до тихо).