

Запоминание телефонных номеров для автоматического набора

Память аппарата позволяет Вам использовать как однокнопочный набор номера, так и быстрый набор, для осуществления скорейшего доступа к наиболее часто используемым телефонным номерам.

Однокнопочный набор: Аппарат имеет 5 кнопок прямого вызова, каждая из которых может работать в верхнем и в нижнем регистре.

Быстрый набор: Аппарат может хранить в памяти дополнительно 50 номеров. Этим номерам присваиваются двузначные числа (от 00 до 49).

1 Нажмите **MENU**, пока на дисплее не появится сообщение.

STORE TEL NO.

2 а: Программирование для однокнопочного набора:

Для верхнего регистра (1–5)

Нажмите одну из кнопок прямого вызова.

Для нижнего регистра (6–10)

Нажмите **LOWER**, затем одну из кнопок прямого вызова.

б: Программирование для быстрого набора:

Нажмите кнопку **#**, затем желаемое двузначное число (00–49).

3 Введите телефонный номер, длиной не более 30 цифр.

- Для ввода дефиса в номере нажмите **LOWER**.

4 Нажмите **START/COPY/SET**.


NAME=

5 Введите название абонента, до 10 знаков, следуя инструкциям на с.13.

6 Нажмите **START/COPY/SET**.

- Для программирования других станций повторите пункты 2–6.

7 Нажмите **STOP**.



Полезный совет:

- Для проверки телефонных номеров и названий абонентов распечатайте список телефонов (с. 62).

Чтобы засекретить все или часть телефонных номеров

Нажмите **SECRET** (кнопка 3 блока прямого вызова) до и после ввода засекреченного номера.

- Телефонного номера не будет на дисплее и в телефонном списке.
- Одно нажатие кнопки **SECRET** равнозначно вводу двух цифр.

Чтобы стереть из памяти номер и название

Для стирания номера телефона нажмите **STOP** в пункте 3.

Многократно нажимайте кнопку **DELETE** (кнопка 5 блока прямого вызова), во время выполнения пункта 5, пока все символы не исчезнут.


Затем нажмите **START/COPY/SET**.

Разговор по телефону с использованием автоматического набора номера

- 1 Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку.
- 2 а: С использованием однокнопочного набора:
Для верхнего регистра (1–5)
Нажмите нужную кнопку прямого вызова.

Для нижнего регистра (6–10)
Нажмите **LOWER**, затем нужную кнопку прямого вызова.

б: С использованием быстрого набора:
Нажмите **DIRECTORY**, затем кнопку **#**, и желаемое двузначное число (00–49).




Передача документов с использованием автоматического набора номера

- 1 Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ.
- 2 а: С использованием однокнопочного набора:
Для верхнего регистра (1–5)
Нажмите нужную кнопку прямого вызова.

Для нижнего регистра (6–10)
Нажмите **LOWER**, затем нужную кнопку прямого вызова.

б: С использованием быстрого набора:
Нажмите **DIRECTORY**, затем кнопку **#**, и желаемое двузначное число (00–49).



Электронный телефонный каталог

Названия телефонов абонентов, хранящиеся в памяти аппарата, автоматически регистрируются в электронном телефонном каталоге в алфавитном порядке. Вы можете позвонить или отправить факс, выбрав нужное название на дисплее.

Если Вы собираетесь отправить факс, то сначала вставьте документ в лоток подачи.

1 Нажмите **DIRECTORY**.

SELECT INDEX

2 ■ Нажмите кнопку набора номера, которой присвоена первая буква названия абонента (см. таблицу индексов ниже).

Например: Для поиска имени с инициалом "N" нажмите **6** несколько раз, пока на дисплее не появится первое имя, начинающееся на "N". Нажимайте **▼**, пока не появится нужное Вам имя.

ИЛИ

■ Нажмите кнопки **▲** или **▼**, пока на дисплее не появится нужное имя.

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

- Аппарат начнет набирать номер.
- Если в аппарат вставлен документ, то он будет отправлен абоненту.



Цифра на клавиатуре	Индекс	Цифра на клавиатуре	Индекс
1	1	7	P, Q, R, S, 7
2	A, B, C, 2	8	T, U, V, 8
3	D, E, F, 3	9	W, X, Y, Z, 9
4	G, H, I, 4	0	0
5	J, K, L, 5	*	остальные символы
6	M, N, O, 6	#	(используется при быстром наборе)

Голосовой контакт

(разговор с абонентом во время или после приема или передачи факса)

Вы можете разговаривать с тем же самым абонентом после окончания передачи документа по факсу. Это сэкономит Вам дополнительные деньги и время за другой телефонный звонок.

Эта функция работает только в том случае, если аппарат Вашего абонента также имеет функцию голосового контакта.

Начало голосового контакта

- 1** Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** во время передачи или приема документа.

VOICE STANDBY

- Ваш аппарат подаст на аппарат абонента характерный звонок.

- 2** Когда абонент отвечает, аппарат издаст характерный звонок. Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку, чтобы начать разговор.

- Если Вы инициировали голосовой контакт во время передачи документа, Вы сможете начать разговор только после передачи всех документов.
- Если Вы инициировали голосовой контакт во время приема документа, Вы сможете начать разговор после приема текущей страницы.



Дополнительные
операции

Прием запроса для голосового контакта

Если абонент начинает голосовой контакт, Ваш аппарат будет издавать характерный звонок после окончания передачи или приема документа.

Когда прозвучит этот характерный звонок, Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку, после чего начинайте разговор.

Замечание:

- Если Вы не ответите в течение 10 секунд после начала характерного звонка:
 - когда Ваш аппарат находится в режиме ANS/FAX, Ваш аппарат воспроизведет исходящее сообщение и запишет входящее.
 - Когда Ваш аппарат находится в режиме TEL/FAX, FAX или TEL, произойдет разрыв линии.

Кнопки TONE, FLASH и REDIAL/PAUSE


Кнопка TONE

Кнопка TONE (*) используется для циклического переключения в тональный режим. Нажмите кнопку TONE во время набора номера. Вы сможете временно изменить импульсный режим набора номера в тональный. Когда Вы положите трубку, аппарат автоматически вернется в импульсный режим.

Кнопка FLASH

Кнопка FLASH работает как рычаг на обычном телефоне. Если Вы не дозвонились или набрали не тот телефонный номер, нажмите с удержанием кнопку FLASH.

Кнопка FLASH также позволяет использовать специальные функции мини-АТС, если она подключена, или телефонным коммутатором. Остальную информацию по этому поводу можно получить в местной телефонной компании.




Замечание:

- TONE, FLASH и PAUSE могут быть запрограммированы вместе с телефонным номером для автоматического набора.

Введение паузы

Если во время набора номера нажать кнопку **REDIAL/PAUSE**, то будет введена пауза.

Пример-1: Если Ваш аппарат подсоединен к мини-АТС, введите паузу для получения доступа на внешнюю линию.



Пример-2: Если возникает ошибка при наборе международной передачи, добавьте две паузы в конце номера телефона.



Повтор набора последнего набранного номера

Если сразу нажать на кнопку REDIAL/PAUSE после получения тонального сигнала станции, то будет произведен повтор последнего набранного номера.

1. Снимите трубку или нажмите **DIGITAL SP-PHONE**.
2. Нажмите **REDIAL/PAUSE**.

- Если линия оказалась занята во время работы через динамик, аппарат будет автоматически производить повтор набора номера до 14 раз.

Поллинг

(получение факс-документов по запросу)

Эта функция позволяет Вам принять документ с другого, совместимого с Вашим аппаратом, когда Вы сами платите за звонок, сохраняя таким образом деньги Вашего абонента.

Прием через поллинг

Чтобы позвонить и воспроизвести у себя документ, находящийся на другом аппарате, выполните операции, указанные ниже. Убедитесь, что в Ваш аппарат не вставлены документы и аппарат абонента готов к Вашему звонку.

- 1 Нажмите **MENU**, пока не появится на дисплее следующее сообщение.


POLLING

- 2 Нажмите **START/COPY/SET**.

NO. =

- 3 Введите телефонный номер, используя одноклавишный набор, быстрый набор, электронный каталог или полный набор номера.

- 4 Нажмите **START/COPY/SET**.



Передача через поллинг

Документ, находящийся в памяти Вашего аппарата, может быть воспроизведен на аппарате абонента. Чтобы позволить другому аппарату принять документ, загруженный в Вашем аппарате, выполните нижеуказанные процедуры.

- 1 Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ.

- 2 Нажмите **MENU**, пока не появится на дисплее следующее сообщение.

POLLED

- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=OFF [▲▼]


- 4 Нажмите **▲** или **▼**, выбрав "ON".

MODE=ON [▲▼]

- Если эта функция не требуется, установите "OFF".

- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.

POLLED ON



Замечание:

- Если включена задержанная передача (с. 38), то передача через поллинг невозможна.

Передача с задержкой

(передача факса позже по времени)

Используя встроенные часы, аппарат может посылать документы автоматически в определенное время. Это позволяет Вам воспользоваться временем суток с низким телефонным тарифом, предложенным Вашей телефонной компанией. Задержка при передаче факса может составлять до 24 часов.

1 Вставьте документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ**.

2 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

3 Нажмите **#**, затем **2** **5**.

DELAYED XMT

4 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=OFF [▲▼]

5 Нажмите **▲** или **▼**, для установки "ON".

MODE=ON [▲▼]

•Если эта функция не требуется, установите "OFF".

6 Нажмите **START/COPY/SET**.

NO. =

7 Введите телефонный номер, используя одноклавишный набор, быстрый набор, электронный каталог или полный набор номера.

8 Нажмите **START/COPY/SET**.

TIME=12:00AM


9 Введите время начала передачи.

Пример: 11:00 вечером нажмите **1** **1** **0** **0**, затем ***** для выбора PM. Чтобы выбрать AM (утро), нажмите *****.

10 Нажмите **START/COPY/SET**.

11 Нажмите **MENU**.

•Когда наступит запрограммированное время, передача начнется автоматически.



Замечание:

- Вы можете принимать, передавать и копировать документы, когда задержанная передача установлена в состояние "ON".
- Когда передача через поллинг имеет состояние "ON", задержанная передача невозможна.

Передача документов по международным линиям

Вы можете испытать трудности при передаче документов по международным линиям. Эта функция делает передачу более легкой, так как скорость передачи уменьшена. Перед началом процедуры передачи, выполните нижеуказанные действия.


- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **2** **3**.
OVERSEAS MODE
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=OFF [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для установки "ON".
MODE=ON [▲▼]

•Если эта функция не требуется, установите "OFF".

- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.

Замечание:

- После передачи факса эта функция выключится автоматически.



Удаленное управление приёмом ---

(с использованием дополнительного телефона)

Если Вы имеете дополнительный телефон, подключенный к этой же телефонной линии, имеется возможность принимать факсы. Используя дополнительный телефонный аппарат, наберите код активации удаленного управления.

Это дает Вам возможность не подходить к факс-аппарату для того, чтобы нажать на нем кнопку **START/COPY/SET**.

Важно:

- Чтобы привести в действие эту функцию, используйте кнопочный телефон с тональным набором в качестве дополнительного, **ЧЕТКО** введите код активации.
- Имеется предварительная установка кода активации — “**”.

Осуществление приема ---

1 Когда поступит сигнал вызова, снимите трубку дополнительного телефона.

2 Если:
— необходимо принять документ,
— слышен продолжительный сигнал, или
— нет никакого звука,
ЧЕТКО наберите код доступа.

3 Положите трубку.
• Факс-аппарат включен на прием факса.



Изменение кода удаленного доступа ---

Этот код может быть длиной от 2 до 4 знаков, можно использовать цифры от 0 до 9 и знак *.

1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

2 Нажмите **#**, затем **4** **1**.

REMOTE FAX ACT.

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=ON [▲▼]

4 Нажмите **▲** или **▼**, для установки желаемого режима.

- Если эта функция не требуется, установите “OFF”.


5 Нажмите **START/COPY/SET**.

CODE=**

6 Введите новый код.

7 Нажмите **START/COPY/SET**.

8 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Если Вы пользуетесь специальными сервисными функциями телефонной компании, то код удаленного доступа целиком или его часть должны отличаться от кода сервисных функций.
- Если код удаленного доступа установлен “0000”, то эта функция не работает правильно.

Предотвращение приема ненужных документов

Эта функция предотвращает прием факсов от тех абонентов, чьи номера не занесены в память автоматического набора номера.

Важно:

- Эта функция не работает, когда:
 - аппарат установлен в режим TEL,
 - выполнен ручной прием, или
 - другой абонент неправильно запрограммировал свой телефонный номер.
- Код защиты должен отличаться от первых двух цифр кода удаленного управления (с. 50) и от пароля почтового ящика (с. 44). То есть если код удаленного управления “321”, не используйте “32” в качестве кода защиты.

Установка предотвращения приема и кода защиты

1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

2 Нажмите **#**, затем **2** **4**.

JUNK MAIL PROH.

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=OFF [▲▼]

4 Нажмите **▲** или **▼**, для установки “ON”.

MODE=ON [▲▼]

- Если эта функция не требуется, установите “OFF”.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.


ID=22

6 Для смены кода защиты введите желаемый 2-значный код.

- Нельзя использовать 0, # и *.

7 Нажмите **START/COPY/SET**.

8 Нажмите **MENU**.



Передача документа на Ваш аппарат с кодом защиты

Даже если включена защита от ненужных сообщений, определенный абонент будет иметь возможность передать документ. Сообщите Ваш код защиты всем нужным абонентам и посоветуйте им следовать приведенным ниже рекомендациям. Эта функция возможна в режимах AUTO RECEIVE (только ANS/FAX) или в режиме MANUAL RECEIVE (только TEL/FAX).

1. Звоните на свой аппарат с кнопочного телефона в тональном режиме набора.
2. Набирайте код защиты во время звучания исходящего сообщения или во время характерного ответного тонального сигнала.
3. Начните передачу документа, когда услышите тональный сигнал факса.

Прием с обслуживанием по характерному звонку ==

Эта функция может быть использована только теми пользователями, кто подписался в своей телефонной компании на обслуживание по типу характерного звонка. Для получения более подробной информации по поводу использования этого сервиса обратитесь в Вашу телефонную компанию до того, как включить эту функцию (установить в состояние ON).

Эта сервисная функция дает Вам 3 телефонных номера на одной линии, причем каждый имеет свой особенный тип звонка.

Когда Вы используете один из телефонов в качестве номера факса, запрограммируйте тип звонка соответственно для факса в Вашем аппарате. Когда аппарат определяет вызов, совпадающий с выбранным типом звонка, аппарат активирует свою функцию в зависимости от установки при приеме.

Установка типа характерного звонка

Запрограммируйте тип звонка для факса. Ниже перечислены типы звонка, которые можно запрограммировать:

A: Стандартный звонок (один длинный звонок)

B: Двойной звонок (два коротких звонка)

C: Тройной звонок (короткий-длинный-короткий звонки)

D: Иной тройной звонок (короткий-короткий-длинный звонки)

OFF (выкл.): Функция определения типа характерного звонка выключена (предварительно установлено).

1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

2 Нажмите **#**, затем **3** **1**.

RING DETECTION

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=OFF [▲▼]


4 Нажмите **▲** или **▼**, для выбора желаемой установки.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

6 Нажмите **MENU**.

Клавиатура
набора номера

MENU



Как аппарат будет отвечать в каждом режиме приема

- **Режим “ANS/FAX”** Если распознан характерный звонок, совпадающий с выбранным Вами, то аппарат автоматически ответит и активирует функцию факса, чтобы принять документы. Если поступил звонок другого типа, то аппарат активирует функцию факса или автоответчика, в зависимости от звонка.
- **Режим “TEL/FAX”** Если распознан характерный звонок, совпадающий с выбранным Вами, то аппарат автоматически ответит и активирует функцию факса, чтобы принять документы. Если поступил другой звонок, то аппарат будет звонить до тех пор, пока не будет снята трубка.
- **Режим “TEL”** В этом режиме Вы должны отвечать на все звонки вручную.
- **Режим “FAX”** В этом режиме аппарат будет отвечать на все звонки и включать функцию факса.

Замечание:

- Аппарат автоматически отвечает на характерный звонок после 2-го прихода второго звонка. Чтобы изменить число звонков, измените счетчик звонков в режиме факса (с. 24) после установки типа звонка.

Подача сигнала на Ваш пейджер о поступлении документа по факсу

Эта функция позволяет Вам дать сообщение на Ваш пейджер, когда аппарат принимает факс. Эта функция возможна только в том случае, если у Вас автоматический пейджер.

1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

2 Нажмите **#**, затем **7** **0**.

FAX PAGER

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=OFF [▲▼]

4 Нажмите **▲** или **▼**, для установки "ON".

MODE=ON [▲▼]

•Если эта функция не требуется, установите "OFF".

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

NO. =

6 Введите номер Вашего пейджера.
Если это необходимо, дважды нажмите **REDIAL/PAUSE**.


Проконсультируйтесь в Вашей пейджинговой компании относительно правильной длительности паузы.

Если Ваш пейджер имеет возможность отобразить номер телефона, введите номер, который будет появляться на дисплее. Нажмите **#**, если это требуется пейджинговой компанией.

•Вы можете ввести в общей сложности 46 цифр и/или пауз.

7 Нажмите **START/COPY/SET**.

8 Нажмите **MENU**.



Голосовой почтовый ящик

(как вызывающий абонент может оставить для Вас личное сообщение)

Этот аппарат имеет 3 блока памяти для почтового ящика. Ваш абонент может оставить сообщение в определенном почтовом ящике. Эта функция полезна, когда Вы используете этот аппарат совместно с другими людьми, и абонент хотел бы оставить сообщение непосредственно для определенного лица.

Как пользоваться почтовым ящиком

1. Запрограммируйте пароль для почтового ящика (см ниже).
2. Сообщите номер почтового ящика абонентам.
3. Установите аппарат в режим ANS/FAX (см. с. 15).

Исходящее сообщение почтового ящика

Модель KX-F780 содержит записанное заранее исходящее сообщение в каждом блоке памяти. Вы можете записать Ваше собственное исходящее сообщение (см. с. 54).

Пример заранее записанного исходящего сообщения (только для KX-F780)

This is mailbox 1. Please leave your name and message after the beep.

(Это почтовый ящик номер один. Пожалуйста, назовите свое имя и оставьте сообщение после сигнала.)

Модель KX-F680 не имеет заранее записанного исходящего сообщения. Прежде всего запишите Ваше собственное исходящее сообщение (см. с. 54).

Программирование пароля для почтового ящика

Введите Ваш собственный пароль, чтобы предотвратить прослушивание сообщений другими пользователями. Выберите любой 3-значный номер, не используя при этом цифры 0 или 7. Пароль почтового ящика должен отличаться от первых двух цифр кода защиты от ненужных сообщений (с. 41) и кода удаленного управления (с. 50).

1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

2 Для почтового ящика **N1**, нажмите **#**, затем **5 1**.

BOX1 PASSWORD

Для почтового ящика **N2**, нажмите **#**, затем **5 2**.

BOX2 PASSWORD

Для почтового ящика **N3**, нажмите **#**, затем **5 3**.

BOX3 PASSWORD

3 Нажмите **START/COPY/SET**.


NO. =

4 Введите новый пароль.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

- Для ввода других паролей повторите со 2-го шага.

6 Нажмите **MENU**.



Как записать входящие сообщения в почтовый ящик —

- 1 Позвоните на свой аппарат с кнопочного тонального телефона.
 - Будет воспроизведено исходящее сообщение для режима ANS/FAX.
- 2 Нажмите **[*]** и желаемый номер почтового ящика (**[1]**, **[2]** или **[3]**).
 - Будет воспроизведено исходящее сообщение почтового ящика.
- 3 Оставьте сообщение после сигнала.

Запись сообщения-памятки и телефонного разговора

Вы можете записать сообщение-памятку и телефонный разговор в почтовый ящик.

Нажимайте **[MAIL BOX]** до тех пор, пока будет высвечен номер нужного почтового ящика и соблюдайте инструкции на с. 31.

- Если Вы записываете телефонный разговор, то установите требуемый номер почтового ящика после того, как снимите телефонную трубку.

Прослушивание сообщений из почтового ящика —

Когда в почтовом ящике имеется новое сообщение:

— индикатор номера почтового ящика будет мигать,

— будет звучать протяжный сигнал, если сигнализатор сообщения включен (ON) (см. с. 46).

- 1 Нажимайте **[MAIL BOX]**, пока не будет высвечен номер нужного почтового ящика.

ПРИМЕР: почтовый ящик 2

BOX2 02

- 2 ■ Если Вы оставляете пароль “555”, (введен заранее):

Кратковременно нажимите

[NEW MSGS. PLAYBACK].

или

- Введите Ваш собственный пароль:

Кратковременно нажимите

[NEW MSGS. PLAYBACK], затем введите

Ваш пароль.

PASSWORD=

- Аппарат будет воспроизводить вновь записанные сообщения.

- 3 Чтобы “выйти” из почтового ящика, нажмите **[STOP]**.

ПРИМЕР: почтовый ящик 2

Индикатор
номера
почтового ящика

Клавиатура
набора номера

[STOP]

[NEW MSGS. PLAYBACK]

Дополнительные
операции

Замечание:

- Можно использовать кнопки **[REPEAT]**, **[SKIP]**, **[STOP]**, **[QUICK]** и **[SLOW]** во время воспроизведения (см. с. 30).
- Чтобы прослушать все записанные сообщения, следует продолжительно нажать кнопку **[NEW MSGS. PLAY BACK]** в пункте 2, пока не прозвучит сигнал.

Удаление из почтового ящика записанных сообщений

Удаление определенных сообщений из почтового ящика

Нажмите **ERASE**, когда звучит то сообщение, которое нужно удалить.

Удаление всех сообщений из почтового ящика

- 1 Нажимайте **MAIL BOX**, пока не будет высвечен номер нужного почтового ящика.

ПРИМЕР: почтовый ящик 1


BOX1 02

- 2 Нажмите **ERASE**.

BOX1 ERASE OK?

- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

ERASE COMPLETED



Установка сигнализатора почтового ящика

Эта функция позволяет аппарату сигнализировать Вам с помощью длинного звукового сигнала, когда сообщение абонента записано в почтовый ящик.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

- 2 Нажмите **#**, затем **5** **0**.

MAIL BOX ALERT

- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=OFF [▲▼]


- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для установки состояния "ON".

MODE=ON [▲▼]

•Если эта функция не требуется, установите "OFF".

- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.

- 6 Нажмите **MENU**.



Передача входящих телефонных сообщений

Эта функция позволяет Вашему аппарату звонить по нужному номеру телефона или пейджера каждый раз, когда входящее голосовое сообщение записано в общую память или в почтовый ящик. Вы можете выбрать как ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЯ, так и ВЫЗОВ ПЕЙДЖЕРА для каждого блока памяти.


Передача сообщения: Прежде всего запрограммируйте телефонный номер для передачи звонка. Когда входящее сообщение записано на Ваш аппарат, оно будет передано. Вы можете прослушать сообщение с помощью удаленного управления.

Вызов пейджера: Прежде всего запрограммируйте номер пейджера для передачи звонка. Аппарат подаст сигнал на Ваш пейджер, когда будет записано сообщение. Позвоните на Ваш аппарат и прослушайте записанное сообщение, воспользовавшись операцией удаленного управления.

—Эта функция возможна лишь в режиме ANS/FAX.

—Для ознакомления с подробностями работы удаленного управления см. с. 49.

—Используйте кнопочный тональный телефон для доступа к Вашему аппарату.



Установка сообщения при передаче звонка/вызове пейджера

Перед тем как включить функцию “передача сообщения” (MESSAGE TRANSFER), убедитесь что —Если у Вас аппарат модели KX-F780, включите функцию передачи исходящего сообщения (см. с. 59) или запишите свое собственное сообщение при передаче звонка (см. с. 54).

—Если у Вас аппарат модели KX-F680 запишите исходящее сообщение при передаче звонка (см. с. 54).
Иначе прозвучат 3 сигнала и на дисплее появится сообщение.

NO TRNS-GREETING

1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

2 Для передачи сообщения из общей памяти
Нажмите **#**, затем **6 0**.

COMMON MSG TRNSF

Для передачи сообщения из 1-го почтового ящика Нажмите **#**, затем **6 1**.

BOX1 MSG TRNSF

Для передачи сообщения из 2-го почтового ящика Нажмите **#**, затем **6 2**.

BOX2 MSG TRNSF

Для передачи сообщения из 3-го почтового ящика Нажмите **#**, затем **6 3**.

BOX3 MSG TRNSF

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=OFF [▲▼]

4 Нажмите **▲** или **▼**, для нужной установки.
MESSAGE (сообщения): передача сообщения.
PAGER (пейджер): вызов пейджера.
OFF (выключен): передача выключена.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

NO. =

6 а: Если Вы выбрали MESSAGE в пункте 4:
Введите номер телефона, на который нужно передать сообщение.

б: Если Вы выбрали PAGER в пункте 4:
Введите номе пейджера.

Если это необходимо, дважды введите **REDIAL/PAUSE**.


Проконсультируйтесь в Вашей пейджинговой компании относительно правильной длительности паузы.
Если Ваш пейджер имеет возможность отобразить номер телефона, введите номер, который будет появляться на дисплее.

Нажмите **#**, если это требуется пейджинговой компанией.

●Вы можете ввести в общей сложности 46 цифр и/или паузы.

7 Нажмите **START/COPY/SET**.

8 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Эта функция может быть включена или выключена с удаленного кнопочного тонального телефона.
- В следующих случаях передача сообщения будет отменена:
 - Когда исходящее сообщение для передачи удалено в то время,
 - когда выключена функция голосовой подсказки (только для KX-F780).
 - Когда Вы выключили функцию голосовой подсказки (только для KX-F780).
 - Когда исходящее сообщение для передачи удалено (только для KX-F680).

Управление автоответчиком с удаленного телефона

Следующие операции возможны при использовании удаленного кнопочного тонального телефона. Перед уходом включите аппарат на ANS/FAX в режиме AUTO RECEIVE (см. с. 15).

Кнопка набора номера	Команда удаленного управления	Стр.	Кнопка набора номера	Команда удаленного управления	Стр.
1	Повторяет сообщение	52	* 4	Удаляет определенное сообщение	52
2	Пропускает сообщение	52			
4	Воспроизведение нового сообщения	51	* 5	Удаляет все сообщения	52
5	Воспроизведение всех сообщений	51	8 1	Включает функцию передачи сообщений при их поступлении	53
6	Прослушивание звуков в помещении	52			
7	Перезапись исходящего сообщения	53	8 2	Выключает функцию передачи сообщений при их поступлении	53
9	Останавливает перезапись исходящего сообщения	53	0	Пропускает исходящее сообщение	53

Карточка удаленного управления

Вы можете вырезать эту карточку удаленного управления для своего использования.

Управление почтовым ящиком	Памятка при удаленном управлении
<p>■ Запись сообщения в почтовый ящик:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Позвоните на свой аппарат. 2. Нажмите * и номер почтового ящика (1, 2 или 3). 3. Продиктуйте сообщение. <p>■ Прослушивание сообщений из почтового ящика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Позвоните на свой аппарат. 2. Нажмите * и номер почтового ящика (1, 2 или 3). 3. Введите пароль почтового ящика □□□. 4. Введите команду управления (см. обратную сторону). 	<p>● Удаленное управление возможно только от кнопочного тонального телефона, когда аппарат находится в режиме ANS/FAX.</p> <p>● Когда аппарат находится в режиме TEL. Позвоните на аппарат и дождитесь 15-го звонка. Автоответчик временно подключится. Введите код удаленного управления во время звучания исходящего сообщения. Аппарат переключится в режим ANS/FAX.</p> <p>● Когда Вы нажимаете кнопки, делайте это четко.</p> <p>● Чтобы отправить документ, нажмите * *. Когда услышите ответный сигнал факса, начните передачу.</p>

Программирование кода удаленного управления _____

Код удаленного управления используется для получения доступа к общему блоку памяти автоответчика.

Можно выбрать любой 3-значный код, при этом нельзя использовать цифры 0 и 7.

Удостоверьтесь, что первые две цифры этого кода не совпадают с кодом защиты от ненужных сообщений (с. 41) и с паролем почтового ящика.

1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

2 Нажмите **#**, затем **1 1**.

REMOTE ANS ID


3 Нажмите **START/COPY/SET**.

ID=111

4 Введите нужное число.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

6 Нажмите **MENU**.



Удаленное управление автоответчиком

1. Позвоните на свой аппарат.
2. Введите код удаленного управления во время звучания исходящего сообщения автоответчика .
3. Нажмите кнопку команды в течение 4 секунд (см. справа). Или Подождите 4 секунды. Будут воспроизведены все записанные сообщения.

Кнопка	Команда
<input type="button" value="0"/>	Пропускает исходящее сообщение
<input type="button" value="1"/>	Повторяет сообщение
<input type="button" value="2"/>	Пропускает сообщение
<input type="button" value="4"/>	Воспроизведение нового сообщения
<input type="button" value="5"/>	Воспроизведение всех сообщений
<input type="button" value="6"/>	Прослушивание звуков в помещении
<input type="button" value="7"/>	Перезапись исходящего сообщения
<input type="button" value="9"/>	Останов перезаписи исходящего сообщения
<input type="button" value="4"/> <input type="button" value="X"/>	Удаляет определенное сообщение
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="X"/>	Удаляет все сообщения
<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="8"/>	Включает функцию передачи сообщений
<input type="button" value="2"/> <input type="button" value="8"/>	Выключает функцию передачи сообщений

Прослушивание сообщений из общей памяти _____

- 1** Позвоните на свой аппарат.
- 2** Введите код удаленного управления во время звучания исходящего сообщения ANS/FAX.
—Прозвучат длинный и короткий (-ие) сигналы. Количество коротких сигналов означает количество записанных сообщений. Коротких сигналов бывает не более 8, даже если записано большее количество сообщений.
- 3** Нажмите кнопку **[4]**, чтобы прослушать новые сообщения.
ИЛИ
Нажмите кнопку **[5]** или подождите 4 секунды для того, чтобы прослушать все записанные сообщения.
—В конце последнего сообщения прозвучат 3 сигнала.

Прослушивание сообщений из почтового ящика _____

- 1** Позвоните на свой аппарат.
- 2** Наберите **[*]** и номер нужного почтового ящика (**[1]**, **[2]** или **[3]**) во время звучания исходящего сообщения в режиме ANS/FAX.
- 3** Введите пароль доступа к почтовому ящику во время звучания исходящего сообщения почтового ящика.
—Прозвучат длинный и короткий (-ие) сигналы. Количество коротких сигналов означает количество записанных сообщений. Коротких сигналов бывает не более 8, даже если записано большее количество сообщений.
- 4** Нажмите кнопку **[4]**, чтобы прослушать новые сообщения.
ИЛИ
Нажмите кнопку **[5]** или подождите 4 секунды для того, чтобы прослушать все записанные сообщения.
—В конце последнего сообщения прозвучат 3 сигнала.

Для прослушивания сообщений из других блоков памяти после воспроизведения

1. Нажмите **[*]** и **[0]** (для общей памяти), затем введите код удаленного управления.
ИЛИ
Нажмите **[*]** и номер нужного почтового ящика (**[1]**, **[2]** или **[3]**), затем пароль почтового ящика во время звучания исходящего сообщения.
2. Нажмите **[4]** или **[5]** для прослушивания сообщений.

Во время воспроизведения _____

■ Повтор сообщения:

Нажмите **[1]** для воспроизведения текущего сообщения.

—Если нажать **[1]** в течение 5 секунд воспроизведения, то будет звучать предыдущее сообщение.

■ Пропуск сообщения:

Нажмите **[2]** для воспроизведения следующего сообщения.

Замечание:

- Если Вы слышите 6 тональных сигналов после звучания сообщения, значит в памяти нет больше места. Удалите некоторые или все сообщения.

Удаление входящих сообщений из памяти _____

■ Удаление определенного сообщения из памяти

Нажмите **[*] [4]** для удаления сообщения, которое звучит.

—Прозвучит длинный и три коротких сигнала. Затем аппарат продолжит воспроизведение со следующего сообщения.

■ Удаление всех сообщений из памяти

Вы можете все записанные сообщения из общей памяти и из каждого почтового ящика. Чтобы удалить все сообщения из почтового ящика, сначала нужно выбрать почтовый ящик.

Нажмите **[*] [5]** для удаления сообщения из определенного блока памяти.

—Прозвучит длинный и три коротких сигнала.

Другие операции при удаленном управлении _____

■ Прослушивание звуков в помещении

Вы можете прослушивать звуки в комнате, где установлен аппарат.

Нажмите **[6]** при активированном удаленном управлении.

—Вы можете прослушивать звуки около 30 секунд.

Замечание:

- По истечении 30 секунд прозвучит сигнал. Для продолжения прослушивания нажмите 6 снова в течение 10 секунд.

■ Запись сообщения

После воспроизведения записанных сообщений Вы можете оставить дополнительное сообщение.

1. Дождитесь 3-х звуковых сигналов, означающих окончание операции удаленного управления.
2. Подождите около 10 секунд.
3. Услышите сигнал.
ИЛИ
Услышите следующую голосовую подсказку.
"Please leave your name and message after the beep. (Сообщите, пожалуйста, Ваше имя и сообщение после сигнала.)"
4. Произнесите сообщение.

■ Перезапись исходящего сообщения

Вы можете изменить содержание исходящего сообщения для работы в режиме ANS/FAX и блоков памяти почтовых ящиков.

Для того, чтобы перезаписать исходящее сообщение для почтового ящика, Вы должны сначала выбрать почтовый ящик.

1. Нажмите [7] для начала записи во время удаленного управления.
—Прозвучит длинный сигнал.
2. Говорите не более 16 секунд.
—Если Вы сделаете паузу более 2 секунд, прозвучат 6 сигналов и запись остановится.
Повторите операции с 1 шага в течение 10 секунд.
3. Когда закончите, нажмите [9].
—Прозвучит новое исходящее сообщение.

■ Включение или выключение передачи вызова на телефон/пейджер

Вы можете издалека включать или выключать функцию передачи входящих сообщений на телефон/пейджер. Нужно заранее запрограммировать номер телефона или пейджера для передачи вызова (см. с. 48).

Нажмите [8] [1] для включения этой функции.

Нажмите [8] [2] для выключения этой функции.

—Если номер телефона или пейджера не запрограммированы, то прозвучат 6 сигналов. Вы не сможете включить эту функцию.

■ Пропуск исходящего сообщения

Вы можете пропустить исходящее сообщение.

Нажмите [0] во время звучания исходящего сообщения.

—Аппарат пропустит остаток исходящего сообщения.

Запись Ваших собственных исходящих сообщений

Вы можете записать свое исходящее сообщение. Время записи ограничено до 16 секунд для каждого сообщения. Записывайте сообщения продолжительностью до 12 секунд для достижения оптимальной производительности.

- Что касается исходящего сообщения для режима ANS/FAX, то Вы можете выбрать время записи 16 или 60 секунд (см. с. 57).

Предлагаемые сообщения

Исходящее сообщение для ANS/FAX	“Это (Ваше имя, профессия и/или телефонный номер). Мы не можем сейчас ответить. Для передачи факса начните передачу. Чтобы оставить сообщение, говорите после сигнала. Спасибо.”
Исходящее сообщение для TEL/FAX	“Это (Ваше имя, профессия и/или телефонный номер). Пожалуйста подождите, пока кто-нибудь Вам ответит. Чтобы передать факс, начните передачу.”
Для 1-го почтового ящика Для 2-го почтового ящика Для 3-го почтового ящика	“Это (личное имя). Пожалуйста назовите свое имя и оставьте сообщение после сигнала”.
Сообщение при передаче вызова	“Это переданное сообщение от (Ваше имя, профессия и/или телефонный номер). Введите Ваш код доступа (пароль для почтового ящика 1-3) для операции удаленного управления”

Замечание:

- Если у Вас модель KX-F780 и собственные исходящие сообщения не записаны, будут воспроизведены записанные заранее исходящие сообщения.

Запись исходящего сообщения

1 Откройте панель прямого вызова.

2 Нажимайте **[SELECT]**, пока на дисплее не появится сообщение.

- Для сообщения в режиме ANS/FAX:

ANS-GREETING

- Для сообщения в режиме TEL/FAX:

TEL-GREETING

- Для сообщения почтового ящика 1–3:

Пример: 2-й почтовый ящик

BOX2-GREETING

- Для сообщения при передаче вызова:

TRNS-GREETING

3 Нажмите **[REC]**.

- Прозвучит длинный сигнал.

4 Говорите на расстоянии 20 см (8 дюймов) от микрофона.

- Дисплей покажет текущую продолжительность записи.

Пример: Для сообщения в режиме ANS/FAX

ANS REC. 02s

5 По окончании нажмите **[STOP]**.

- Аппарат повторит Ваше сообщение. Настройте громкость, используя клавишу **[VOLUME]**.



Замечание:

- Если Вы ошиблись, повторите, начиная с 2-го пункта.

Проверка исходящих сообщений

1 Откройте панель прямого вызова.

2 Нажимайте **SELECT**, пока на дисплее не появится нужное сообщение.

Пример: сообщение из 3-го почтового ящика

BOX3-GREETING

3 Нажмите **CHECK**.

- После сигнала аппарат воспроизведет сообщение. Настройте громкость клавишей **VOLUME**.



Стирание Ваших собственных исходящих сообщений

1 Откройте панель прямого вызова.

2 Нажимайте **SELECT**, пока на дисплее не появится нужное сообщение.

Пример: сообщение из 2-го почтового ящика

BOX2-GREETING

3 Нажмите **ERASE**.

ERASE OK?

4 Нажмите **START/COPY/SET**.

GREETING ERASED

5 Нажмите **STOP**.



Дополнительные
операции

Замечание:

- Если у Вас аппарат модели KX-F780, и Вы стерли свои исходящие сообщения, то будут приняты заранее записанные исходящие сообщения.


Изменение времени записи для сообщения абонента

Вы можете изменять продолжительность записи для входящего сообщения.

VOX (без ограничения) Аппарат записывает входящее сообщение столько, пока абонент говорит (предварительная установка).

1 MIN (1 минута): Аппарат будет записывать каждое сообщение до 1 минуты.

- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **1** **0**.
RECORDING TIME
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=VOX [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для нужной установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.




Установка сигнализатора сообщения

Когда эта функция включена, аппарат даст Вам знать с помощью длинного звукового сигнала, что записано сообщение от абонента.

- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **4** **2**.
MESSAGE ALERT
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=OFF [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для установки "ON".
MODE=ON [▲▼]

•Если эта функция не нужна, установите "OFF".

- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Установка сигнализатора времени записи

При использовании этой функции, когда времени для записи поступающего сообщения осталось менее 60 секунд, аппарат даст длинный сигнал абоненту.

- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **4** **3**.
REC. TIME ALERT
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=OFF [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для установки "ON".
MODE=ON [▲▼]

- Если эта функция не нужна, установите "OFF".

- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Изменение времени записи для исходящего сообщения в режиме ANS/FAX

Вы можете выбрать время записи 16 или 60 секунд.

- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **5** **4**.
GREETING TIME
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=16s [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для нужной установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Если Вы изменили время исходящего сообщения на 60 секунд, мы рекомендуем Вам проинформировать абонента в исходящем ANS/FAX сообщении нажимать ** перед началом передачи факса.
- Если Вы изменили время звучания исходящего сообщения с 60 на 16 секунд, то Ваше ANS/FAX исходящее сообщение будет удалено. Запишите его вновь (см. с. 54).


Изменение положения печати логотипа

Логотип, номер телефона, дата, время и номер страницы будут напечатаны на документе, переданном с Вашего аппарата следующим способом.

OUT (снаружи): За пределами размера страницы передаваемого документа (заранее установлено).

IN (внутри): Внутри размера страницы передаваемого документа.

- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **2** **1**.
LOGO POSITION
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=OUT [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для нужной установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.




Изменения контрастности изображения на дисплее

Используйте эту функцию для настройки яркости дисплея.

NORMAL (нормально): Нормально (заранее установлено).

DARKER (темнее): Установите, когда контраст дисплея слишком светлый.

- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **3** **9**.
LCD CONTRAST
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=NORMAL [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для нужной установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.




Установка режима “дружелюбного” приема

“Дружелюбный” прием позволяет Вам принимать документы по факсу автоматически, не нажимая на кнопку **START/COPY/SET**. Ознакомиться более подробно с этой операцией можно на с. 21.

Если Вы установите эту функцию в “OFF” (выкл.), то Вам понадобится нажимать **START/COPY/SET** для приема факса каждый раз, когда Вы отвечаете на звонок.


- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **4** **6**.
FRIENDLY RCV
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=ON [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для нужной установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Установка голосовой подсказки (только для моделей KX-F780)

Используя эту функцию, можно будет услышать голосовую подсказку “дружелюбного приема” (с. 21), заранее записанные исходящие сообщения (с. 22, 23, 44 и 47) и голосовой “штамп” время/дата (с. 29). Если Вы не хотите слушать подсказку, установите эту функцию в состояние “OFF” (выкл.).

- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **4** **7**.
VOICE GUIDANCE
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
MODE=ON [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для нужной установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.




Установка переключателя телефонной трубки

Этот аппарат может работать без телефонной трубки и без рычага телефонной трубки. Если Вы не используете трубку и рычаг, то установите режим “NO HANDSET” (без трубки).

USE HANDSET (с трубкой): Выберите это состояние, когда Вы используете телефонную трубку и рычаг.
NO HANDSET (без трубки): Выберите это состояние, когда Вы не используете телефонную трубку и рычаг.

- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **8** **9**.
HANDSET SWITCH
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
USE HANDSET [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для нужной установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.




Замечание:

- После установки “NO HANDSET” (без трубки), следует отключить шнур питания от сети и подключить его вновь.

Переустановка дополнительных функций

Используйте эту функцию для возврата дополнительных функций к их предварительно установленному состоянию (см. с. 61).

- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#** и набрать **8** **0**.
SET DEFAULT
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
RESET=NO [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для выбора “YES”.
RESET=YES [▲▼]
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
RESET OK?
- 6 Нажмите **START/COPY/SET** снова для подтверждения.
RESET COMPLETED
- 7 Нажмите **MENU**.



- Если Вы передумали, нажмите **STOP**.

Сводная таблица функций, программируемых пользователем

Основные функции

Код	Функция	Выбор	Пред-установка	Стр.
#01	Установка даты и времени	мес/день/год, час:мин		11
#02	Ваш логотип			12
#03	Ваш номер телефона			12
#04	Распечатка отчета передачи	ошибка, включено, выключено	ошибка	63
#05	Режим автоматического приема	ANS/FAX, FAX	ANS/FAX	15
#06	ANS/FAX счетчик звонков	1–4 звонка, экономия платы за телефон, звонок отключен	1 звонок	23
#07	FAX счетчик звонков	1–4 звонка	1 звонок	24
#08	Режим ручного приема	TEL, TEL/FAX	TEL	15
#09	TEL/FAX счетчик звонков	1–4 звонка	1 звонок	26
#10	Время записи	VOX (без ограничения), 1 минута	VOX	56
#11	Код удаленного управления ANS		код=111	50

Расширенные функции

Код	Функция	Выбор	Пред-установка	Стр.
#21	Положение логотипа	снаружи, внутри	снаружи	58
#22	Автоматическая печать журнала	вкл, выкл	вкл.	63
#23	Режим международных линий	вкл, выкл	выкл.	39
#24	Предотвращение ненужной почты	вкл, выкл	выкл/код=22	41
#25	Задержанная передача	вкл, выкл	выкл.	38
#30	Прием факсов без звонка	3–6 звонков	3 звонка	27
#31	Распознавание звонка	выкл, А, В, С, D	выкл.	42
#39	Контраст дисплея	нормально, темнее	нормально	58
#41	Код удаленного включения факса	вкл, выкл	вкл/код=**	40
#42	Сигнализатор сообщения	вкл, выкл	выкл.	56
#43	Сигнализатор времени записи	вкл, выкл	выкл.	57
#46	Дружелюбный прием	вкл, выкл	вкл.	59
#47	Голосовая подсказка (только для КХ-F780)	вкл, выкл	вкл.	59
#50	Сигнализатор почтового ящика	вкл, выкл	выкл.	46
#51	Пароль 1-го почтового ящика		555	44
#52	Пароль 2-го почтового ящика		555	44
#53	Пароль 3-го почтового ящика		555	44
#54	Время записи исходящего сообщ.	16 секунд, 60 секунд	16 секунд	57
#60	Передача сообщения	выкл, сообщения, пейджер	выкл	48
#61	Передача сообщения 1-го почт.ящ.	выкл, сообщения, пейджер	выкл	48
#62	Передача сообщения 2-го почт.ящ.	выкл, сообщения, пейджер	выкл	48
#63	Передача сообщения 3-го почт.ящ.	выкл, сообщения, пейджер	выкл	48
#70	Сигнал на пейджер (прием факса)	вкл, выкл	выкл.	43
#80	Установка по умолчанию	да, нет	нет	60
#89	Переключатель телеф трубки	с трубкой, без трубки	с трубкой	60

Печать отчетов и списков

Вы можете распечатывать на Вашем аппарате следующие отчеты и списки.

Basic feature list (список основных функций)—выдает вам список текущих установок основных функций (см. с. 61).

Advanced feature list (список расширенных функций)—выдает вам список текущих установок расширенных функций (см. с. 61).

Telephone number list (список телефонов)—выдает вам номера телефонов и их названия абонентов, которые хранятся в памяти для автоматического набора номера. Телефонные номера могут содержать следующие коды:

P: введена пауза.

F: введена команда FLASH.

[]: введен секретный номер телефона, номер телефона не распечатывается.

Journal report (журнал)—содержит записи о результатах передачи и приема факсов. Этот отчет печатается автоматически после каждых 35 приемов/передач по факсу, но может также быть напечатан и вручную. Вы можете изменить установку автоматической печати журнала. (см. с. 63).

Transmission report (отчет передач)—распечатывает Вам отчет о результатах передачи факсов (см. с. 63 и 64).

Как распечатать отчеты и списки

- 1** Нажимайте **MENU**, пока на дисплее не появится строка.

PRINT LIST

- 2** Для печати состояния основных функций нажмите **#**, затем **1**.

BASIC LIST

Для печати состояния расширенных функций нажмите **#**, затем **2**.

ADVANCED LIST

Для печати списка телефонов нажмите **#**, затем **3**.

TEL NO. LIST

Для печати отчета (журнала) нажмите **#**, затем **4**.

JOURNAL REPORT

- 3** Нажмите **START/COPY/SET** для того, чтобы начать печать.

- Для того, чтобы прервать начатую печать, нажмите **STOP**.

- 4** По окончании печати нажмите **MENU**.



Установка печати отчета о передачах факсов _____

Возможен один из следующих вариантов.


- ERROR (ошибка):** Отчет о передаче будет напечатан только в случае неудачной передачи документа (установлено заранее).
- ON (включено):** Отчет будет печататься всегда, показывая как успешную передачу, так и неудачную.
- OFF (выключено):** Отчет не будет печататься.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **4**.

TX-REPORT MODE
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=ERROR [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для выбора нужной установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Установка автоматической печати журнала _____

Этот аппарат будет автоматически распечатывать журнал после каждых 35 приемов/передач по факсу. После печати память, где хранится журнал, будет очищена, и будут записываться только последующие действия.


Когда эта функция выключена, аппарат хранит в своей памяти результаты последних 35 связей по факсу, но журнал автоматически не распечатывается.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **2** **2**.

AUTO JOURNAL
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=ON [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для выбора нужной установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Пример распечатки журнала

y JOURNAL z							
JAN. 25 1997 05:22PM							
NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT	*CODE
01	1234567	JAN. 21 02:14PM	00'25	TX	01	OK	
02	9998765	JAN. 21 02:17PM	00'38	TX	02	OK	
03	2121444	JAN. 21 02:18PM	00'28	RX	01	OK	
04	555556677	JAN. 22 10:35AM	00'58	TX	03	COMMUNICATION ERROR	(43)
05			01'50	TX	05	OK	
				RX	03	OK	

Пример отчета о передачах

y XMT REPORT z							
JAN. 20 1997 01:19PM							
NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT	*CODE
01	1234567	JAN. 20 01:18PM	00'51	TX	00	COMMUNICATION ERROR	(43)

Результат связи
(см. ниже)

Код ошибки
(предназначен только
для сервисных
инженеров)

Результаты связи в отчете

Если возникла какая-то проблема, то в отчете о передачах факсов и в журнале будет напечатано одно из следующих сообщений.

НАПЕЧАТАНО СООБЩЕНИЕ	КОД	ЗНАЧЕНИЕ
COMMUNICATION ERROR	41-72 FF	Возникла ошибка во время передачи или приема факса. Попробуйте снова, или пусть Ваш абонент проверит свой аппарат.
DOCUMENT JAMMED	—	Документ замялся. Удалите смятый документ (см. с. 70).
JUNKMAIL PROH. REJECT	—	Ограничитель ненужной корреспонденции Вашего аппарата предотвратил прием факса (см. с. 41).
NO DOCUMENT	—	Документ был вставлен в аппарат неправильно. Попробуйте сделать это снова.
NO RESPONSE	—	Аппарат принимающего абонента был занят или в нем кончилась бумага. Попробуйте снова.
PAPER JAMMED	—	Произошло смятие бумаги для записи. Удалите смятую бумагу (см. с. 68 или 69).
PAPER OUT	—	В аппарате кончилась термобумага. Вставьте новый рулон бумаги (см. с. 9).
PRESSED THE STOP KEY	—	Была нажата кнопка STOP, связь по факсу была прервана.
PRINTER OVERHEATED	—	Аппарат перегрелся. Дайте аппарату остыть.
THE COVER WAS OPENED	—	Задняя крышка была открыта. Закройте ее и попробуйте снова.
OK	—	Связь по факсу осуществлена успешно.