


Panasonic

900 МГц факсимильный аппарат
с беспроводной трубкой

Модель № **KX-F910RS**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией и сохраните её для
последующего использования.

Содержание

Установка и подключение	8
Подготовка к работе	14
Основные операции	20
Дополнительные операции	29
Устранение неисправностей и обслуживание	55
Общая информация	66

Благодарим Вас за покупку 900 МГц факсимильного аппарата Panasonic с беспроводной трубкой.

Для вашего сведения

Дата покупки _____

Серийный номер _____


(указан на нижней стороне аппарата)

Название и адрес компании-дилера _____

Телефон компании-дилера _____

Принадлежности


Шнур питания 1 шт.
(с. 12)




Шнур телефонной
линии 1 шт.
(с. 12)




Антенна 1 шт.
(с. 11)



Бумагодержатель
. 1 шт.
(с. 11)




Бумага для записи
. 1 шт.
(с. 10)



Телефонная трубка
. 1 шт.
(с. 13)



Батарея 1 шт.
(с. 61)



—Батарея уже
вставлена в
телефонную трубку.

Застежка для
телефонной трубки
. 1 шт.
(с. 63)




- Если какие-либо части отсутствуют, обратитесь к продавцу.
- Сохраните оригинальную коробку и упаковку.

Для наилучшего функционирования

Зарядка батареи

Перед началом эксплуатации зарядите телефонную трубку в течение примерно **15 часов** (с. 13).




Радиус действия/искажения

Телефонные вызовы транслируются между основным блоком телефона и телефонной трубкой при помощи радио волн. **Для обеспечения максимального радиуса действия и работы без шумов и искажений мы рекомендуем** расположить основной блок аппарата следующим образом:

Вдали от электрических устройств, таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер.

На **ВЫСОКОМ** месте в **ЦЕНТРЕ** помещения. На пути радиосигналов не должно быть препятствий (стен).



Важные инструкции по технике безопасности

При эксплуатации данного аппарата Вы всегда должны выполнять следующие основные меры предосторожности для уменьшения риска пожара, поражения электрическим током и повреждений:

1. Прочтите и поймите все указания.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, приведенным на аппарате.
3. Отсоедините аппарат от сетевой розетки перед чисткой. Не используйте жидких или аэрозольных очистителей. Используйте для чистки влажную материю.
4. Не пользуйтесь аппаратом рядом с водой, например, около ванны, раковины, кухонной раковины или стирального бака, во влажном подвале или рядом с плавательным бассейном.
5. Не ставьте аппарат на неустойчивые поверхности, подставку или стол. Падение аппарата может привести к серьезным поломкам.
6. Не закрывайте прорези и отверстия в корпусе аппарата, так как они предназначены для вентиляции и защиты от перегрева. Не устанавливайте аппарат на кровать, диван, ковер или аналогичную поверхность. Запрещается размещать аппарат рядом или сверху радиаторов или источников тепла. Запрещено также устанавливать аппарат во встроенных нишах без обеспечения должной вентиляции.
7. Используйте только тот тип источника питания, который указан на маркировочной пластине аппарата. Если Вы не уверены, какое электропитание имеется у Вас, обратитесь за консультацией к дилеру или в местное отделение электросети.
8. В целях безопасности это изделие снабжено 3-проводным (заземляющим) шнуром питания, сетевая вилка также имеет третий заземляющий контакт. Используйте для работы сетевую розетку также с заземлением. Если у Вас нет такой розетки, то ее необходимо заменить. Не применяйте никакие переходники или адаптеры.
9. Не кладите на шнур питания никаких предметов. Установите аппарат так, чтобы невозможно было наступить на шнур питания.
10. Не превышайте допустимую нагрузку на настенные розетки и удлинители, поскольку это создает опасность пожара или поражения электрическим током.
11. Запрещается проталкивать какие-либо предметы через прорези корпуса аппарата, так как это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Не проливайте жидкости на аппарат.
12. Чтобы не создавать опасность поражения электрическим током, не разбирайте аппарат. Если потребуется техническое обслуживание или ремонт, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Открывание или снятие крышек создает для Вас опасность попасть под высокое напряжение. Неправильная сборка может привести к электрическому удару при последующей эксплуатации.
13. Отключите аппарат от розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр за технической помощью в следующих случаях:
 - А. Если шнур питания или вилка повреждены или обтрепались.
 - Б. Если на аппарат была пролита жидкость.
 - В. Если аппарат попал под дождь или в воду.
 - Г. Если аппарат не работает нормально при выполнении инструкции по эксплуатации. Регулируйте только те органы управления, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Неправильная регулировка может потребовать значительной работы специалистов сервисного центра для приведения аппарата в рабочее состояние.
 - Д. Если аппарат упал или корпус был поврежден.
 - Е. Если резко изменилась работа аппарата.
14. При грозе старайтесь не пользоваться телефоном (исключение составляют бесшнуровые телефоны). Может возникнуть опасность поражения электрическим током от удаленного разряда молнии.
15. Не пользуйтесь телефоном для сообщения об утечке газа, если он находится недалеко от места утечки.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ОСТОРОЖНО

Для уменьшения опасности возгорания и травмирования персонала, прочтите и соблюдайте все эти указания.

1. Используйте только тот тип батареи, который указан в настоящей инструкции.
2. Не подвергайте батареи воздействию огня. Они могут взорваться. Соблюдайте законы Вашего региона по поводу утилизации отработанных материалов.
3. Не вскрывайте и не разрушайте батареи. Электролит, вытекший из батареи, вызывает коррозию и может стать причиной ожога или травмы глаз и кожи. Электролит может быть ядовит при приеме внутрь.
4. Проявляйте осторожность при обращении с батареями, чтобы предотвратить короткое замыкание контактов металлическими предметами, такими как кольца, браслеты или ключи. При замыкании батарея и/или эти предметы могут сильно нагреваться и загореться.
5. Заряжайте и используйте только те батареи, которые имеются в комплекте или упоминаются в настоящей инструкции по эксплуатации.

УСТАНОВКА

1. Никогда не подключайте телефонные провода во время грозы.
2. Никогда не устанавливайте телефонные розетки во влажных местах, если розетка не предназначена специально для влажных мест.
3. Никогда не касайтесь до оголенных телефонных проводов, если они не отсоединены от телефонной сети.
4. Проявляйте осторожность при прокладке и установке телефонных линий.

ВНИМАНИЕ

Для избежания опасности возгорания или поражения электрическим током не оставляйте аппарат под дождем или в любых других влажных условиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Держите аппарат вдали от устройств, создающих электрические помехи, такие как люминесцентные лампы и электродвигатели.
- Оберегайте аппарат от пыли, влаги, высокой температуры и вибрации.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Не кладите сверху на аппарат тяжелые предметы.
- Не дотрагивайтесь до сетевой вилки мокрыми руками.

Автоматическая установка кода секретности

Всегда, когда вы кладете трубку на основной блок, аппарат автоматически выбирает один из миллиона кодов секретности. Эта кодировка помогает предотвратить несанкционированное использование Вашей телефонной линии другим бесшнуровым телефоном.

Содержание

Установка и подсоединение

Расположение органов управления	8
Установка аппарата	10
Подсоединение	12
Зарядка батареи	13

Подготовка к работе

Установка даты, времени, логотипа, и телефонного номера факса	14
Регулировка громкости	17
Выбор режима приема	18

Основные операции

Звонок абоненту/Ответ на звонок	20
Звонок абоненту с телефонной трубки	20
Ответ на звонок с телефонной трубки	20
Звонок абоненту с основного устройства	21
Ответ на звонок абонента с основного устройства	21
Передача документов	22
Прием документов	24
Получение копии	28

Дополнительные операции

Автоматический набор номера

Запоминание телефонных номеров для автоматического набора	29
Запоминание телефонных номеров для на основном аппарате	29
Запоминание телефонных номеров в памяти трубки	30
Разговор по телефону с использованием автоматического набора номера	31
С использованием телефонной трубки	31
С использованием основного устройства	31
Передача документов с использованием автоматического набора номера	32
Электронный телефонный каталог	33

Телефон

Связь интерком между трубкой и основным блоком	34
Передача вызова при помощи интеркома	35
Голосовой контакт (разговор с абонентом во время или после приема или передачи факса)	36
Кнопки TONE, FLASH и PAUSE	37

Передача по факсу

Поллинг (получение факс-документов по запросу)	38
Передача с задержкой (передача факса позже по времени)	39
Передача документов по международным линиям	40
Изменение положения печати логотипа	40

Прием по факсу

Удаленное управление приёмом (с использованием дополнительного телефона)	41
Предотвращение приема ненужных факс-документов	42
Прием с обслуживанием по характерному звонку	43
Подача сигнала на Ваш пейджер о поступлении документа по факсу ..	44
Установка режима “дружелюбного” приема	45

Другие возможности

Использование внешнего автоответчика	46
Изменения контрастности изображения на дисплее	50
Переустановка дополнительных функций	50
Сводная таблица функций, программируемых пользователем	51
Печать отчетов и списков	52

Устранение неисправностей и обслуживание


Сообщения об ошибках на дисплее	55
Перед тем как обратиться за помощью	56
Перезаправка смятой бумаги	59
Удаление смятого документа	60
Регулировка нажима устройства подачи документа	60
Запасная батарея	61
Установка зажима телефонной трубки	63
Очистка аппарата	64

Общая информация

Технические характеристики	66
Индексный указатель	67

Расположение органов управления


Телефонная трубка



Передняя панель




Панель управления




Установка аппарата

Установка термобумаги


- 1**
- Ⓐ Откройте заднюю крышку, потянув вверх за выступы, имеющиеся с обеих сторон.
 - Ⓑ Вставьте рулон бумаги в аппарат.
 - Убедитесь, что блестящая сторона бумаги обращена вниз и в рулоне нет слабины и не остались следы клея или липкой ленты.




правильно неправильно



- 2** Вставьте начало бумаги между роликом и серебряной пластиной.



- 3** Мягко закройте заднюю крышку, нажав с обеих сторон.




Примечание:

- Пользуйтесь только приложенным рулоном или рекомендованной бумагой, иначе может ухудшиться качество печати и/или произойти чрезмерное изнашивание термоголовки.
- Начало бумаги в рулоне скреплено клеем или липкой лентой. Перед установкой нового рулона следует отрезать от него примерно 150 мм (6").


Установка бумажодержателя

Установите бумажодержатель.




Установка антенны на основном блоке

Опустите антенну по направлению сверху и закрутите ее на основном блоке. Сохраняйте вертикальное положение антенны для достижения наилучшего качества приема.



Подсоединение




Примечание:

- Вы можете подключить дополнительный телефон или автоответчик к этому аппарату, удалив защитную пластинку с гнезда расширения телефонной линии (EXT). См. с. 46.
- Во время работы сетевая розетка должна находиться рядом и быть легко доступна.

Полезный совет:


- Если Вам понадобится помощь, нажмите кнопку **HELP**. Аппарат распечатает подсказку.



Зарядка батареи

Положите телефонную трубку на основной блок для заряда в течение **15 часов**.

- Загорается индикатор CHARGE.



Заряд

Если индикатор TALK/BATT LOW/PROG медленно мигает или аппарат издает прерывистый звуковой сигнал, перезарядите батарею.

Если Вы не хотите ждать, пока батарея полностью зарядится, мы рекомендуем Вам купить запасную батарею (с. 61).



Срок службы батареи

Если батарея Panasonic полностью заряжена:

Время функционирования в рабочем режиме (TALK)	до 2,5 часов
Время функционирования в нерабочем режиме (Stand-By)	до 4 дней

- Срок службы батареи сильно зависит от условий ее использования и температуры окружающей среды.
- **Один раз в месяц очищайте контакты основного блока и трубки мягкой тканью**, в противном случае батарея не будет заряжаться должным образом (см. с. 65).
- Когда батарея полностью заряжена, Вам не обязательно устанавливать телефонную трубку на основной блок радиотелефона до тех пор, пока индикатор TALK/BATT LOW/PROG не начнет медленно мигать.
- Батарея не может зарядиться сверх установленной нормы.