

Установка даты, времени, логотипа и телефонного номера факса

Перед тем, как пользоваться аппаратом, введите в него текущую дату и время, Ваши логотип и телефонный номер.

Эта информация будет напечатана сверху каждой передаваемой с Вашего аппарата страницы. Для того, чтобы изменить положение, см. с. 40.

Установка даты и времени

- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **1**.
SET DATE & TIME
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 4 Введите правильные мес/день/год/час/мин, выбирая по 2 цифры.
Затем нажмите ***** если время до полудня, или **#**, если время после полудня.
Пример: Август 10 1997, 15:00
Нажмите по порядку **0** **8** **1** **0**
9 **7** **0** **3** **0** **0** затем **#** для указания времени суток.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.




Примечание:

- Если Вы допустили ошибку во время ввода, нажмите **STOP**, затем скорректируйте ввод.
- Точность хода внутренних часов примерно ± 60 секунд в месяц.

Установка Вашего логотипа

Обычно логотип—это название фирмы, отдела или личное имя в сокращенной форме.

- 1 Нажмите **MENU**.
SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **2**.
YOUR LOGO
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
LOGO=
- 4 Введите Ваш логотип, не более 30 знаков.
•Используйте инструкцию на с. 15.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.




Как ввести буквы и символы


Для ввода букв и команд используется клавиатура набора номера и клавиатура прямого вызова. Соответствующее число нажатий на клавишу приводит к вводу определенного символа, как показано ниже.

| Клавиши | Количество нажатий | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1 | [|] | { | } | + | – | / | = | , | . | _ | ' |
|  | A | B | C | a | b | c | 2 | | | | | | |
|  | D | E | F | d | e | f | 3 | | | | | | |
|  | G | H | I | g | h | i | 4 | | | | | | |
|  | J | K | L | j | k | l | 5 | | | | | | |
|  | M | N | O | m | n | o | 6 | | | | | | |
|  | P | Q | R | S | p | q | r | s | 7 | | | | |
|  | T | U | V | t | u | v | 8 | | | | | | |
|  | W | X | Y | Z | w | x | y | z | 9 | | | | |
|  | 0 | (|) | < | > | ! | " | # | \$ | % | & | ¥ | |
|  | : | ; | ? | | * | @ | ^ | ' | → | | | | |
|  | клавиша INSERT (ВСТАВИТЬ) (используется для вставки одного символа или пробела) | | | | | | | | | | | | |
|  | клавиша SPACE (ПРОБЕЛ) (используется для замены одного символа одним пробелом) | | | | | | | | | | | | |
|  | клавиша DELETE (УДАЛИТЬ) (используется для стирания одного символа) | | | | | | | | | | | | |
|  | клавиша ► (используется для смещения курсора вправо) | | | | | | | | | | | | |
|  | клавиша ◀ (используется для смещения курсора влево) | | | | | | | | | | | | |

Например, если “Mike”—это ваш логотип:

1 Нажмите .

LOGO=M

2 Нажмите  шесть раз.

LOGO=M*i*


3 Нажмите  пять раз.

LOGO=Mik



4 Нажмите  пять раз.

LOGO=Mike

Замечание:

- Если Вы нажимаете ту же клавишу для ввода следующего символа, нажмите , чтобы переместить курсор.

Как исправить ошибку во время программирования

Используйте клавиши  и  для перемещения курсора к неправильно введенному символу, затем исправьте его. Или

Нажмите **STOP** для того, чтобы удалить символ слева от курсора.

Как увидеть расположение клавиш на клавиатуре прямого вызова

Удалите карточку электронного каталога карандашом или подобным предметом и проверните ее.


Установка Вашего номера телефона _____

- 1** Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2** Нажмите **#**, затем **0** **3**.

YOUR TEL NO.
- 3** Нажмите **START/COPY/SET**.

NO. =
- 4** Введите номер Вашего телефона, не более 20 цифр.
 - Кнопка **#** используется для вставки пробела, Кнопка ***** вставляет “+”.
 - Если Вы совершили ошибку при вводе, нажмите **STOP**, чтобы удалить неправильную цифру слева от курсора.
- 5** Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6** Нажмите **MENU**.



Регулировка громкости

Основной блок

■ Громкость звонка

Возможны три уровня громкости (громко/тихо/выкл.).

Нажмите клавишу **VOLUME** (v/Λ), когда аппарат находится в режиме ожидания.

Чтобы выключить звонок:

1. Нажмите **VOLUME** (v) несколько раз.
 - На дисплее появится сообщение.


RINGER OFF=OK?

2. Нажмите **START/COPY/SET**.

Когда звонок выключен:

На дисплее будет следующее сообщение и аппарат не будет звонить во время вызова.

RINGER OFF



Підготовка
к
работе

■ Громкость динамика

Возможны 8 уровней громкости (громко-тихо).

Нажмите клавишу **VOLUME** (v/Λ), когда работает динамик (спикерфон).



Выбор режима приема

Имеется два режима приема: AUTO RECEIVE и MANUAL RECEIVE (автоматич./ручной прием).

—Когда Вы не можете отвечать на звонки, установите режим AUTO RECEIVE.

—Когда Вы можете отвечать на звонки, установите режим MANUAL RECEIVE.

Нажмите клавишу **AUTO RECEIVE** для переключения в нужный режим.



■ Режим AUTO RECEIVE

Горит индикатор FAX.

Режим FAX: (установлен заранее)

Этот режим выбирают, если Вы используете аппарат исключительно в качестве факса. (см. с. 25).

на дисплее: FAX MODE




- Вы можете выбрать режим EXT.TAM вместо FAX в режиме AUTO RECEIVE (с. 19).

Режим EXT.TAM:

Выберите этот режим, когда Вы подсоединяете автоответчик к гнезду расширения телефонной линии (EXT) и покидаете квартиру или офис (см. с. 46).

на дисплее: EXT.TAM MODE

- Если дополнительный телефон не имеет функции ответа/записи, не устанавливайте этот режим. В этом случае мы рекомендуем Вам выбрать режим TEL.



■ Режим MANUAL RECEIVE

Индикатор FAX не горит.

Режим TEL: (установлен заранее)

Установите этот режим, если Вы желаете отвечать на все звонки.

на дисплее: TEL MODE

- Вы не отвечаете на вызов до 15 звонка, аппарат временно переключится в режим факса для того, чтобы принять документ.



- Вы можете выбрать режим TEL/FAX вместо TEL в режиме MANUAL RECEIVE (с. 19).

Режим TEL/FAX:

Выберите этот режим, когда Вы находитесь поблизости от аппарата и не хотите слушать его звонки во время приема факса, но желаете отвечать на голосовые вызовы (см. с. 26, 27 и 28).

на дисплее: TEL/FAX MODE

Замечание:

- Независимо от режима, который Вы установили, Вы всегда можете позвонить по телефону и отправить факсы.

Изменение установок режима AUTO RECEIVE _____

В режиме AUTO RECEIVE можно выбрать как режим FAX (установлен предварительно), так и режим EXT.TAM.


Если Вы желаете изменить установку, выполните нижеописанные шаги.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **5**.

AUTO RECEIVE
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=FAX [▲ ▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼** для выбора желаемой установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Пoдгoтoвкa к
paбoтe

Изменение установок режима MANUAL RECEIVE _____

В режиме MANUAL RECEIVE можно выбрать как режим TEL, так и режим TEL/FAX.


Если Вы желаете изменить установку, выполните нижеописанные шаги.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **8**.

MANUAL RECEIVE
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=TEL [▲ ▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼** для выбора желаемой установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Зaмeчaниe:

- В режиме TEL/FAX при поступлении вызова звонит только трубка и основной блок. Вы не сможете ответить на звонок с дополнительного телефона.