


# Звонки и ответы на звонки

## Звонок абоненту

- 1 Поднимите трубку.  
На дисплее:
- 2 Наберите номер телефона.  
Пример: 
  - Если Вы неправильно набрали номер, положите трубку и наберите снова.
- 3 Когда абонент ответит, говорите в телефонную трубку.
- 4 По окончании разговора положите трубку на место.

### Полезный совет:

- **Для KX-FP105**  
Вы можете нажать клавишу **MONITOR** в этапе 1, не снимая трубку.  
Пользуйтесь трубкой при ответе другому абоненту.
- **Для KX-FM131**  
Вы можете нажать клавишу **DIGITAL SP-PHONE** вместо использования трубки.



## Повторный набор последнего номера

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите клавишу **REDIAL/PAUSE**.
3. После ответа абонента говорите в телефонную трубку.
  - Если линия оказалась занята при использовании клавиши **MONITOR** / **DIGITAL SP-PHONE**, аппарат будет автоматически осуществлять набор номера до 14 раз.
  - В процессе повторного набора номера на дисплее будет отображаться надпись:  
На дисплее:

## Выключение микрофона, чтобы абонент Вас не слышал

1. Нажмите клавишу **HANDSET MUTE** / **MUTE**, когда Вы разговариваете через трубку.  
На дисплее: 
  - Ваш собеседник Вас не слышит, но Вы можете слышать его

2. Для продолжения разговора снова нажмите клавишу **HANDSET MUTE** / **MUTE**.
- **Для KX-FM131**  
Вы также можете сделать, чтобы абонент Вас не слышал, нажав на клавишу **DIGITAL SP-PHONE**.

## Советы при работе в режиме громкоговорящая СВЯЗЬ (только для KX-FM131)

- Пользуйтесь громкоговорящей связью в помещении, где нет шума.
- Если Вы плохо слышите абонента, отрегулируйте громкость клавишами **▼** или **▲**.
- Если Вы и абонент говорите одновременно, то часть разговора будет пропущена.
- Если Вы хотите продолжить разговор через трубку, то снимите ее.  
Для переключения обратно в режим громкоговорящая связь, нажмите клавишу **DIGITAL SP-PHONE**.


## Звонки и ответы на звонки

### Ответ на звонок абонента

- 1 Когда аппарат зазвонит, поднимите трубку.
- 2 По окончании разговора положите трубку на место.

#### Полезный совет:

- Вы можете нажать клавишу **DIGITAL SP-PHONE** вместо использования трубки (только для KX-FM131).



### Выключение микрофона, чтобы абонент Вас не слышал

1. Нажмите клавишу **HANDSET MUTE** / **MUTE**, когда Вы разговариваете через трубку.

На дисплее: <MUTE>

- Ваш собеседник Вас не слышит, но Вы можете слышать его.
2. Для продолжения разговора снова нажмите клавишу **HANDSET MUTE** / **MUTE**.
- Для KX-FM131  
Вы также можете сделать, чтобы абонент Вас не слышал, нажав на клавишу **DIGITAL SP-PHONE**.

### Советы при работе в режиме громкоговорящая СВЯЗЬ (только для KX-FM131)

- Пользуйтесь громкоговорящей связью в помещении, где нет шума.
- Если Вы плохо слышите абонента, отрегулируйте громкость клавишами **▼** или **▲**.
- Если Вы и абонент говорите одновременно, то часть разговора будет пропущена.
- Если Вы хотите продолжить разговор через трубку, то снимите ее. Для переключения обратно в режим громкоговорящая связь, нажмите клавишу **DIGITAL SP-PHONE**.

# Звонки и ответы на звонки

## Клавиши TONE, FLASH и PAUSE


### Кнопка TONE

Кнопка **TONE** (\*) используется для работы в импульсном режиме набора номера и позволяет Вам временно изменить импульсный режим набора номера на тональный в процессе набора. Когда Вы положите трубку, аппарат автоматически вернется в импульсный режим.

### Кнопка FLASH

Кнопка **FLASH** работает как рычаг на обычном телефоне. Если Вы не дозвонились или набрали не тот телефонный номер, нажмите с удержанием клавишу **FLASH**.

Кнопка **FLASH** также позволяет использовать специальные функции мини-АТС, если она подключена, или сервисные функции местной телефонной компании, например "ожидание вызова". Остальную информацию по этому поводу Вы можете получить в местной телефонной компании.



**Примечание:**

- TONE, FLASH и PAUSE могут быть запрограммированы вместе с телефонным номером в каталогах Прямой Набор номера и EASY DIAL.


### Ввод пауз

Если во время набора номера нажать кнопку **REDIAL/PAUSE**, то будет введена пауза.

Однократное нажатие клавиши **REDIAL/PAUSE** создает паузу длительностью 5 секунд.


**Пример 1:**

Если Ваш аппарат подсоединен к Мини-АТС, введите паузу для получения доступа к внешней линии.



**Пример 2:**

Если возникает ошибка при попытке международной передачи, добавьте две паузы в конце номера телефона.




## Звонки и ответы на звонки

### Режим набора номера (тональный или импульсный)

Первоначально установлен режим "TONE".

Если Вы не можете набрать номер, измените режим набора в "PULSE", следуя инструкциям ниже.

- 1 Нажмите клавишу **MENU**.  
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите кнопку **□**, затем кнопки **1 3**.  
DIALING MODE
- 3 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.  
MODE=TONE ▼▲
- 4 Нажмите кнопки ▼ или ▲ для выбора "PULSE".  
MODE=PULSE ▼▲
- 5 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.  
SETUP ITEM [ ]
- 6 Нажмите клавишу **MENU**.



Телефон