

# Заклинивание бумаги

## Когда бумага застряла на входе в аппарата

На дисплее будет следующее сообщение:

На дисплее:

CHECK PAPER



PRESS START

Удалите застрявшую бумагу следующим образом.



- 1 Потяните прижимную планку вперед и держите ее открытой пока не удалите застрявшую бумагу из аппарата.
- 2 Нажмите клавишу **START/SET/COPY** для удаления сообщения.



## Когда бумага не выходит из аппарата и сообщения “PAPER JAMMED” или “CHECK PAPER” не выводятся на дисплей

Проверьте место выхода бумаги. Если там застряла бумага, удалите ее следующим образом.

- 1 Приподнимите аппарат и вытяните застрявшую бумагу из места выхода бумаги.
- 2 Удалите застрявшую бумагу из места выхода бумаги.
  - Если Вы не можете удалить застрявшую бумагу в данный момент, то для ее удаления следуйте инструкциям на стр. 117.





## Если застрял передаваемый документ

Если аппарат не освобождает Ваш документ во время подачи, удалите его указанным ниже способом.

- 1** Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки.
- 2** Осторожно удалите застрявший документ.
- 3** Закройте крышку, осторожно нажав на область с рисками с обеих сторон крышки.

### Примечание:

- Не пытайтесь с силой вытянуть документ перед открытием крышки.




## Если передаваемые документы не подаются или подается несколько страниц одновременно

Если документ не подается в аппарат или подается несколько страниц одновременно, отрегулируйте усилие нажима устройства подачи документа.

- 1** Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки.
- 2** Сдвиньте переключатель в нужное положение с помощью инструмента с острым концом, как скрепка.  
**Влево:** Если подается несколько страниц сразу.  
**Центр:** Стандартное положение (установлено заранее).  
**Вправо:** Если документ не подается.
- 3** Закройте крышку, осторожно нажав на область с рисками с обеих сторон крышки.

### Примечание:

- При переключении зеленого рычага не касайтесь, расположенных рядом деталей аппарата.



## Сколько осталось пленки

Для определения оставшегося количества пленки, сделайте следующее. Дисплей показывает примерное количество пленки.

На дисплее:

FILM E \_ \_ \_ \_ \_ F



FILM E \_ F

Когда индикатор пленки находится в этом положении, то это означает, что пленки осталось примерно на 20 страниц формата A4. Приготовьте для замены новую пленку или картридж с пленкой.

**1** Нажмите клавишу **MENU**.

На дисплее: 1.SYSTEM SET UP

**2** Нажмите кнопку **[F]**, и затем кнопки **1 8**.

FILM REMAIN


**3** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

Пример: FILM E \_ \_ \_ \_ \_ F

**4** Нажмите клавишу **STOP**.

SETUP ITEM [ ]

**5** Нажмите клавишу **MENU**.



## Замена пленки или картриджа с пленкой

Когда аппарат определит конец пленки, на дисплее появится следующее сообщение.

На дисплее:

FILM NEAR EMPTY

Остатка пленки хватит примерно на 10 страниц формата A4. Приготовьте новую пленку или картридж с пленкой.

FILM EMPTY

Пленка закончилась. Установите новую пленку или картридж с пленкой.

Для замены необходимо следующее:

**KX-FA137A:** Картридж с пленкой.



- Пленка (KX-FA136A) может быть установлена в картридж при ее замене. Чтобы ее заказать обратитесь к стр. 15.

### ■ Замена картриджа с пленкой (KX-FA137A)

- 1 Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки.
- 2 Удалите использованный картридж с пленкой.



- 3 Снимите заглушку пленки на новом картридже с пленкой путем нажатия на нее. Переверните картридж с пленкой таким образом, чтобы наклейка на картридже смотрела вверх.
  - Если натяжение пленки ослабло, натяните ее, поворачивая шестерни.



- 4 Замените картридж с пленкой, вставляя первым в устройство переднюю часть картриджа, а затем опуская на место ее заднюю часть с наклейкой.
- 5 Закройте крышку, осторожно нажав на область с рисками по обе стороны крышки.

- Аппарат проверит правильность установки пленки. Будет выведено следующее сообщение.


На дисплее:

PLEASE WAIT

- Если картридж с пленкой установлен не правильно, то будет выведено следующее сообщение.

CHECK FILM

Вставьте его правильно.




## ■ Замена пленки (KX-FA136A)

**1** Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки.

**2** Удалите картридж с пленкой.




**3** Разблокируйте четыре шестерни: **А** вытяните вперед шестерни верхней части (синие и зеленые шестерни) и **Б** поднимите шестерни нижней части (зеленые шестерни). Удалите использованную пленку.




**4** Снимите четыре шестерни с катушек для пленки.

### Предупреждение:

- Пленка не может быть использована повторно. Чтобы ее заказать обратитесь к стр. 15.




**5** Вставьте синюю шестерню в синюю катушку новой пленки.




# Пленка для печати

- 6** Вставьте три зеленые шестерни в оставшиеся катушки.





- 7** Вставьте картридж с пленкой таким образом, чтобы синяя шестерня совпала с синей меткой на картридже.
- The shiny side should be facing up.




- 8** Заблокируйте четыре шестерни пленки: **А** нажмите назад шестерни верхней части и **В** нажмите вниз шестерни нижней части до их фиксации на своих местах.



- Если натяжение пленки ослабло, натяните ее, поворачивая шестерни.



- 9** Замените картридж с пленкой, вставляя первым в устройство переднюю часть картриджа, а затем опуская на место ее заднюю часть с наклейкой.



- 10** Закройте крышку, осторожно нажав на область с рисками по обе стороны крышки.
- Аппарат проверит правильность установки пленки. Будет выведено следующее сообщение.

На дисплее: PLEASE WAIT

- Если картридж с пленкой установлен не правильно, то будет выведено следующее сообщение.

CHECK FILM

Вставьте его правильно.