

Регулирование громкости

Громкость звонка

Имеется четыре возможных уровня громкости (громко/средне/тихо/выключено).

Нажмите клавишу **VOLUME** (**▼**/**▲**), когда аппарат находится в режиме ожидания.

■ Чтобы выключить звонок:

1. Нажмите **VOLUME** (**▼**) несколько раз до появления следующего сообщения на дисплее.

Дисплей: **ВЫКЛ. ЗВОНОК?**
 ↓
ДА-НАЖМИТЕ SET'

2. Нажмите **START/COPY/SET**.
 •Чтобы снова включить звонок, нажмите **▲**.


■ Когда звонок выключен:

На дисплее будет следующее сообщение:

ЗВОНОК ВЫКЛ.

Аппарат не будет звонить во время вызова, но на дисплее в это время будет сообщение:

ВХОД. ВЫЗОВ



Громкость в телефонной трубке

Возможны 5 уровней громкости (громко-тихо).

Нажмите клавишу **▼** или **▲**, когда пользуетесь телефонной трубкой.

Громкость динамика монитора

Возможны 8 уровней громкости (громко-тихо).

Нажмите клавишу **▼** или **▲**, когда работает динамик.

Звонок абоненту в ручном режиме

1 Нажмите **MONITOR** или снимите трубку.

Дисплей: ТЕЛ=

2 Наберите номер телефона

Пример: ТЕЛ=2345678

- Если неправильно набрали номер, положите трубку и позвоните снова

3 Когда абонент ответит, говорите в телефонную трубку.

4 По окончании разговора положите трубку.



Повторный набор последнего номера

1. Нажмите **MONITOR** или снимите трубку.

2. Нажмите кнопку **REDIAL/PAUSE**.

- Если линия оказалась занята при использовании кнопки **MONITOR**, аппарат будет автоматически осуществлять набор номера до 14 раз.
- В промежутках между операциями набора номера на дисплее будет надпись:

АВТОДОЗВОН

Ответ на телефонный звонок

1 Когда аппарат звонит, снимите трубку.

2 По окончании разговора положите трубку.



Выключение микрофона, чтобы абонент Вас не слышал

1. Нажмите кнопку **HANDSET MUTE**, когда Вы разговариваете через трубку.

Дисплей: <МИК. ВЫКЛ.>

- Ваш собеседник Вас не услышит, но Вы сможете слышать его.
2. Для продолжения разговора снова нажмите **HANDSET MUTE**.

Кнопки TONE, FLASH и PAUSE


Кнопка TONE

Кнопка **TONE** (*) используется для работы в импульсном режиме набора номера и позволяет Вам временно изменить импульсный режим набора номера в тональный в процессе набора. Когда Вы положите трубку, аппарат автоматически вернется в импульсный режим.

Кнопка FLASH

Кнопка **FLASH** работает как рычаг на обычном телефоне. Если Вы не дозвонились или набрали не тот телефонный номер, нажмите с удержанием кнопку **FLASH**.

Кнопка **FLASH** также позволяет использовать специальные функции мини-АТС, если она подключена, или сервисные функции местной телефонной компании, например "ожидание вызова". Остальную информацию по этому поводу можно получить в местной телефонной компании.




Телефон

Введение паузы

Если во время набора номера нажать кнопку **REDIAL/PAUSE**, то будет введена пауза.

Пример-1:

Если Ваш аппарат подсоединен к мини-АТС, введите паузу для получения доступа к внешней линии.



Код доступа к линии

Пример-2:

Если возникает ошибка при попытке международной передачи, добавьте две паузы в конце номера телефона.



Замечание:

TONE, FLASH и PAUSE могут быть запрограммированы вместе с телефонным номером для автоматического набора.

Запись телефонных номеров в каталоге УПРОЩ. НАБОР

Вы можете записать до 100 имен и телефонных номеров для быстрого доступа к наиболее часто набираемым номерам.

1 Нажмите **DIRECTORY EDIT**.

Количество записей, возможное в каталоге.
Дисплей: ПРОБЕЛ=100 ДИР.
↓
ИМЯ=

2 Введите имя, до 10 знаков, выполняя инструкции на следующей странице.

Пример: ИМЯ=ALICE

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

ТЕЛ=

4 Введите телефонный номер, до 30 цифр.

Пример: ТЕЛ=5552233

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

ВВЕДЕНО

↓
ИМЯ=

- Для программирования других номеров повторите шаги с 2 до 5.


6 Нажмите **STOP** для выхода из программы.

Замечание:

- Для подтверждения записи имен и телефонных номеров распечатайте список телефонов (см. стр. 66).
- Вы можете сохранить данные в памяти во время телефонного разговора.
- После ввода 95 записей в память при выполнении шага 5 на дисплее появится сообщение:

ПРОБЕЛ= 5 ДИР.

- При вращении манипулятора **УПРОЩ. НАБОР** вправо на дисплее будут появляться записи из каталога. Порядок следования следующий: по алфавиту, числа, символы и телефонные номера (когда не записано имя).



Для исправления ошибки

- Нажмите **◀** или **▶** для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте.

Для удаления символа

- Переместите курсор к цифре, которую надо удалить, и нажмите **STOP**.

Чтобы засекретить телефонный номер

- Нажмите кнопку **RESOLUTION** после ввода телефонного номера в шаге 4.
- Телефонный номер не будет появляться в списке телефонных номеров.
- Нажатие кнопки **RESOLUTION** не засчитывается в число цифр телефонного номера.

Выбор знаков при помощи клавиатуры набора номера

Для ввода знаков используется клавиатура набора номера, как показано ниже.

Клавиши	Знаки
(1)	1 [] { } + - / = , . _ ' : ; ?
(2)	А В С А Б В Г 2
(3)	Д Е Ф Д Е Ж 3
(4)	Г Н И З И Й К 4
(5)	Ј К Л М Н О 5
(6)	М Н О П Р С Т 6
(7)	Р Q R S У Ф Х Ц 7
(8)	Т U V Ч Ш Щ Ъ 8
(9)	W X Y Z Ы Ъ Э Ю Я 9
(0)	0 () < > ! " # \$ % & ¥ * @ ^ ' →
AUTO RECEIVE	клавиша ВСТАВИТЬ (используется для вставки одного пробела)
HANDSET MUTE	клавиша ТИРЕ (используется для вставки тире в телефонном номере)
RESOLUTION	клавиша СЕКРЕТ (используется засекречивания телефонного номера)
VOLUME ▼	клавиша (используется для смещения курсора влево.)
VOLUME ▲	клавиша (используется для смещения курсора вправо.) Для повторного ввода того же самого знака следует переместить курсор к следующему месту.

Замечание:


- Тире или пробел, введенные в телефонный номер, засчитываются как 2 цифры в телефонном номере.

Ввод знаков при помощи манипулятора УПРОЩ. НАБОР

Вместо нажатий на кнопки номеронабирателя Вы можете выбирать знаки при помощи манипулятора УПРОЩ. НАБОР.

1. Поверните **УПРОЩ. НАБОР** до появления нужного знака.
2. Нажмите для перемещения курсора к следующему месту.
 - Знак, показанный на дисплее в 1-м шаге, введен.
3. Перейдите к шагу 1 для ввода следующего знака.

Порядок чередования знаков



Редактирование записанного имени и номера

1 Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления нужного имени.

Пример: MARGOT

2 Нажмите **DIRECTORY EDIT**.

РЕД.=* СТЕР.=#

3 Нажмите ***** для выбора “РЕД.”.

ИМЯ=MARGOT

- Если Вам не надо редактировать имя, пропустите все до 5 шага.

4 Отредактируйте имя, выполняя инструкции на стр. 27.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

Пример: ТЕЛ=0123456

- Если Вам не надо редактировать номер, пропустите все до 7 шага.

6 Отредактируйте телефонный номер. Подробно изложено на стр. 26.

7 Нажмите **START/COPY/SET**.

ВВЕДЕНО



Удаление записанного имени и номера

1 Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления нужного имени.

Пример: SMITH

2 Нажмите **DIRECTORY EDIT**.

РЕД.=* СТЕР.=#

3 Нажмите **#** для выбора “СТЕР.”.

СТЕРЕТЬ ?

ДА-НАЖМИТЕ'SET'

- Если Вам не надо удалять запись, нажмите **STOP**.

4 Нажмите **START/COPY/SET**.

СТЕРТО

- Имя и номер стерты из памяти.



Звонок абоненту с использованием каталога УПРОЩ. НАБОР

1 Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления нужного имени.

Пример: LISA

2 Нажмите **MONITOR** или снимите трубку.

- Аппарат начнет набирать номер автоматически.

НАБОР

3 Когда абонент ответит, говорите в телефонную трубку.

ТЕЛ=3456789

4 По окончании разговора положите трубку на аппарат.

Замечание:

- Если требуемое имя не записано, нажмите **STOP** и наберите номер вручную.

Для записи имён и номеров см. стр. 26.



Телефон

Поиск имени по инициалам

Пример: Когда Вы хотите найти имя "LISA"

1. Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления любого имени.

Пример: ALAIN

2. Нажмите несколько раз **5** до появления любого имени, начинающегося на "L" (см. таблицу знаков на стр. 27).

LABAN

3. Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления имени "LISA".

LISA

• Для прекращения операции нажмите **STOP**.

4. Нажмите **MONITOR** или снимите трубку, аппарат начнет набирать номер автоматически.

Подтверждение записанного телефонного номера

1. Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления нужного имени.

Пример: KIM

2. Нажмите **HELP**.

4567890

• Для прекращения операции нажмите **STOP**.

3. Нажмите **MONITOR** или снимите трубку, аппарат начнет набирать номер автоматически.

Разговор с абонентом после приема или передачи факса

Вы можете разговаривать с тем же самым абонентом после окончания передачи документа по факсу. Это сэкономит Вам дополнительные деньги и время за другой телефонный звонок.
Эта функция работает только в том случае, если аппарат Вашего абонента также имеет функцию голосового контакта.

Начало голосового контакта

- 1** Нажмите **MONITOR** во время передачи или приема документа.

Дисплей: **ЗАПРОС КОНТАКТА**

- Ваш аппарат подаст на аппарат абонента характерный звонок.
- Когда абонент отвечает, аппарат подаст характерный звуковой сигнал.

- 2** Снимите трубку, чтобы начать разговор.

Замечание:

- Если Вы инициировали голосовой контакт во время передачи документа, Вы сможете начать разговор только после передачи всех документов.
- Если Вы инициировали голосовой контакт во время приема документа, Вы сможете начать разговор после приема текущей страницы документа.



Прием запроса для голосового контакта

- 1** Ваш аппарат подаст характерный звуковой сигнал по завершении операции передачи или приема.

- 2** Снимите трубку, чтобы начать разговор.

Замечание:

- Если Вы не ответите в течение 10 секунд после начала характерного звонка, произойдет разрыв линии.

