

Регулирование громкости

Громкость звонка

Имеется четыре возможных уровня громкости (громко/средне/тихо/выключено).

Нажмите клавишу **VOLUME** (▼/▲), когда аппарат находится в режиме ожидания.

■ Чтобы выключить звонок:

1. Нажмите **VOLUME** (▼) несколько раз до появления следующего сообщения на дисплее.

Дисплей: ВЫКЛ. ЗВОНОК?



ДА-НАЖМИТЕ 'SET'

2. Нажмите **START/COPY/SET**.

● Чтобы снова включить звонок, нажмите ▲.


■ Когда звонок выключен:

На дисплее будет следующее сообщение:

ЗВОНОК ВЫКЛ.

Аппарат не будет звонить во время вызова, но на дисплее в это время будет сообщение:

ВХОД. ВЫЗОВ



Громкость в телефонной трубке

Возможны 5 уровней громкости (громко-тихо).

Нажмите клавишу ▼ или ▲, когда пользуетесь телефонной трубкой.

Уровень громкости громкоговорителя

Имеется 8 уровней громкости (от высокого до низкого).

Во время использования громкоговорителя нажимайте кнопку ▼ или кнопку ▲.

Уровень громкости речевого указания

Имеется 9 уровней громкости (от высокого до выключенного).

Во время прослушивания речевого указания нажимайте кнопку ▼ или кнопку ▲.

Уровень громкости автоответчика

Имеется 9 уровней громкости (от высокого до выключенного).

Во время прослушивания записанных сообщений нажимайте ▼ или ▲.

Звонок абоненту в ручном режиме

- 1 Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку.

Дисплей: ТЕЛ=

- 2 Наберите номер телефона

Пример: ТЕЛ=2345678

- Если неправильно набран номер, положите трубку и наберите снова.

- 3 Когда ответит другой абонент, говорите в микрофон или в трубку.

- 4 По окончании нажмите клавишу **DIGITAL SP-PHONE** или опустите трубку на рычаг.



Повторный набор последнего номера

1. Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку.
2. Нажмите кнопку **REDIAL/PAUSE**.
 - Если линия оказалась занята при использовании кнопки **DIGITAL SP-PHONE**, аппарат будет автоматически осуществлять набор номера до 14 раз.
 - В промежутках между операциями набора номера на дисплее будет надпись:

АВТОДОЗВОН

Ответ на телефонный звонок

- 1 Когда аппарат звонит, нажмите клавишу **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку с рычага.
- 2 По окончании нажмите клавишу **DIGITAL SP-PHONE** или опустите трубку на рычаг.



Выключение микрофона, чтобы абонент Вас не слышал

1. Нажмите кнопку **MUTE**, во время телефонного разговора.

Дисплей: <МИК. ВЫКЛ.>

- Ваш собеседник Вас не услышит, но Вы сможете слышать его.
2. Для продолжения разговора снова нажмите **MUTE**.

Советы по работе с громкоговорителем

- Пользуйтесь громкоговорителем в тихом помещении.
- Если Вы с трудом слышите другого абонента, отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопки ▼ или кнопки ▲.
- Если Вы и другой абонент говорите одновременно, то часть вашего разговора будет отсекается.
- Чтобы переключиться на микрофонную трубку, снимите ее с рычага. Чтобы снова переключиться на громкоговоритель, нажмите клавишу **DIGITAL SP-PHONE**.

Кнопки TONE, FLASH и PAUSE


Кнопка TONE

Кнопка **TONE** (*) используется для работы в импульсном режиме набора номера и позволяет Вам временно изменить импульсный режим набора номера в тональный в процессе набора. Когда Вы положите трубку, аппарат автоматически вернется в импульсный режим.

Кнопка FLASH

Кнопка **FLASH** работает как рычаг на обычном телефоне. Если Вы не дозвонились или набрали не тот телефонный номер, нажмите с удержанием кнопку **FLASH**.

Кнопка **FLASH** также позволяет использовать специальные функции мини-АТС, если она подключена, или сервисные функции местной телефонной компании, например “ожидание вызова”. Остальную информацию по этому поводу можно получить в местной телефонной компании.



Телефон

Замечание:


- При автоматическом наборе TONE, FLASH, и PAUSE могут быть запрограммированы вместе с телефонным номером.

Введение паузы

Если во время набора номера нажать кнопку **REDIAL/PAUSE**, то будет введена пауза.

Пример-1:


Если Ваш аппарат подсоединен к мини-АТС, введите паузу для получения доступа к внешней линии.



Код доступа к линии

Пример-2:


Если возникает ошибка при попытке международной передачи, добавьте две паузы в конце номера телефона.



Запись телефонных номеров в каталоге УПРОЩ. НАБОР

Вы можете записать до 100 имен и телефонных номеров для быстрого доступа к наиболее часто набираемым номерам.

1 Нажмите **DIRECTORY EDIT**.



2 Введите имя, до 10 знаков, выполняя инструкции на следующей странице.

Пример: ИМЯ=ALICE

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

ТЕЛ=

4 Введите телефонный номер, до 30 цифр.

Пример: ТЕЛ=5552233

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

ВВЕДЕНО

↓

ИМЯ=

- Для программирования других номеров повторите шаги с 2 до 5.


6 Нажмите **STOP** для выхода из программы.

Замечание:

- Для подтверждения записи имен и телефонных номеров распечатайте список телефонов (см. стр. 86).
- Вы можете сохранить данные в памяти во время телефонного разговора.
- После ввода 95 записей в память при выполнении шага 5 на дисплее появится сообщение:

ПРОБЕЛ= 5 ДИР.

- При вращении манипулятора **УПРОЩ. НАБОР** вправо на дисплее будут появляться записи из каталога. Порядок следования следующий: по алфавиту, числа, символы и телефонные номера (когда не записано имя).



Для исправления ошибки

- Нажмите ◀ или ▶ для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте.

Для удаления символа

- Переместите курсор к цифре, которую надо удалить, и нажмите **STOP**.

Чтобы засекретить телефонный номер

Нажмите кнопку **RESOLUTION** после ввода телефонного номера в шаге 4.

- Телефонный номер не будет появляться в списке телефонных номеров.
- Нажатие кнопки **RESOLUTION** не засчитывается в число цифр телефонного номера.

Выбор знаков при помощи клавиатуры набора номера

Для ввода знаков используется клавиатура набора номера, как показано ниже.

Клавиши	Знаки
①	1 [] { } + - / = , . _ ` : ; ?
②	A B C A Б В Г 2
③	D E F Д Е Ж 3
④	G H I З И Й К 4
⑤	J K L Л М Н О 5
⑥	M N O П Р С Т 6
⑦	P Q R S У Ф Х Ц 7
⑧	T U V Ч Ш Щ Ъ 8
⑨	W X Y Z Ы Ь Э Ю Я 9
⑩	0 () < > ! " # \$ % & ¥ * @ ^ ' →
AUTO RECEIVE	клавиша ВСТАВИТЬ (используется для вставки одного пробела)
MUTE	клавиша ТИРЕ (используется для вставки тире в телефонном номере)
RESOLUTION	клавиша СЕКРЕТ (используется для засекречивания телефонного номера)
VOLUME ▼	клавиша ◀ (используется для смещения курсора влево.)
VOLUME ▲	клавиша ▶ (используется для смещения курсора вправо.) Для повторного ввода того же самого знака следует переместить курсор к следующему месту.


Замечание:

- Тире или пробел, введенные в телефонный номер, засчитываются как 2 цифры в телефонном номере.


Ввод знаков при помощи манипулятора УПРОЩ. НАБОР

Вместо нажатий на кнопки номеронабирателя Вы можете выбирать знаки при помощи манипулятора УПРОЩ. НАБОР.

1. Поверните **УПРОЩ. НАБОР** до появления нужного знака.
2. Нажмите ▶ для перемещения курсора к следующему месту.
 - Знак, показанный на дисплее в 1-м шаге, введен.
3. Перейдите к шагу 1 для ввода следующего знака.



Порядок чередования знаков



Редактирование записанного имени и номера

- 1** Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления нужного имени.

Пример: MARGOT

- 2** Нажмите **DIRECTORY EDIT**.

РЕД. = * СТЕР. = #

- 3** Нажмите ***** для выбора "РЕД."

ИМЯ=MARGOT

- Если Вам не надо редактировать имя, пропустите все до 5 шага.

- 4** Отредактируйте имя, выполняя инструкции на стр. 29.

- 5** Нажмите **START/COPY/SET**.

Пример: ТЕЛ=0123456

- Если Вам не надо редактировать номер, пропустите все до 7 шага.

- 6** Отредактируйте телефонный номер. Подробно изложено на стр. 28.

- 7** Нажмите **START/COPY/SET**.

ВВЕДЕНО



Удаление записанного имени и номера

- 1** Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления нужного имени.

Пример: SMITH

- 2** Нажмите **DIRECTORY EDIT**.

РЕД. = * СТЕР. = #

- 3** Нажмите **#** для выбора "СТЕР."

СТЕРЕТЬ ?


ДА-НАЖМИТЕ SET

- Если Вам не надо удалять запись, нажмите **STOP**.

- 4** Нажмите **START/COPY/SET**.

СТЕРТО

- Имя и номер стерты из памяти.



Замечание:

- Вы можете использовать клавишу ERASE для стирания имени (названия) и номера. Нажмите клавишу **ERASE** после вращения маховичка телефонного справочника **УПРОЩ. НАБОР** во время выполнения операции 1, после чего нажмите клавишу **START/COPY/SET**.

Звонок абоненту с использованием каталога УПРОЩ. НАБОР

- 1** Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления нужного имени.

Пример: LISA

- 2** Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку.

- Аппарат начнет набирать номер автоматически.

НАБОР

- 3** Когда абонент ответит, говорите в телефонную трубку.

ТЕЛ=3456789

- 4** По окончании нажмите клавишу **DIGITAL SP-PHONE** или опустите трубку на рычаг.

Замечание:

- Если требуемое имя не записано, нажмите **STOP** и наберите номер вручную.
Для записи имен и номеров см. стр. 28.



Телефон

Поиск имени по инициалам

Пример: Когда Вы хотите найти имя “LISA”

1. Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления любого имени.

Пример: ALAIN

2. Нажмите несколько раз **5** до появления любого имени, начинающегося на “L” (см. таблицу знаков на стр. 29).

LABAN

3. Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления имени “LISA”.

LISA

- Для прекращения операции нажмите **STOP**.

4. Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку, аппарат начнет набирать номер автоматически.

Замечание:

- Когда Вы хотите найти символы (не алфавитные или цифровые), нажмите кнопку ***** во время выполнения операции 2.

Подтверждение записанного телефонного номера

1. Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления нужного имени.

Пример: KIM

2. Нажмите **NAME/TEL NO.**.

4567890

- Для прекращения операции нажмите **STOP**.

3. Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку, аппарат начнет набирать номер автоматически.

Разговор с абонентом после приема или передачи факса

Вы можете разговаривать с тем же самым абонентом после окончания передачи документа по факсу. Это сэкономит Вам дополнительные деньги и время за другой телефонный звонок.

Эта функция работает только в том случае, если аппарат Вашего абонента также имеет функцию голосового контакта.

Начало голосового контакта

- 1 Нажмите **DIGITAL SP-PHONE** во время передачи или приема документа.

Дисплей: ЗАПРОС КОНТАКТА

- Ваш аппарат подаст на аппарат абонента характерный звонок.
- Когда абонент отвечает, аппарат подаст характерный звуковой сигнал.

- 2 Чтобы начать разговор, нажмите клавишу **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку с рычага.

Замечание:

- Если Вы инициируете речевой контакт во время передачи, аппарат вызовет Вас отличительным звонком после того, как будут переданы все документы.
- Если Вы инициируете речевой контакт во время приема, аппарат вызовет Вас отличительным звонком после того, как будет принята текущая страница документа.



Прием запроса для голосового контакта

- 1 Если другой абонент инициирует речевой контакт, Ваш аппарат подаст отличительный звонок и на дисплей будет выведено следующее сообщение:

Дисплей: ОТВЕТЬТЕ

- 2 Чтобы начать разговор, нажмите клавишу **DIGITAL SP-PHONE** или снимите трубку с рычага в пределах 10 секунд звучания отличительного звонка.

Замечание:

- Если Вы не ответите в течение 10 секунд после начала характерного звонка,
 - в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс) Ваш аппарат будет воспроизводить сообщение-приветствие и записывать входящее речевое сообщение;
 - в режимах ФАКС, ТЕЛ или ТЕЛ/ФАКС будет происходить разъединение линии.

