

Управление с удаленного местоположения

Следующие операции могут выполняться с удаленного местоположения при использовании телефонного аппарата с кнопочным номеронабирателем.

Перед уходом установите свой аппарат в режим АО/ФАКС (см. стр. 55).

Кнопка номеронабирателя	Дистанционная команда	Стр.	Кнопка номеронабирателя	Дистанционная команда	Стр.
0	Пропуск сообщения-приветствия.	69	9	Прекращение перезаписи сообщения-приветствия.	69
1	Повторное воспроизведение сообщения-приветствия.	67	* 4	Стирание определенного сообщения.	68
2	Пропуск сообщения.	67	* 5	Стирание всех сообщений.	68
4	Воспроизведение нового сообщения.	67	8 0	Переключение в режим ТЕЛ (телефон).	69
5	Воспроизведение всех сообщений.	67	8 1	Включение режима пересылки сообщения/вызова пейджера для входящих сообщений.	69
6	Контрольное прослушивание помещения.	68	8 2	Выключение режима пересылки сообщения/вызова пейджера для входящих сообщений.	69
7	Перезапись сообщения-приветствия.	69			

Карточка дистанционного управления

Пожалуйста, вырежьте и носите с собой эту карточку в качестве пособия по применению режима дистанционного управления.

Дистанционное управление автоответчиком	Замечания по дистанционному управлению
<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполните вызов своего аппарата. 2. Введите идентификационный код (ID) для дистанционного управления во время воспроизведения сообщения-приветствия. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. Нажмите в пределах 10 секунд клавишу (клавиши) дистанционного управления (см. на обратной стороне). <p>Если имеются новые сообщения, нажмите в пределах 4 секунд клавишу (клавиши) дистанционного управления или подождите 4 секунды и все записанные сообщения будут воспроизведены.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Дистанционное управление может применяться только с телефона с кнопочным номеронабирателем, когда Ваш аппарат будет установлен в режим АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс). • Когда Ваш аппарат установлен в режим ТЕЛ (телефон), выполните его вызов и подождите 15 звонков. Автоответчик на время ответит в линию. Введите идентификационный код (ID) для дистанционного управления во время воспроизведения сообщения-приветствия. Аппарат переключится в режим АО/ФАКС. • Любую клавишу нажимайте твердо. • Чтобы отправить документ, нажмите * 9. Когда послышится тональный сигнал телефакса, начните передачу.

Установка идентификационного кода (ID) для дистанционного управления

Идентификационный код (ID) для дистанционного управления используется для получения доступа к автоответчику. Выберите любой 3-значный номер, кроме номера, где используются цифры 0 или 7.

1 Нажмите клавишу **MENU**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

2 Нажмите кнопку **#**, а затем кнопки **1 1**.

КОД ДОСТ. К АО

3 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.

КОД=111


4 Введите нужный Вам номер.

5 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.

ПАРАМЕТР []

6 Нажмите клавишу **MENU**.

Клавиатура
набора номера



Кнопка	Дистанционная команда
0	Пропуск сообщения-приветствия.
1	Повторное воспроизведение сообщения-приветствия.
2	Пропуск сообщения.
4	Воспроизведение нового сообщения.
5	Воспроизведение всех сообщений.
6	Контрольное прослушивание помещения.
7	Перезапись сообщения-приветствия.

Кнопка	Дистанционная команда
9	Прекращение перезаписи сообщения-приветствия.
* 4	Стирание определенного сообщения.
* 5	Стирание всех сообщений.
8 0	Переключение в режим ТЕЛ (телефон).
8 1	Включение режима пересылки сообщения/вызова пейджера.
8 2	Выключение режима пересылки сообщения/вызова пейджера.

С удаленного телефонного аппарата с кнопочным номеронабирателем

Прослушивание сообщений

- 1** Выполните вызов своего аппарата.
- 2** Введите идентификационный код (ID) для дистанционного управления во время воспроизведения сообщения-приветствия в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс).
 - Прозвучит длинный фонический сигнал и короткий фонический сигнал (сигналы), указывая число новых записанных сообщений. После этого аппарат автоматически воспроизведет эти сообщения.
 - Короткие фонические сигналы будут звучать до 8 раз, даже в том случае, если записано 9 или более сообщений.
 - Вы можете повторно воспроизвести новые записанные сообщения путем нажатия кнопки **4** во время выполнения того же вызова.
- 3** Чтобы прослушать все записанные сообщения, нажмите кнопку **5**.
 - В конце последнего сообщения прозвучат три фонических сигнала.

Когда имеются новые записанные сообщения

Во время выполнения операции 2 через 4 секунды снова прозвучит длинный фонический сигнал вместо короткого фонического сигнала (сигналов).

Нажмите кнопку **5** или подождите 4 секунды, чтобы прослушать все записанные сообщения.

Во время воспроизведения

Повторное воспроизведение сообщения

Нажмите кнопку **1**, чтобы воспроизвести текущее сообщение.

—Если Вы нажмете кнопку **1** в пределах 5 секунд после начала сообщения, будет воспроизведено предыдущее сообщение.

Пропуск сообщения

Нажмите кнопку **2**.

Примечание:

- Если Вы услышите 6 фонических сигналов после воспроизведения сообщений, это означает, что память переполнена. Сотрите некоторые или все сообщения.

Стирание входящих сообщений из памяти _____

Стирание определенного сообщения

Нажмите кнопки **[*]** **[4]** во время прослушивания сообщения, которое Вы хотите стереть.

—Прозвучит длинный фонический сигнал и три коротких фонических сигнала. После этого аппарат продолжит со следующего сообщения.

Стирание всех сообщений

Чтобы стереть все сообщения, нажмите кнопки **[*]** **[5]**.

—Прозвучит длинный фонический сигнал и три коротких фонических сигнала.

Другие операции по дистанционному управлению _____

Контрольное прослушивание помещения

Вы можете прослушивать звуки в помещении, где установлен аппарат.

Нажмите кнопку **[6]**.

—Вы можете выполнять контрольное прослушивание помещения примерно в течение 30 секунд.

Примечание:

- Через 30 секунд прозвучит фонический сигнал. Чтобы продолжить прослушивание, снова нажмите кнопку **[6]** в пределах 10 секунд.

Запись сообщения-отметки

После воспроизведения записанных сообщений Вы можете оставить дополнительное сообщение.

1. Дождитесь 3 фонических сигналов, обозначающих конец дистанционного управления.
2. Подождите около 10 секунд.
3. Прослушайте 1 фонический сигнал
ИЛИ
прослушайте следующее речевое указание:
“Пожалуйста, оставьте ваше имя и сообщение после звукового сигнала.”
4. Оставьте сообщение.

Перезапись сообщения-приветствия

Вы можете изменить содержание сообщения-приветствия в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс).

1. Чтобы начать запись, нажмите кнопку **7**.
 - Прозвучит длинный фонический сигнал.
2. Четко говорите в пределах до 16 секунд.
 - Если Вы сделаете паузу дольше 2 секунд, прозвучат 6 фонических сигналов и запись прекратится. В пределах 10 секунд повторите действия, начиная с операции 1.
3. По окончании нажмите кнопку **9**.
 - Будет воспроизведено новое сообщение-приветствие.

Переключение в режим ТЕЛ (телефон)

Вы можете изменить установку приема с режима АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс) на установку ТЕЛ с удаленного местонахождения.

1. Выполните вызов своего аппарата.
2. Введите идентификационный код (ID) для дистанционного управления.
3. Нажмите кнопки **8 0**.

Включение или выключение режима пересылки сообщения/вызова пейджера

Перед использованием этой функции Вы должны предварительно запрограммировать телефонный номер или номер пейджера, на которые пересылается сообщение (см. стр. 72).

Чтобы включить (ВКЛ.) режим пересылки сообщения/вызова пейджера, нажмите кнопки **8 1**.

Чтобы выключить (ВЫКЛ.) режим пересылки сообщения/вызова пейджера, нажмите кнопки **8 2**.

—Если телефонный номер или номер пейджера, на которые пересылается сообщение, не запрограммированы, прозвучат 6 фонических сигналов. Вы не сможете включить эту функцию.

Пропуск сообщения-приветствия

Во время воспроизведения сообщения-приветствия нажмите кнопку **0**.

—Аппарат пропустит оставшуюся часть сообщения-приветствия.

Пересылка записанных сообщений на другой телефон

Эта функция дает возможность Вашему аппарату выполнять вызов заданного телефонного номера или номера пейджера каждый раз при записи входящего речевого сообщения. Вы можете выбрать установки **Пересылка сообщения** или **Вызов пейджера**.

Пересылка сообщения: Сначала запрограммируйте телефонный номер, на который пересылается сообщение. Сообщение будет пересылаться при записи входящего сообщения на Вашем аппарате. Вы можете переключить это сообщение обратно на себя во время выполнения того же вызова с использованием дистанционного управления.

Вызов пейджера: Сначала запрограммируйте номер пейджера. При записи входящего сообщения будет выполнен вызов Вашего пейджера. Выполните вызов Вашего аппарата и переключите это сообщение на себя с использованием дистанционного управления.

- Эта функция действует только в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс).
- Более подробную информацию о дистанционном управлении см. на стр. 65.
- Для получения доступа к своему аппарату пользуйтесь телефоном с кнопочным номеронабирателем.



Запись сообщения-приветствия о пересылке сообщения —

Время записи ограничивается 16 секундами для каждого сообщения. Для получения наилучшего результата записывайте свое сообщение в пределах 12 секунд.

Предлагаемое сообщение

Сообщение-приветствие о пересылке сообщения	“Это сообщение, которое пересылается от (Ваше имя и фамилия, род занятий и/или телефонный номер). Пожалуйста, введите свой идентификационный код для дистанционного управления.”
---	--

Примечание:

- Если Вы не запишете своего сообщения, будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение (см. стр. 70).

- 1 Нажмите клавишу **MENU**.
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- 2 Нажмите кнопку **#**, а затем кнопки **6** **1**.
ПЕРЕДАЧА ИСХ.С.
- 3 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.
ПРОВЕРКА ▼▲
- 4 Нажимайте кнопку ▼ или кнопку ▲, чтобы выбрать “ЗАПИСЬ”.
ЗАПИСЬ ▼▲
- 5 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.
ЗАП. ПЕР-ЧИ 16С
- 6 Четко говорите в микрофон на расстоянии около 20 см (8 дюймов) от него.
•На дисплее будет отображаться остаток времени записи.
Пример: ЗАП. ПЕР-ЧИ 15С
- 7 По окончании нажмите клавишу **STOP**.
•Аппарат повторит Ваше сообщение. Вы можете отрегулировать его громкость, используя кнопку ▼ или кнопку ▲.
- 8 Для выхода из программы нажмите клавишу **MENU**.



Чтобы проверить свое сообщение

Выберите “ПРОВЕРКА”, нажимая кнопку ▼ или кнопку ▲ во время выполнения операции 4, после чего нажмите клавишу **START/COPY/SET**.

- Аппарат воспроизведет Ваше сообщение.

Для выхода из программы нажмите клавишу **MENU**.

Чтобы стереть свое сообщение

Выберите “УДАЛЕНИЕ”, нажимая кнопку ▼ или кнопку ▲ во время выполнения операции 4, после чего нажмите клавишу **START/COPY/SET**.

Для выхода из программы нажмите клавишу **MENU**.

- Вместо Вашего сообщения будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение-приветствие.

Установка режима пересылки сообщения/вызова пейджера —

Перед установкой режима **Пересылка сообщения** обязательно установите функцию речевого указания в положение “ВКЛ.” (см. стр. 87) или запишите свое сообщение-приветствие о пересылке вызова (см. стр. 71).

В противном случае будут звучать 3 фоновых сигнала и на дисплее будет отображаться следующее сообщение.

НЕТ ПЕРЕСЛ ПРИВ

1 Нажмите клавишу **[MENU]**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

2 Нажмите кнопку **[#]**, а затем кнопки **[6]** **[0]**.

ПЕРЕДАЧА СООБЩ.

3 Нажмите клавишу **[START/COPY/SET]**.

РЕЖ.=ВЫКЛ. ▼▲

4 Нажимайте кнопку **[▼]** или кнопку **[▲]**, чтобы выбрать “СООБЩ.” или “ПЕЙДЖЕР”.

СООБЩ.: пересылаются входящие сообщения;

ПЕЙДЖЕР: выполняется вызов пейджера;

ВЫКЛ.: данная функция выключается.

• Если эта функция не требуется, выберите “ВЫКЛ.”.

5 Нажмите клавишу **[START/COPY/SET]**.

ТЕЛ=

6 а: Если вы выбрали “СООБЩ.” во время выполнения операции 4:

Введите телефонный номер, на который пересылается сообщение.

б: Если вы выбрали “ПЕЙДЖЕР” во время выполнения операции 4:

Введите свой номер пейджера.

• Вы можете ввести до 46 знаков и/или паузы.

Пример:

1 202 555 1234 PPP 12345678 PPP 5555 #

Номер Вашего пейджера

Паузы


Код доступа к Вашему пейджеру, если требуется.

Сообщение, которое Вы хотите видеть отображенным на дисплее своего пейджера во время записи речевого сообщения.

7 Нажмите клавишу **[START/COPY/SET]**.

ПАРАМЕТР []

8 Нажмите клавишу **[MENU]**.



Примечание:


• Данная функция может включаться/выключаться дистанционно с телефонного аппарата с кнопочным номеронабирателем (см. стр. 69).

• Установка режима пересылки сообщения отменяется в следующих случаях.


— когда стерто сообщение-приветствие о пересылке сообщения в то время, как функция речевого указания установлена в положение “ВЫКЛ.” (выключено);

— когда Вы устанавливаете функцию речевого указания в положение “ВЫКЛ.” (выключено).


Как работает Ваш аппарат и пейджер



Когда Ваш аппарат принимает речевое сообщение, он выполнит вызов Вашей пейджинговой компании.



Ваша пейджинговая компания выполнит вызов Вашего пейджера.



Через несколько минут, на дисплее Вашего пейджера отобразится то же сообщение, которое Вы ввели во время выполнения операции 6. (Например: 5555)

Счетчик звонков в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс)

Эта функция определяет число звонковых сигналов, посылаемых перед тем, как аппарат ответит на вызов в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс).

Вы можете выбрать одну из установок: 1, 2, 3, 4, ЭКОНОМ.РЕЖИМ (экономия платы за телефонные переговоры) и ЗВОНОК ВЫК. (звонок выключен).


ЭКОНОМ.РЕЖИМ: Когда Вы выполняете вызов своего аппарата с удаленного местоположения, то по числу звонков узнаете, что имеются новые речевые сообщения. Если аппарат ответит на первый звонок, это значит, что имеется по крайней мере одно новое записанное сообщение. Если аппарат ответит на третий звонок, это значит, что нет никаких новых записанных сообщений. В целях экономии платы за телефонные переговоры немедленно опускайте трубку на рычаг, как только услышите второй звонок. Второй звонок означает, что нет никаких новых записанных сообщений.

ЗВОНОК ВЫК.: Аппарат будет отвечать без посылки звонковых сигналов.

Полезные советы:

- Чтобы успевать ответить на вызов до того, как это сделает аппарат, увеличьте число звонков.
- Если Вы встретите трудности во время приема факсимильных сообщений с телефаксов, на которых действует функция автоматической передачи, сократите число звонков.

- 1 Нажмите клавишу **MENU**.
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- 2 Нажмите кнопку **#**, а затем кнопки **0** **6**.
ЗВОНОК АО/ФАКС
- 3 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.
КОЛ-ВО ЗВ.=1 ▼▲
- 4 Нажимайте кнопку ▼ или кнопку ▲, чтобы выбрать нужную Вам установку.
- 5 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.
ПАРАМЕТР []
- 6 Нажмите клавишу **MENU**.




Время записи входящего сообщения

Вы можете выбрать одно из двух значений времени записи для входящих сообщений.

VOX (неограниченно): Аппарат будет записывать входящее сообщение, пока будет говорить вызывающий абонент (предварительно выбранная установка).

1 МИН (1 минута): Аппарат будет записывать каждое входящее сообщение в пределах до 1 минуты.

- 1 Нажмите клавишу **MENU**.
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- 2 Нажмите кнопку **#**, а затем кнопки **1 0**.
ВРЕМЯ ЗАПИСИ
- 3 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.
РЕЖ.=VOX ▼▲
- 4 Нажимайте кнопку ▼ или кнопку ▲, чтобы выбрать нужную Вам установку.
- 5 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.
ПАРАМЕТР []
- 6 Нажмите клавишу **MENU**.



Сигнализация о сообщении

(посылка фонических сигналов при приеме речевого сообщения)

Когда эта функция включена, аппарат подаст слабый сигнал, когда будет записано входящее сообщение.

- 1 Нажмите клавишу **MENU**.
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- 2 Нажмите кнопку **#**, а затем кнопки **4 2**.
СИГН.О СООБЩЕН.
- 3 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.
РЕЖ.=ВЫКЛ. ▼▲
- 4 Нажимайте кнопку ▼ или кнопку ▲, чтобы выбрать "ВКЛ.".
 - Если эта функция не требуется, выберите "ВЫКЛ.".
 РЕЖ.=ВКЛ. ▼▲
- 5 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.
ПАРАМЕТР []
- 6 Нажмите клавишу **MENU**.



Сигнализация о времени записи

(посылка фонических сигналов, когда память почти переполнена)

Когда имеется менее 60 секунд времени записи для входящих сообщений, аппарат предупредит об этом пользователя медленными фоническими сигналами.

- 1 Нажмите клавишу **MENU**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

- 2 Нажмите кнопку **#**, а затем кнопки **4** **3**.

СИГН.ВРЕМ. ЗАП.

- 3 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.

РЕЖ.=ВЫКЛ. ▼▲

- 4 Нажимайте кнопку ▼ или кнопку ▲, чтобы выбрать "ВКЛ."

РЕЖ.=ВКЛ. ▼▲

- Если эта функция не требуется, выберите "ВЫКЛ."

- 5 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.

ПАРАМЕТР []

- 6 Нажмите клавишу **MENU**.



Установка режима прослушивания входящего сообщения (ICM)

Когда вызов принимается автоответчиком, входящие сообщения будут прослушиваться через громкоговоритель во время выполнения вызова. Если Вы не хотите, чтобы сообщения прослушивались другими лицами, которые вместе с Вами пользуются Вашим аппаратом, установите эту функцию в положение "ВЫКЛ." (выключено).

- 1 Нажмите клавишу **MENU**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

- 2 Нажмите кнопку **#**, а затем кнопки **6** **7**.

УПР.ВХРД.СООБЩ.

- 3 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.

РЕЖ.=ВКЛ. ▼▲

- 4 Нажимайте кнопку ▼ или кнопку ▲, чтобы выбрать "ВЫКЛ."

РЕЖ.=ВЫКЛ. ▼▲

- Если эта функция потребуется, выберите "ВКЛ."

- 5 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.

ПАРАМЕТР []

- 6 Нажмите клавишу **MENU**.

