


## Расположение

- Используется для смены режима набора с импульсного на тональный во время набора номера (стр. 27)
- Используется для выбора разрешающей способности (стр. 33)
- Используется как секретная кнопка (стр. 28, 29)
- Используется для включения/выключения режима автоматического приема (стр. 42, 43).
- Используется как клавиша вставки (стр. 22, 23, 29).
- Используется для пропуска записанных сообщений в автоответчике (стр. 63).

- Используется для повторного воспроизведения записанных сообщений в автоответчике (стр. 63).

- Используется для воспроизведения записанных сообщений (стр. 62).



- Используется в качестве рычага телефонной трубки (стр. 27)
- Используется для замедленного воспроизведения (стр. 63).


- Используется для повторного набора последнего набранного номера (стр. 26, 33).
- Используется для вставки паузы во время набора номера (стр. 27).

- Используется для выключения микрофона в телефонной трубке (стр. 26).
- Используется в качестве кнопки тире (стр. 29)
- Используется для ускоренного воспроизведения (стр. 63).

- Используется для регулирования громкости (стр. 25).
- Используется для выбора функции при программировании.

- Используется для приема звонков и набора номера не поднимая трубки.
- Используется для стирания записанных сообщений (стр. 62).
- Используется для стирания Ваших собственных сообщений-приветствий (стр. 60).

- Используется для записи сообщений-приветствий (стр. 59).
- Используется для записи сообщений-напоминаний и телефонного разговора (стр. 64).


- 
- The diagram shows a Panasonic control panel with the following components and their functions:
- HELP button:**
    - Используется для печати быстрой подсказки (стр. 5).
    - Используется для подтверждения занесенного в память номера (стр. 31).
  - MENU button:**
    - Используется для начала программирования и выхода из этого режима.
  - Rotary Dial:**
    - Используется для поиска занесенного в память имени (стр. 31, 34).
    - Используется для выбора символов при программировании (стр. 23, 29).
    - Используется для выбора основных функций при программировании (стр. 90).
    - Используется для пропуска и/или повторного воспроизведения записанных сообщений в автоответчике (стр. 63).
  - DIRECTORY EDIT button:**
    - Используется для сохранения или редактирования имен и телефонных номеров в каталоге быстрого набора (стр. 28, 30).
  - STOP button:**
    - Используется для остановки операции или программирования.
  - START/COPY/SET button:**
    - Используется для начала передачи, приема или копирования.
    - Используется для сохранения параметров при программировании.

## Внешний вид




## Установка термобумаги

- 1** Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки и вставьте рулон термобумаги.




правильно      неправильно

- Если в начале рулона остались следы клея или липкой ленты, отрежьте примерно 15 см (6 дюймов).




- 2** Вставьте передний край бумаги в отверстие выше термоголовки и протяните бумагу снаружи аппарата.

- Убедитесь, что бумага в рулоне не провисает.



- 3** Мягко закройте крышку, нажав на нее с обеих сторон.




### Примечание:

- Пользуйтесь только приложенным рулоном или рекомендованной бумагой для записи, иначе может ухудшиться качество печати и/или произойти чрезмерное изнашивание термоголовки.
- Для заказа термобумаги см. стр. 4.
- Когда шнур питания подсоединен, каждый раз при закрытии крышки будет напечатано сообщение. Если термобумага вставлена неправильно, сообщение не напечатается. Установите бумагу правильно.


## Установка укладчика бумаги

Установите укладчик бумаги.



## Подключение

- 1 Подсоедините провод телефонной трубки.
- 2 Подсоедините телефонный провод.
- 3 Подсоедините шнур питания.



**Замечание:**

- При эксплуатации данного аппарата розетка электросети должна находиться поблизости и быть легко доступна.

# Программирование даты и времени, Вашего имени и телефонного номера факса

Вы можете запрограммировать текущие дату и время, Ваш логотип и телефонный номер, и эта информация будет напечатана сверху каждой, передаваемой с Вашего аппарата, страницы.



## Установка даты и времени

- Нажмите **MENU**.  
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- Нажмите **#**, затем **0 1**.  
ДАТА И ВРЕМЯ
- Нажмите **START/COPY/SET**.  
М: 01 / Д: 01 / Г: 99  
Курсор.
- Введите правильные месяц/день/год, выбирая 2 цифры.  
**Пример:** Август 10 1999  
Нажмите по порядку **0 8 . 1 0 . 9 9**.  
М: 08 / Д: 10 / Г: 99
- Нажмите **START/COPY/SET**.  
ВРЕМЯ: 00:00
- Введите правильные час/минуты, выбирая 2 цифры.  
**Пример:** 15:15  
Нажмите по порядку **1 5 1 5**.  
ВРЕМЯ: 15:15
- Нажмите **START/COPY/SET**.  
ПАРАМЕТР [ ]
- Нажмите **MENU**.



### Примечание:

- Точность хода внутренних часов примерно  $\pm 60$  секунд в месяц.

### Для исправления ошибки

- Нажмите **◀** или **▶** для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте.
- Если Вы нажмете **STOP** при программировании, индикация на дисплее вернется к предыдущему значению.

## Установка Вашего логотипа

Обычно логотип - это название фирмы, отдела или личное имя в сокращенной форме.

**1** Нажмите **MENU**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

**2** Нажмите **#**, затем **0** **2**.

ВАШ ЛОГОТИП

**3** Нажмите **START/COPY/SET**.

ЛОГОТИП=

**4** Введите Ваш логотип, не более 30 знаков. Используйте инструкцию на следующей странице.

**Пример** (используя клавиатуру набора номера): BILL

1. Нажмите **2** два раза.

ЛОГОТИП=B

Курсор.

2. Нажмите **4** три раза.

ЛОГОТИП=BI

3. Нажмите **5** три раза.

ЛОГОТИП=BI


4. Нажмите кнопку **▶** для перемещения курсора к следующему месту и нажмите **5** три раза.

ЛОГОТИП=BI

**5** Нажмите **START/COPY/SET**.

ПАРАМЕТР [ ]

**6** Нажмите **MENU**.



### Для исправления ошибки

- Нажмите **◀** или **▶** для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте.

### Для удаления символа


- Переместите курсор к символу, который надо удалить, и нажмите **STOP**.

### Для вставки символа

1. Нажмите **◀** или **▶** для перемещения курсора к знаку справа от того, где нужно вставить символ.
2. Нажмите кнопку **AUTO RECEIVE** для ввода пробела, затем вставьте символ.


## Как ввести буквы и символы


Для ввода знаков используется клавиатура набора номера, как показано ниже.

Клавиши	Знаки
①	1 [ ] { } + - / = , . _ ` : ; ?
②	A B C A Б В Г 2
③	D E F Д Е Ж 3
④	G H I З И Й К 4
⑤	J K L Л М Н О 5
⑥	M N O П Р С Т 6
⑦	P Q R S У Ф Х Ц 7
⑧	T U V Ч Ш Щ Ъ 8
⑨	W X Y Z Ы Ь Э Ю Я 9
⑩	0 ( ) < > ! " # \$ % & ¥ * @ ^ ' →
<b>AUTO RECEIVE</b>	клавиша <b>ВСТАВИТЬ</b> (используется для вставки одного пробела)
<b>VOLUME ▼</b>	клавиша  (используется для смещения курсора влево.)
<b>VOLUME ▲</b>	клавиша  (используется для смещения курсора вправо.) Для повторного ввода того же самого знака следует переместить курсор к следующему месту.


## Ввод знаков при помощи манипулятора УПРОЩ. НАБОР

Вместо нажатий на кнопки номеронабирателя Вы можете выбирать знаки при помощи манипулятора УПРОЩ. НАБОР.

1. Поверните **УПРОЩ. НАБОР** до появления нужного знака.
2. Нажмите  для перемещения курсора к следующему месту.  
• Знак, показанный на дисплее в 1-м шаге, введен.
3. Перейдите к шагу 1 для ввода следующего знака.



### Порядок чередования знаков





## Установка Вашего телефонного номера факса \_\_\_\_\_

- 1 Нажмите **MENU**.  
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **3**.  
ВАШ ТЕЛЕФОН
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.  
ТЕЛ=
- 4 Введите номер Вашего телефона, не более 20 цифр.  
Пример: ТЕЛ=1234567
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.  
ПАРАМЕТР [ ]
- 6 Нажмите **MENU**.



### Замечание:

- Кнопка **#** вставляет пробел, Кнопка **\*** вставляет "+".

Пример: +234 5678

Нажмите **\*** **2** **3** **4** **#** **5** **6** **7** **8**.

### Для исправления ошибки

Нажмите **◀** или **▶** для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте.

### Для удаления символа

Переместите курсор к цифре, которую надо удалить, и нажмите **STOP**.