

# Panasonic

Радиотелефон

Модель №. KX-TC408RU-B

Набор номера в импульсной или тональной системе

## Инструкция по эксплуатации



### Содержание разделов

- 1 Подготовка к работе
- 2 Вызов и ответ на вызов
- 3 Автоматический набор номера
- 4 Специальные функции
- 5 Полезная информация

Внимательно ознакомьтесь с  
настоящей инструкцией и сохраните ее.



Перед началом эксплуатации зарядите  
аккумулятор в течение 10 часов.

# 1

# Подготовка к работе


Раздел 1

## 1-А Дополнительные принадлежности


- Адаптер переменного тока: KX-A11BS1 ..... один
- Телефонный шнур ..... один
- Адаптер для настенной установки ..... один
- Auxiliary Jack ..... один

## 1-В Расположение органов управления


### Телефонная трубка



### Основной аппарат



## 1-С Установка



- ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Panasonic KX-A11BS1.
- Адаптер переменного тока должен оставаться подключенным к электрической сети в течение всего времени работы телефона (во время работы он может нагреваться, что является нормальным).
- В том случае, если используется более одного радиотелефона, их основные аппараты могут создавать взаимные помехи. Для предотвращения такого взаимовлияния необходимо оставить между основными аппаратами достаточное пространство.


1 Подсоедините согласно схеме.

2 Выдвиньте антенну до упора.




3 Заряжайте аккумулятор в течение 10 часов.

- Для получения более подробных сведений см. раздел 5-А.
- Загорается индикатор IN USE/CHARGE.



4 Установить переключатель режима набора номера DIALING MODE в положение TONE.

- При невозможности набора номера в этом режиме установите переключатель в положение PULSE.




## 2

# ВЫЗОВ И ПРИЕМ ВЫЗОВА

Раздел 2

### 2-А ВЫЗОВ АБОНЕНТА



- 1 Нажать кнопку **TALK**.
  - Загорается индикатор.
  - При появлении предупреждающего сигнала см. 5-D.
- 2 Набрать номер телефона.
- 3 Для окончания разговора нажмите кнопку **TALK** или установите телефонную трубку в гнездо основного аппарата.
  - Индикатор выключается.



#### РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

О том, как увеличить расстояние действия телефонной трубки от основного аппарата см. раздел 5-B.

#### При ошибке в наборе номера

Сильно нажмите кнопку **FLASH**.

► Повторите набор.

#### Как набрать последний номер

Нажать кнопки **TALK** ➔ **REDIAL**.

#### Как установить уровень громкости принимаемого сигнала-положения HIGH (громко) или NORMAL (нормальный-устанавливается ранее)

В процессе разговора нажать кнопку **VOLUME/RINGER**.

• При каждом нажатии уровень громкости будет изменяться.

#### Как действовать при появлении помех в ходе разговора

Нажать кнопку **CH** для выбора наиболее свободного из 10 каналов или переместиться ближе к основному аппарату.

## 2-B Ответ на вызов



В том случае, если телефонная трубка снята с основного аппарата,  
нажмите кнопку **TALK**.

ИЛИ

Если она находится в гнезде  
основного аппарата,  
достаточно поднять ее.

### Нажать для ответа на вызов любую кнопку набора

Вы можете также ответить на вызов, нажав любую кнопку набора (0 - 9, \*, #) на телефонной трубке.

### Как установить уровень громкости звонка-положения HIGH (громко-устанавливается предварительно) или LOW

Убедитесь, что горит индикатор TALK.

- Нажать кнопку **VOLUME/RINGER**.
- При каждом нажатии уровень громкости звонка будет изменяться.

### Как отключить звонок

Убедитесь, что индикатор TALK не горит.

- При нажатой кнопке **VOLUME/RINGER** нажать кнопку **0**, дождавшись появления двойного звукового сигнала.

### Как включить звонок из отключенного положения

Убедитесь, что индикатор TALK не горит.

- Нажать кнопку **VOLUME/RINGER**.
- Уровень громкости звонка будет установлен в положение HIGH (высокая).


# 3

# Автоматический набор



## 3-А Ввод телефонных номеров в электронную память

Кнопки набора номера на телефонной трубке (0 - 9) используются в качестве ячеек запоминающего устройства. Индикатор TALK должен быть выключен.



- 1 Нажать кнопку **PROGRAM**.
  - Загорается индикатор BATT LOW/ PROG.
- 2 Ввести телефонный номер (до 16 цифр).
- 3 Нажмите кнопку **AUTO**.
- 4 Нажмите кнопку ячейки запоминающего устройства (0 - 9).
  - Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал (см. пояснения справа).
  - Для ввода в память других номеров повторите операции 1 - 4.

### При ошибке в наборе номера

Нажмите кнопку **PROGRAM** для прекращения ввода в память ➡ и повторите набор с действия 1.

### Как стереть номер, введенный в память

Нажать кнопки **PROGRAM** ➡ **AUTO** ➡ номер ячейки запоминающего устройства (того номера, который нужно стереть).

### Что означают звуковые сигналы подтверждения

- 1 короткий сигнал:  
Новый номер введен в память.
- 2 коротких сигнала:  
Введен номер, который уже был введен ранее.

Раздел 3/4


**3-В) Набор телефонных номеров, записанных в память**

1 Нажать кнопку **[TALK]**.

2 Нажать кнопку **[AUTO]**.


3 Нажать кнопку номера ячейки запоминающего устройства (0 - 9).

- Введенный в память номер набран.



# 4

## Специальные функции



### 4-A Установка автоматического секретного кода

Каждый раз, когда вы кладете телефонную трубку в гнездо основного аппарата, аппарат автоматически выбирает один из 65 000 секретных кодов. Эти коды позволяют предотвращать несанкционированное использование вашей телефонной линии другими радиотелефонами.

### 4-B Для пользователей службы ожидания вызова

Если в ходе разговора вы услышали сигнал службы ожидания вызова, слегка нажмите кнопку **[FLASH]**.

- Первый вызов переводится в режим ожидания, а вы получаете возможность ответить на второй.
- Для того, чтобы вернуться к первому абоненту, нажмите кнопку **[FLASH]** еще раз.

### 4-C Временный набор номера в тональном режиме (только для пользователей системы Rotary Service)

Перед набором номера нажмите кнопку **[TONE]**.

- Режим набора номера изменяется на тональный. Вы можете набирать номера систем автоответчиков, электронных банковских систем и т.п. Повесив трубку, вы возвращаетесь в импульсный режим.

### 4-D Для тех, чьи телефоны подсоединенены к учрежденческой телефонной станции с внешним выходом

Мы рекомендуем пользоваться кнопкой **[PAUSE]** между номером выхода на внешнюю линию и телефонным номером.

- Однократное нажатие кнопки **[PAUSE]** соответствует паузе продолжительностью 3,5 секунды. Это позволит избежать ошибок при повторе набора или наборе номера из запоминающего устройства.



#### 4-Е Поиск телефонной трубки

С основного аппарата вы имеете возможность определить местоположение телефонной трубки или вызвать лицо, находящееся рядом с трубкой, короткими звуковыми сигналами.



Нажать кнопку

##### **HANDSET LOCATOR**

- Индикатор IN USE/CHARGE загорается, а трубка начинает издавать короткие звуковые сигналы в течение 1 минуты.

- Для прекращения вызова нажмите кнопку **HANDSET LOCATOR** еще раз или дважды нажмите кнопку **TALK** на телефонной трубке.

# 5


## Полезная информация

Раздел 5

### 5-А Аккумулятор

#### Перезарядка

В том случае, если индикатор BATT LOW/PROG начнет мигать или появится прерывистый звуковой сигнал, установите телефонную трубку в гнездо основного аппарата и перезарядите аккумулятор.



Индикатор  
BATT LOW/PROG

#### Стандартная продолжительность работы аккумулятора

Если ваш аккумулятор Panasonic полностью заряжен;

Продолжительность работы в режиме использования (TALK)	до 7 часов
В режиме ожидания (Stand-By)	до 30 дней


- Время работы аккумулятора различается в зависимости от условий использования и температуры в помещении.
- Чрезмерного заряжания аккумулятора не происходит.
- Ежемесячно очищайте контакты зарядного устройства мягкой тканью: в противном случае зарядка аккумулятора не будет производиться должным образом.
- После полной зарядки аккумулятора не устанавливайте телефонную трубку в гнездо основного аппарата до тех пор, пока индикатор BATT LOW/PROG не начнет мигать.

### 5-Б Радиус действия / Помехи

Телефонные вызовы транслируются между основным аппаратом и телефонной трубкой с помощью радиоволн. Для максимального радиуса действия и работы радиотелефона без помех и искажений рекомендуется выбирать для расположения основного телефонного аппарата места, находящиеся:


На удалении от электрических приборов, таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер.

На ВОЗВЫШЕННОМ месте или В ЦЕНТРЕ помещения, с таким расчетом, чтобы на пути радиосигналов не было препятствий, таких как стены.




## 5-C Установка на стене


Данный блок может быть установлен на стене.



**1** Установите направляющую телефонной трубки.  
① Для снятия нажать.  
② Поворачивается на 180°.  
③ Устанавливается в положении, когда выступ направлен вверх.





**3** Разместите телефонный шнур внутри приспособления для настенной установки и надавите в направлении, показанном стрелкой.  
• Слово "UP" должно быть направлено вверх.



**2** Подсоедините адаптер переменного тока.

**4** Ввернуть шурупы, используя шаблон для настенной установки, показанный ниже. Подсоедините телефонный шнур. Установить аппарат и опустить его по направляющим вниз.  
• До конца выдвинуть антенну.

### Шаблон для настенной установки



# 5

# Полезная информация

Раздел 5

## 5-D Перед тем, как обратиться за помощью

Проблема	Меры по устраниению	Проблема	Меры по устраниению
При нажатии кнопки <b>TALK</b> звучит предупредительный сигнал.	<ul style="list-style-type: none"><li>Вы находитесь слишком далеко от базового аппарата. Подойдите ближе и попытайтесь еще раз.</li><li>Положите трубку на основной аппарат и попытайтесь еще раз.</li><li>Вставьте в розетку сети адаптер переменного тока.</li><li>Прочистите контакты зарядного устройства и повторите зарядку.</li></ul>	Вам не удается ввести телефонный номер в запоминающее устройство.	<ul style="list-style-type: none"><li>Вы не сможете ввести номер в память, если аппарат находится в режиме вызова/ответа на вызов или внутренней связи.</li><li>При вводе номеров в запоминающее устройство не делайте пауз, превышающих 30 секунд.</li></ul>
Аппарат не работает.	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте правильность установки (1-С).</li><li>Произведите полную зарядку аккумулятора.</li><li>Прочистите контакты зарядного устройства и повторите зарядку.</li><li>Секретный код на телефонной трубке не совпадает с кодом на основном аппарате. Положите трубку в гнездо основного аппарата.</li></ul>	При вводе в память телефонного номера аппарат начинает звонить.	<ul style="list-style-type: none"><li>Для ответа на вызов нажмите кнопку <b>TALK</b>. Программирование отменяется; повторите ввод номера.</li></ul>
Статический заряд, звучание пропадает и появляется, замирает. Влияние других электро-приборов.	<ul style="list-style-type: none"><li>Установите телефонную трубку и основной аппарат дальше от электроприборов.</li><li>Подойдите ближе к основному аппарату.</li><li>Выдвиньте антенну основного аппарата.</li><li>Нажмите кнопку <b>CH</b> для смены канала.</li></ul>	Кнопка <b>HANDSET LOCATOR</b> не работает.	<ul style="list-style-type: none"><li>Телефонная трубка находится слишком далеко от основного аппарата или используется для ответа на внешний вызов.</li></ul>
Не срабатывает звонок основного аппарата.	<ul style="list-style-type: none"><li>Громкость звонка установлена в положение OFF (выключено). Нажмите кнопку <b>VOLUME/RINGER</b> при выключенном индикаторе TALK.</li></ul>	Индикатор <b>BATT LOW/PROG</b> мигает или звучит прерывистый сигнал.	<ul style="list-style-type: none"><li>Зарядите аккумулятор полностью.</li></ul>
		Вы зарядили аккумулятор полностью, однако индикатор <b>BATT LOW/PROG</b> продолжает мигать.	<ul style="list-style-type: none"><li>Прочистите контакты зарядного устройства и повторите зарядку.</li><li>Вставьте новый аккумулятор (5-E).</li></ul>
		Аппарат прекращает работать в процессе разговора.	<ul style="list-style-type: none"><li>Положите телефонную трубку в гнездо основного аппарата и выньте адаптер переменного тока из розетки сети. Вставьте адаптер в розетку и повторите вызов.</li></ul>


# 5

## Полезная информация

Раздел 5

### 5-E Замена аккумулятора


В том случае, если индикатор BATT LOW/PROG мигает после полной зарядки, следует заменить его новым аккумулятором Panasonic KX-A36A. Для того, чтобы предотвратить потерю номеров, введенных в запоминающее устройство, производите замену в течение 5 минут.



- 1** Снимите крышку.
- 2** Поставьте на место аккумулятор и установите крышку на место.
- 3** Заряжайте новый аккумулятор в течение 10 часов.

### 5-F Подключение дополнительного телефона

Данный аппарат не будет функционировать при аварии в системе электропитания. Для подсоединения к той же линии обычного телефона пульзуйтесь адаптером связи.



## **5-G Инструкции по технике безопасности**

Внимательно ознакомьтесь и соблюдайте указанные ниже правила техники безопасности.

### **Меры техники безопасности**

- 1) Источник электропитания: Телефон следует подключать только к тому источнику питания, который соответствует типу, указанному в инструкции по эксплуатации или в инструкции на самом аппарате.
- 2) Периоды неиспользования: Если телефон не используется в течение длительного периода, основной аппарат необходимо отключить от электрической сети переменного тока.

### **Правила установки**

#### **Внешние факторы**

- 1) Вода и влага: Не используйте аппарат вблизи источника воды, например, рядом с ванной, тазом с водой, раковиной и т.п. Следует избегать использования аппарата в сырых подвальных помещениях.
- 2) Источники тепла: Аппарат следует располагать в стороне от источников тепла, таких как радиаторы системы отопления, кухонная плита и т.п. Кроме того, телефон не следует устанавливать в помещениях с температурой ниже 5°C (41°F) или выше 40°C (104°F).

#### **Место установки**

- 1) Не ставьте на телефон тяжелые предметы.
- 2) Инеродные предметы: Не допускайте попадания внутрь телефона инеродных предметов и жидкостей. Не подвергайте аппарат чрезмерному воздействию дыма, пыли, механической вибрации или ударам.
- 3) Поверхность: Для установки аппарат выбирайте плоскую ровную поверхность.

### **Для улучшения работы аппарата**

- 1) Если шум в телефонной трубке мешает разговору, подойдите ближе к основному аппарату, что позволит снизить помехи.
- 2) Телефонную трубку следует использовать при установке громкости в режим HIGH, если принимаемый сигнал плохо слышен.
- 3) Следует производить полную перезарядку телефонной трубки на основном аппарате в случае мигания индикатора BATT LOW/PROG.
- 4) Антенна телефонной трубки обладает высокой чувствительностью, в связи с чем при разговоре она не должна касаться других предметов.
- 5) Возможный радиус вызова может быть сокращен, если аппарат применяется в следующих местах: вблизи таких препятствий, как горы, тунNELи, метро, вблизи металлических объектов, таких как

**ВНИМАНИЕ!**

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ  
ОСТАВЛЯТЬ АППАРАТ ПОД ДОЖДЕМ И В ПОМЕЩЕНИИ С ПОВЫШЕННОЙ  
ВЛАЖНОСТЬЮ.

В случае неисправности отключить аппарат из телефонной линии и  
подключить заведомо исправный. Если исправный аппарат работает, не  
подключайте снова Ваш аппарат в линию, до тех пор пока проблема не  
будет устранена. Если исправный телефон тоже не работает,  
проконсультируйтесь с Вашей телефонной компанией.

**Для вашего сведения**

Серийный номер \_\_\_\_\_  
(указан на нижней стороне аппарата)                           Дата покупки \_\_\_\_\_

Название и адрес компании-дилера \_\_\_\_\_

**Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.**  
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812, Japan