

SIEMENS

Hicom 150E

Basic 150E

Инструкция по
эксплуатации

Лицевая панель аппарата Basic 150 E



- 1) Трубка
- 2) Динамик вызывного сигнала
- 3) Клавиши настройки телефонного аппарата
- 4) 8 фиксированных функциональных клавиш со стандартными услугами:
 - Наведение справки
 - Повтор набора номера
 - Сообщение/информация
 - Обратный вызов
 - Сокращенный набор
 - Микрофон вкл./выкл.
 - Динамик
 - Отбой
- 5) Светодиоды
- 6) Номеронабиратель



Специалист, обслуживающий станцию, может по Вашей заявке изменить функциональное назначение клавиш

Содержание











Лицевая панель optiset E basic.....	2
Hicom 150 E Office	5
Значение символов.....	5
Опрос вызова.....	6
Ответ на вызов голосом	6
Набор номера.....	6
Настройки	7
Регулировка громкости вызывного сигнала	7
Настройка тембра вызывного сигнала	7
Регулировка громкости приема	7
Функциональные клавиши.....	8
Наведение справки.....	8
Переключение разговора	8
Повтор набора номера	9
Опрос информационного текста/сообщения	9
Автоматический обратный вызов (внутренняя связь)	9
Набор сокращенного номера	10
Включение/выключение микрофона трубки	11
Громкое прослушивание	11
Отбой.....	11
Функции и их коды	12
Уведомление.....	12
Прием сигнала уведомления	12
Блокировка вызова	13
Автоматическое распределение вызова	14
Ассоциированные услуги	16
Ассоциированный набор	17
Подключение к разговору	17
Акустический контроль помещения (Babyphone)	18
Отмена услуг/полное стирание	18
Вызов голосом (только системные телефоны с дисплеем).....	19
Замена оконечного устройства	19
Тест оконечного устройства	19
Отслеживание злонамеренных вызовов	20
Передача информационных текстов (только с системных аппаратов)....	20
Конференц-связь, 5 абонентов	21
Освобождение линии	22
Попеременный разговор	22
Многочастотный (тональный) набор	23
Регистрация переносного телефона (готовность регистрации).....	23
Ночной режим	23
Парковка вызова	24
Устройство поисковой связи	25
Код проекта	25
Подавление индикации номера на аппарате внешнего абонента (только с разрешения оператора сети)	26

Присвоение абонентского номера	26
Подключение к вызову	27
Серийный ввод/групповой вызов	28
Задействование выключателя	29
Сигнал в сеть, “флэш”	29
Отключение/подключение телефонного аппарата	30
Передача данных по телефону	31
Таймер (напоминание о встрече)	31
Освобождение дверного замка	32
Открывание двери	32
“Целевой” перехват вызова.....	33
Перехват вызова в группе	33
Переадресация вызова).....	34
Возврат к опрошенному вызову	35
Центральный кодовый замок	36
Таблица кодов.....	37
Значение функций.....	39
Номера сокращенного набора.....	43

Hicom 150 E Office

Вы можете со своего телефонного аппарата использовать возможности системы Hicom® 150 E Office через функциональные клавиши и соответствующие коды.

Значение символов

Символ	Значение
	Снимите трубку.
	Говорите.
	Положите трубку.
	Наберите абонентский номер или введите код.
	Нажмите клавиши.
	Вы слышите тональный сигнал. Включенные функции или правильно выполненные процедуры подтверждаются длительным тональным сигналом (положительное квитирование) Отвергнутые функции/процедуры сигнализируются прерывистым тональным сигналом (отрицательное квитирование)
	Нажмите клавишу.
	Нажмите клавишу, светодиод которой горит
	Нажмите мигающую клавишу.
	Ссылка на страницу с дополнительной информацией

Опрос вызова

Ваш телефон звонит:



Снимите трубку.



Говорите.

Ответ на вызов голосом

Вы слышите сигнал уведомления и голос своего коллеги. Вы можете ответить на вызов.



Снимите трубку



Говорите.

Набор номера



Снимите трубку.



Внутренняя связь: наберите номер абонента.
Внешняя связь: наберите код выхода в город и номер внешнего абонента.




Если сконфигурировано, то при занятой внешней линии Вы можете подождать 5 сек. и тем самым зарезервировать данную линию. Как только эта линия освободится. Ваш телефон зазвонит. Снимите трубку и наберите номер внешнего абонента. Номер можно набрать и не снимая трубку. После набора первой цифры автоматически включается динамик. При ответе абонента снимите трубку. Если абонент не отвечает или занят, нажмите клавишу “Громкоговоритель” или “Отбой”.



Настройки



Регулировка громкости вызывного сигнала

Телефон находится в исходном состоянии:

 или  Нажмите клавишу.

 Наберите цифру “1” - звучит вызывной сигнал.


 или  Нажмите клавишу.

  **одновр.** Сохранение настройки в памяти:
одновременно нажмите обе клавиши.



Настройка тембра вызывного сигнала

Телефон находится в исходном состоянии:

 или  Нажмите клавишу.



 Наберите цифру “2” - звучит вызывной сигнал.



 или  Нажмите клавишу.

  **одновр.** Сохранение настройки в памяти:
одновременно нажмите обе клавиши.

Регулировка громкости приема

Вы ведете разговор:

 или  Нажмите клавишу


  **одновр.** Сохранение настройки в памяти:
одновременно нажмите обе клавиши.

Функциональные клавиши

Фиксированные функциональные клавиши аппарата optiset E basic позволяют Вам реализовать нижеперечисленные функции без ввода кода.

Наведение справки

Начало (Вы разговариваете по телефону):



Нажмите клавишу „Справка”.




Наберите номер другого абонента.
(внутренний/внешний абонент '6).




Наведите справку (1-й абонент на ожидании) .

Окончание:



Нажмите клавишу „Справка” и продолжайте первый разговор.


или (в зависим, от конфиг.)



Дважды нажмите клавишу „Справка” и продолжайте первый разговор.

Переключение разговора

**Вы ведете разговор
и хотите переключить
его на другого абонента:**



Нажмите клавишу „Справка”.



Наберите номер другого абонента
(внутренний/внешний абонент '6)



Положите трубку еще до ответа
внутреннего или после ответа
внутреннего/внешнего абонента.

Повтор набора номера



Снимите трубку.

Повтор набора

Нажмите клавишу „Повтор набора”
Снова набирается последний номер
внешнего абонента.

Опрос информационного текста/сообщения

Вам поступило сообщение.



Снимите трубку.

Сообщ./информ.

Нажмите мигающую клавишу
„Сообщ./информ.”
Устанавливается соединение с
отправителем сообщения.

Автоматический обратный вызов (внутренняя связь)

Не более двух запросов

(Внутренний абонент занят или не отвечает¹):

Обратный вызов

Нажмите клавишу „Обратный вызов”,
светодиод загорается.

**Опрос обратного вызова,
телефон звонит:**



Снимите трубку, абоненту идет
вызов

Отмена (всех запросов):



Снимите трубку.




Введите код #58.

Набор сокращенного номера



Снимите трубку.



Нажмите клавишу „Сокращ. набор”.



Наберите номер сокращенного набора:

*О - *9 индивидуальный сокращенный набор. 000 -299 или 000 - 999 общедоступные номера

Запись в память номеров индивидуального сокращенного набора:



Снимите трубку.



Введите код * 9 2.




Выберите ячейку памяти *О - *9 .



Наберите код выхода в город, напр. “0”,
подождите около 5 сек. и наберите номер
внешнего абонента.


Вкл./выкл. микрофона трубки

Отключение во время разговора:



Нажмите клавишу „Микр. вкл./выкл.” ;
светодиод загорается.

Включение:




Нажмите мигающую клавишу „Микр. вкл 7 выкл.” ;
светодиод гаснет,,.

Громкое прослушивание

Во время разговора через трубку.


Вы можете включать и отключать динамик,
чтобы присутствующие могли слышать разговор.

Включение динамика:



Нажмите клавишу „Громкоговоритель”;
светодиод гаснет.


Отключение динамика:



Нажмите клавишу „Громкоговоритель” с горящим
светодиодом; светодиод гаснет

Отбой

Отбой или завершение процесса:



Нажмите клавишу „Отбой”. Разговор или процесс
завершается.

Функции и их коды

Нижеследующие функции Вы можете использовать путем ввода соответствующего кода:

Уведомление



Снимите трубку.



Наберите внутренний номер, абонент занят, подождите около 5 сек., абоненту идет вызов.

Прием сигнала уведомления

Во время разговора Вы слышите сигнал



Положите трубку (разговор прерывается).
Ваш телефон звонит.



Снимите трубку.

или




Нажмите клавишу „Справка”.




Введите код * 5 5 , устанавливается соединение с вызывающим абонентом (1-й разговор на ожидании).

Возврат к первому разговору:



Нажмите клавишу „Справка” и продолжайте первый разговор (2-й разговор прерывается)

или (в зависим. от
конфигурации)



Нажмите клавишу „Справка” и продолжайте первый разговор (2-й разговор прерывается)

Блокировка вызова

Включение:



Снимите трубку.



Введите код * 9 7 .

При включенной блокировке слышен специальный сигнал приглашения к набору.

Отмена блокировки:



Снимите трубку.



Введите код # 9 7 .

Автоматическое распределение вызова (UCD)

Регистрация, включение в работу:



Снимите трубку.

*** 4 0 1**

Введите код * 4 0 1.



Введите личный код

Отмена регистрации, выход из работы:



Снимите трубку.

4 0 1

Введите код #401.

Отмена регистрации, временно:



Снимите трубку.

4 0 2

Введите код #402.

Восстановление регистрации после временной отмены:



Снимите трубку.

*** 4 0 2**

Введите код * 4 0 2 .



Запрос дополнительного времени:

Вы обрабатываете (обрабатывали) вызов по UCD:

*** 4 0 3**

Введите код * 4 0 3 .

Восстановление регистрации после запроса дополнительного времени:



Снимите трубку.

4 0 3

Введите код #403.

Включение ночного режима UCD:



Снимите трубку.

*** 4 0 4**

Введите код * 4 0 4 .



Наберите номер дежурного аппарата

Выключение ночного режима UCD:



Снимите трубку.

4 0 4

Введите код #404.

Ассоциированные услуги

Вкл./откл. функции для других аппаратов		
1	Блокировка вызова	*97/#97
1	Переадресация вызова	*1/#1
1	Текст ответа	*69/#69
1	Отмена услуг	#0
1	Информационные тексты	*68/#68
1	Ночной режим	*44/#44
1	Подавление индикации номера	*86/#86
1	Подключение к вызову	*81/#81
1	Серийный ввод/групповой вызов	*85/#85
1	Вкл./выкл. выключателя	*90/#90
1	Отключ./подключ. телефона	*66/#66
1	Освобождение замка двери	*89/#89



Снимите трубку.



Введите код * 8 3 .



Наберите внутренни номер и введите код -
напр. *97 для включения / #97 для отключения
блокир. вызова - или введите процедуру.

Ассоциированный набор

Помощь набора номера для другого телефона:



Снимите трубку.



Введите код * 6 7.




Наберите номер внутреннего абонента. для которого нужно установить соединение.



Наберите номер нужного абонента (при внешнем соединении еще код выхода в город, напр.0).

Подключение к разговору

Внутренний абонент занят:



Нажмите клавишу "Справка".



Введите код * 6 2 .

Акустический контроль помещения (Babyphone)

Активизация телефона для контроля помещения:



Положите трубку рядом с телефоном.



Введите код * 8 8 .

Деактивизация телефона для контроля помещения:



Положите трубку.

Реализация контроля помещения:



Снимите трубку.



Наберите номер телефона,
контролирующего помещение.

Отмена услуг/полное стирание

Отмена пользователем функций,
активизированных им самим:

- 1 Переадресация вызова
- 1 Подключение к вызову
- 1 Подавление индикации номера
- 1 Блокировка вызова
- 1 Серийный ввод



Снимите трубку.



Введите код # 0 .

Вызов голосом (только системные телефоны с дисплеем)



Снимите трубку.



Введите код * 8 0 .



Наберите внутренний номер.

Замена оконечного устройства

Отмена регистрации:



Снимите трубку.



Введите код * 9 4 1 9 и выньте телефонный штекер из розетки.

Регистрация телефона на новом месте:

Сначала вставьте телефонный штекер в нужную розетку .



Снимите трубку.



Введите код # 9 4 1 9 и выньте телефонный штекер из розетки.

Тест оконечного устройства



Снимите трубку.



Введите код * 9 4 0 .
Ваш телефон звонит и
горят все светодиоды.

Отслеживание злонамеренных вызовов (только с разрешения оператора сети)

Вы ведете разговор с внешним абонентом:

Справка

Нажмите клавишу "Справка"

* 8 4

Введите код * 8 4 .

Передача информационных текстов (только с системных аппаратов)

Передача:



Снимите трубку.

* 6 8

Введите код * 6 8 .



Наберите номер внутреннего абонента.

Выберите номер текста 0-9

0 = Перезвоните

1 = К Вам посетитель

2 = Не забудьте о встрече

3 = Срочный вызов

4 = Просьба не мешать

5 = Заберите факс/телекс

6 = Прошу на диктовку

7 = Зайдите

8 = Принесите кофе

9 = Ушел из офиса

0 - 9



Положите трубку.

Стирание переданного текста:



Снимите трубку.




Введите код #681.



Положите трубку.

Конференц-связь, 5 абонентов

**Начало: Вы в режиме наведения справки
(1-й абонент на ожидании):**



Нажмите клавишу "Справка"




Введите код * 3.

Выход из конференц-связи:



Положите трубку.

**Завершение конференц-связи
(Наведение справки, 1-й абонент
на ожидании):**



Нажмите клавишу „Справка”



Введите код # 3.

Освобождение линии



Снимите трубку.




Введите код * 4 3.



Наберите номер нужной линии.

Попеременный разговор

**Вы в режиме наведения справки
(1-й абонент на ожидании):**



Нажмите клавишу „Справка”.




1-й разговор , Введите код * 2 .
2-й абонент ждет и наоборот.

Многочастотный (тональный) набор

Для отправки многочастотных сигналов **во время соединения** Вам, в зависимости от конфигурации, (автоматический многочастотный набор активизирован/не активизирован; спросите у администратора системы) придется, возможно, переключаться на многочастотный набор.

Автоматический многочастотный набор не активизирован, переключите на него:



Нажмите клавишу „Справка”.



Введите код * 5 3.



Введите цифры (они передаются в форме многочастотных сигналов).

Автоматический многочастотный набор активизирован:



Введите цифры (они передаются в форме многочастотных сигналов).

Регистрация переносного телефона (готовность регистрации)



Снимите трубку.



Введите код * 9 4 2

Ночной режим

Включение:



Снимите трубку.



Введите код * 4 4 .



В течение 5 сек. наберите номер дежурного аппарата (внутренний номер). * или без ввода= ночной режим по умолчанию).

Выключение:



Снимите трубку.



Введите код * 4 4 .

Парковка вызова

Вы ведете телефонный разговор:



Нажмите клавишу „Справка”.



Введите код * 5 6 .



Введите позицию парковки 0 - 9 и запомните.



Положите трубку.

Прием запаркованного вызова:



Снимите трубку.



Введите код # 5 6.



Введите номер позиции парковки 0 - 9.

Подавление индикации номера на аппарате внешнего абонента (только с разрешения оператора сети)

Активизация:



Снимите трубку.



Введите код * 8 6 .

Отмена:



Снимите трубку.



Введите код # 8 6.

Присвоение абонентского номера



Снимите трубку.



Введите код * 4 1.



Наберите номер автоматического входящего набора.



Наберите код выхода в город и номер внешнего абонента

Устройство поисковой связи

Поиск абонента:



Снимите трубку.



Введите код * 4 5 .



Наберите внутренний номер абонента.

Ответ искомого абонента:



Снимите трубку.



Введите код # 4 5.



Наберите внутренний номер своего телефона.

Код проекта

Только при наличии тарификации:



Снимите трубку.



Введите код * 6 0 .



Введите код (не более 11 знаков) # .



Наберите код выхода в город (напр. 0)
и номер внешнего абонента.

Серийный ввод/групповой вызов

Подключение к вводу:



Снимите трубку.



Введите код * 8 5.

Отключение от ввода:



Снимите трубку.



Введите код # 8 5.

Подключение к вызову

Активизация функции:



Снимите трубку.



Введите код * 8 1 .



Наберите внутренний номер абонента.

Выключение функции:



Снимите трубку.



Введите код # 8 1 .

Активизация выключателя (исполн. механизма)

Включить или кратко нажать
(спросите администратора системы):



Снимите трубку.

9 0

Введите код * 9 0 .

0 - 4 

Введите номер нужного выключателя 0-4.

Отключить:



Снимите трубку.

9 0


Введите код # 9 0.

0 до 4 

Введите номер нужного
выключателя 0-4.

Сигнал в сеть, “флэш”

Установлено внешнее соединение
по аналоговой линии:

Справка 

Нажмите клавишу “Справка”.

*** 5 1**

Введите код * 5 1.

Отключение/подключение телефонного аппарата

Отключение (сначала определить код/ секретный номер):



Снимите трубку.



Введите код * 6 6.



Введите код .

Подключение:



Снимите трубку, слышен специальный сигнал приглашения к набору.



Введите код # 6 6.



Введите код.

Определение кода/секретного номера:

Забыли код? Администратор поможет!
Наберите 11.



Снимите трубку.



Введите код * 9 3 .




Введите старый код(по умолчанию 00000)



Введите дважды новый код..

Передача данных по телефону

Установлено внешнее соединение:



Нажмите клавишу „Справка”.



Введите код * 4 2 .



Доберите 0-9 или #0 - #9
(еще, возможно, управляющий сигнал.)

Таймер (напоминание о встрече)

Ввод времени:



Снимите трубку.



Введите код * 4 6 .



Введите 4 знака для времени, напр.
0905 для 9 час.05 мин.

Отмена установки времени:




Снимите трубку.



Введите код # 4 6.

Квитирование вызова таймера:



Снимите и положите трубку.

Освобождение дверного замка:



Снимите трубку.



Введите код * 8 9 .



Наберите внутренний номер домофона.



Введите пятизначный код (по умолчанию= 00000, спросите администратора) и вид открывания (1= с вызовом, 2 = без вызова).

Блокировка:



Снимите трубку.



Введите код # 8 9.



Наберите внутренний номер домофона.

Открывание двери

Вы говорите по домофону:



Нажмите клавишу „Справка”.



Введите код * 6 1.



Наберите внутренний номер домофона.

“Целевой” перехват вызова

Перехват вызова, на другом телефоне звонит звонок:



Снимите трубку.



Введите код * 5 9 .



Наберите номер звонящего телефона

Перехват вызова в группе

Звонит один из телефонов абонентской группы:



Снимите трубку.



Введите код * 5 7 .

Переадресация вызова

Переадресация внешнего/внутреннего вызова:



Снимите трубку.

Если переадресация уже активизирована, то слышен специальный сигнал приглашения к набору



Введите код * 1 1 .



Внутренний номер-
Наберите внутренний номер.

Внешний номер-

Возможно в зависимости от конфигурации станции.

Наберите код выхода в город (напр. 0) и номер внешнего абонента и подождите короткого сигнала “Бип”.

Переадресация внешних вызовов:



Снимите трубку.

Если переадресация уже активизирована, то слышен специальный сигнал приглашения к набору



Введите код * 1 2 .



Внутренний номер:

Наберите внутренний номер.

Внешний номер:

Возможно в зависимости от конфигурации станции.

Наберите код выхода в город (напр. 0) и номер внешнего абонента и подождите короткого сигнала “Бип”.

Переадресация внутреннего вызова:



Снимите трубку.

Если переадресация уже активизирована, то слышен специальный сигнал приглашения к набору



Введите код * 1 3 .

Внутренний номер:

Наберите внутренний номер.

Внешний номер:



Возможно в зависимости от конфигурации станции.

Наберите код выхода в город (напр. 0) и номер внешнего абонента и подождите короткого сигнала “Бип”.

Отмена переадресации:



Снимите трубку.

Если переадресация уже активизирована, то слышен специальный сигнал приглашения к набору



Введите код # 1 .

Возврат к опрошенному вызову

Вызов находится на удержании и запаркован на одной из линий:



Снимите трубку.



Введите код * 6 3 .



Введите номер линии.

Центральный кодовый замок

Отключение другого телефона:



Снимите трубку.

*** 9 4 3**

Введите код * 9 4 3 .



Наберите внутренний номер абонента.

Подключение другого телефона:



Снимите трубку.

9 4 3

Введите код # 9 4 3.



Наберите внутренний номер абонента.

Таблица кодов

Функция	Код
Прием сигнала уведомления	*55
Включение блокировки вызова	*97
Выключение блокировки вызова	#97
Автоматич. распред. вызовов (ACD)	
Регистрация (включение в работу)	*401
Отмена регистр, (выход из работы)	#401
Временная отмена регистрации	*402
Восстановление регистрации	#402
Запрос на дообработку вызова	*403
Регистрация после дообработки ACD	#403
Включение ночного режима ACD	*404
Выключение ночного режима	#404
Ассоциированные услуги	*83
Ассоциированный набор	*67
Подключение к разговору	*62
Акустический контроль помещения	*88
Отмена услуг	#0
Вызов голосом	*80
Замена оконечного устройства отмена регистрации регистрация	*9419 #9419
Тест периферии	*940
Отслеживание злонамеренн. вызовов	*84
Передача информационного текста	*68
Стирание информац. текста (переданного)	*681
Организация конференц-связи	*3
Окончание конференц-связи	#3
Набор сокращенного номера	*7
Запись индивидуального сокращенного номера	*92
Попеременный разговор	*2
Многочастотный (тональный) набор	*53
Выключение микрофона	*52
Включение микрофона	#52
Регистрация переносного аппарата	*942
Включение ночного режима	*44
Выключение ночного режима	#44
Парковка вызова	*56
прием запаркованного вызова	#56
Поиск абонента	*45
ответ искомого абонента	#45
Код проекта	*60

Функция	Код
Запрос на обратный вызов	*58
Отмена запроса на обратный вызов	#58
Вкл. подавления индикации номера	*86
Выкл. подавления индикации номера	#86
Присвоение номера	*41
Вкл. функции подключен, к вызову	*81
Выкл. функц. подключен, к вызову	#81
Серийный ввод/групповой вызов	
подключение к вводу	*85
отключение от ввода	#85
Включен, активизации выключателя	*90
Отключение выключателя	#90
Сигнал в сеть ("Флэш")	*51
Отключение телефонного аппарата	*66
Подключение телефонного аппарата	#66
Задание кода блокировки	*93
Передача данных	*42
Ввод времени таймера	*46
Стирание времени таймера	#46
Освобождение дверного замка	*89
Блокировка дверного замка	#89
Открывание двери	*61
"Целевой" перехват вызова	*59
Перехват вызова в группе	*57
Переадресация вызовов	
всех вызовов	*11
только внешних вызовов	*12
только внутренних вызовов	*13
Отмена переадресации вызовов	#1
Возврат к опрошенному вызову	*63
Центральный кодовый замок	*493

Значение функций

Ниже Вы найдете краткое описание всех важных функций (см. также стр.7). Возможность использования тех или иных функций зависит от категории отдельного абонента или от конфигурации Вашей системы.

Сигнал уведомления

Обратить на себя внимание занятого абонента.

Принятие сигнала уведомления (при втором вызове)

Опрос второго вызова во время телефонного разговора.

Вы можете отключить

акустический сигнал (уведомление без тона).

Список звонивших

Неопрошенные вызовы записываются в память и могут быть Вами опрошены (внешние вызовы в сети ISDN только с индикацией номера на дисплее).

Блокировка вызова

Временно оградить себя от телефонных звонков (отдых от телефона)

Распределение вызовов

С помощью этой функции можно равномерно распределить поступление вызовов в абонентской группе. Входящий вызов всегда поступает тому абоненту (агенту), у которого была перед этим самая длинная пауза.

- При включении в работу и выходе из работы Вы должны

зарегистрироваться в системе или отменить регистрацию

- В процессе работы Вы можете сообщить системе, **на месте** Вы или отсутствуете; например, у Вас перерыв.

- Если на обработку вызова Вам требуется дополнительное время, то Вы можете **включить/выключить дообработку**.

- При автоматическом распределении вызовов Вы можете **включить/выключить** свой собственный **ночной режим**, который не связан с системным ночным режимом.

- Вы можете опросить количество **ожидающих вызовов** для абонентской группы. **Текст ответа**

Для внутренних абонентов Вы можете оставить на своем аппарате заложенные в систему тексты. Возможны изменения цифр (время, дата). При вызове этот текст высвечивается на дисплее вызывающего абонента.

Ассоциированные услуги

Включение/выключение функций для другого аппарата.

Ассоциированный набор

Установление соединения для другого абонента..

Подключение к разговору

Подключение к соединению другого абонента и участие в разговоре.

Акустический контроль помещения (Babyphone)

Акустическое прослушивание определенного помещения.

Отмена услуг/полное стирание

Отмена активизированных функций.

Речевое обращение (только на системных аппаратах с дисплеем)

Передача устных сообщений через громкоговоритель абонента..

Ответ на речевое обращение

При наличии этой функции Вы можете ответить на вызов по громкоговорящей связи, не нажимая ни на какие клавиши.

DISA (Direct Inward System Access) - Прямой доступ к системе Вы можете извне - как внутренний абонент- активизировать/выключать функции телефонной системы и кроме того извне устанавливать через свою систему внешние соединения

Перенос аппарата (при переезде абонента)

Свой системный телефон Вы можете снять с регистрации/демонтировать и установить его/зарегистрировать на новом рабочем месте.

Тест периферии

Самопроверка телефонного аппарата

Отслеживание злонамеренных вызовов

(только с разрешения оператора сети)

Определить через оператора сети номер "телефонного хулигана".

Стирание сообщений об ошибке

(злонамерен, вызовы/злоупотребл. тарифом)

Если при установленном внутреннем/внешнем соединении определенное время превышает, то на дисплее появляется соответствующее указание.

Горячая линия (автоматическое установление соединения)

Ваш телефон может быть сконфигурирован таким образом, что сразу же или через определенное время после снятия трубки будет автоматически установлено соединение с заранее определенным абонентом.

Передача информационного текста (только на системные телефоны с дисплеем)

Вы можете передать на дисплей внутреннего абонента текст, заложенный в системе.

Конференц-связь (не более 5 абонентов)

Подключение других абонентов к телефонному разговору.

Индикация стоимости соединения

Индикация стоимости телефонного разговора на дисплее телефонного аппарата. Через клавишу „Kosten abfragen”(“Запрос стоимости”) можно запросить стоимость соединения.

Индивидуальный сокращенный набор

Запись до 10 абонентских номеров под клавиши *О - *9 номеронабирателя и набор номера одним нажатием на клавишу..

Общедоступный сокращенный набор

Набор по трехзначному коду абонентского номера, записанного в центральной памяти системы

Передача линии

Вы можете передать свободную внешнюю линию другому абоненту для установления внешнего соединения.

Освобождение линии

Вы можете освободить для себя внешнюю линию. При этом разговор по этой линии прерывается, линия высвобождается, и по ней можно снова устанавливать внешнее соединение.

Резервирование линии

Вы можете зарезервировать для себя занятую внешнюю линию.

Попеременный разговор

Попеременный разговор по двум линиям..

Многочастотный (тональный) набор/донабор

Посылка многочастотного сигнала во время соединения, например, для дистанционного управления автоответчиком.

Откл./вкл. микрофона трубки

Отключить микрофон трубки, например, при наведении справки в помещении, чтобы Ваш абонент ничего не слышал..

Регистрация переносного телефона

Для регистрации беспроводного переносного телефона Вы должны перевести систему в режим готовности регистрации.

Ночной режим

Переадресация всех вызовов. напр. после окончания работы, на постоянный номер (установленный по умолчанию) или на определенный Вами номер.

Парковка вызова

Переключение на удержание и продолжение разговора с другого телефона..

Поиск абонента

Если на Вашей системе имеется устройство поисковой связи, то можно найти нужного абонента через карманный приемник. Искомый абонент может подойти к ближайшему телефону и ответить на вызов.

Код проекта

Платные соединения относить на счет определенного проекта.

Наведение справки

Позвонить другому абоненту во время установленного соединения..

Обратный вызов

Вызываемый абонент должен перезвонить в автоматическом режиме.

Подавление индикации номера на дисплее внешнего абонента

Подавление индикации номера/фамилии вызывающего абонента на дисплее внешнего вызываемого абонента перед установлением соединения.

Присвоение номера

Перед установлением внешнего соединения Вашему абонентскому вводу присваивается другой номер, который и высвечивается на дисплее внешнего абонента.

Подключение к вызову

Сигнализация вызова также и на других телефонах, напр. при отсутствии или занятости абонента и опрос вызова на этих аппаратах.

Тихий режим

Вы можете включить или отключить акустическую сигнализацию вызова. Оптическая сигнализация на дисплее или клавише сохраняется.

Серийный ввод

(групповое подключение) Если Ваш аппарат входит в группу серийного ввода/ группового вызова с общим номером, то Вы можете сами под- или отключаться от /к этому вводу. При отключении вызовы по общему номеру не поступают на Ваш аппарат.

Серийный ввод = вызов переходит с одного аппарата на другой.

Групповой вызов = вызов поступает на все аппараты одновременно.

Выключатель

Для вкл./выкл. определенных устройств (например реле).

Сигнал в сеть

Чтобы и по аналоговым линиям пользоваться услугами как, например, “Наведение справки”, перед набором номера в линию необходимо послать сигнал.

Назначение клавиш

Любую свободную клавишу на телефоне или приставке Вы можете запрограммировать под именной набор (внутренний или внешний) или под функцию, напр. “Не беспокоить вкл./выкл.”).

Отключение телефона

Предотвращение несанкционированного использования телефона в Ваше отсутствие. Код **блокировки** Вы задаете сами.

Телефонный справочник

Если в память системы записан хоть один абонент или фамилия для общедоступного сокращенного набора, то Вы можете пользоваться внутренним телефонным справочником для набора номера.

Передача данных

С помощью своего телефона Вы можете управлять подключенным компьютером или его программами, например гостиничный сервис или справочные системы.

Установка таймера

Через свой телефон Вы можете ввести одно определенное время на следующие 24 часа или повторяющееся каждые сутки время. .

Освобождение дверного замка

Вы можете позволить посетителю открыть входную дверь путем набора кода.

Открывание двери

С телефона Вы можете привести в действие устройство открывания двери.

Переключение разговора другому абоненту

При желании переключить разговор на другого абонента Вы набираете его номер и переключаете соединение на него..

“Целевой” перехват вызова

Взять на себя вызов, поступивший на аппарат другого абонента.

Перехват вызова в группе

Вы можете взять на себя вызов, поступивший на любой аппарат в группе.

Переадресация вызова

Переадресация вызовов на другой аппарат, возможно и на внешний, на время Вашего отсутствия.

Возврат к опрошенному вызову

Если на Вашем аппарате организована клавиша удержания вызова, то внешние вызовы можно ставить на удержание. Таким образом любой абонент может взять на себя вызов по внешней линии, поставленный в режим ожидания.

Повтор набора номера

Три последних набранных номера внешних абонентов автоматически записываются в память и могут повторно набираться нажатием одной клавиши.

Центральный кодовый замок

Вы можете заблокировать другой телефон от несанкционированного использования и вновь разблокировать его.



Если Вам потребуется дополнительная информация о Вашем телефонном аппарате, то обратитесь к администратору системы. Он предоставит Вам подробную инструкцию по эксплуатации! В инструкции по эксплуатации содержится описание работы телефонов с «подсказками» пользователю. Описанные там функции и услуги относятся и к Вашему телефонному аппарату.

1PA31003-M3030-B630-1-5619

1PA31003-M3030-B630-1-5619



Данный аппарат отвечает требованиям директив Европейского Союза.

89/336/EEG «Электромагнитная совместимость» 73/23/EEG «Электрические средства производства с определенными параметрами напряжения»

Издано Департаментом
«Учрежденческие системы связи»
Hofmannstraße 51
D-81359 München

© Siemens AG 1997
Все права защищены.
Фирма оставляет за собой право
на изменение условий поставки и
технических характеристик

Siemens Aktiengesellschaft

Bestell-Nr.: A31003-M3030-B630-1-5619

BA 1197 Hicom150E Office 1.0