

## **Общая информация**


## Технические характеристики

<b>1. Тип телефонной линии</b>	Линия АТС общего пользования
<b>2. Размеры документа</b>	Макс. 216 мм в ширину Макс. 600 мм в длину
<b>3. Ширина сканирования</b>	208 мм
<b>4. Размеры бумаги для печати</b>	A4 = 210 × 297 мм
<b>5. Ширина печати</b>	202мм
<b>6. Время передачи *</b>	Приблизительно 13 с/стр. (обычный режим) Приблизительно 30 с/стр. (нормальный режим G3)
<b>7. Плотность сканирования</b>	По горизонтали: 8 точек/мм (203 точек/дюйм) По вертикали: 3.85 лин/мм (98 лин/дюйм)-стандартный режим 7.7 лин/мм (196 лин/дюйм)-точный/полутоновой режим 15.4 лин/мм ( 392 лин/дюйм)-суперточный режим
<b>8. Передача полутонов</b>	64 уровня
<b>9. Тип сканера</b>	Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
<b>10. Тип принтера</b>	Термопринтер
<b>11. Система уплотнения данных</b>	Модифицированная Хаффмана (MH), Модифицированная READ (MR), Усовершенствованная Модифицированная READ (MMR)
<b>12. Скорость передачи модема</b>	9600/7200/4800/2400 бит/с, автоматическая настройка
<b>13. Условия окружающей среды</b>	5–35 °C, 20–80 % относительной влажности воздуха
<b>14. Габариты (выс.×шир.×глуб.)</b>	149 × 367 × 355 мм
<b>15. Масса</b>	Прибл. 5.2 кг
<b>16. Потребляемая мощность</b>	В ожидании                    прибл. 7 Вт При передаче                    прибл. 16 Вт При приеме                    прибл. 38 Вт При копировании                    прибл. 52 Вт Максимальная                    прибл. 160 Вт
<b>17. Источник питания</b>	~220–240 В, 50/60 Гц
<b>18. Емкость памяти **</b>	Приблизительно 28 страниц документа при приеме Приблизительно 25 страниц документа при передаче

\*Скорость передачи зависит от содержания страниц, разрешающей способности, состояния телефонной линии и от возможностей принимающего аппарата. Скорость передачи 13 секунд основана на испытательной схеме CCITT №1.

\*\*На основе испытательной схемы CCITT №1 при стандартной разрешающей способности и при выключенном режиме корректировки ошибок.

Испытательная  
страница CCITT №1



## Замечание:

- Любые данные, описанные в данной инструкции, могут быть изменены без уведомления.
  - Рисунки и иллюстрации в этой инструкции могут незначительно отличаться от реальной продукции.

# Индексный указатель

- A** AUTO RECEIVE кнопка ..... 20, 22  
AUTO RECEIVE режим ..... 20, 22, 24
- B** BROAD CAST кнопка ..... 36, 37
- C** COPY кнопка ..... 18
- D** DELETE кнопка ..... 14  
DIRECTORY кнопка ..... 29, 30
- F** FILM REMAINING кнопка ..... 68  
FLASH кнопка ..... 32
- H** HELP кнопка ..... 12  
HYPHEN кнопка ..... 14
- I** INSERT кнопка ..... 14
- L** LOWER кнопка ..... 28, 29
- M** MUTE кнопка ..... 16
- P** PAUSE кнопка ..... 32
- R** REDIAL кнопка ..... 32  
RESOLUTION кнопка ..... 18
- S** SECRET кнопка ..... 14, 28  
SPACE кнопка ..... 14  
SP-PHONE кнопка ..... 16, 17, 31
- T** TONE кнопка ..... 32
- V** VOLUME кнопка ..... 14, 16, 17
- А** Автоматический набор номера ..... 28, 29
- Б** Быстрый набор номера ..... 28, 29
- Г** Голосовой контакт ..... 31
- Д** Дата и время ..... 13  
Дисплей, контрастность ..... 51  
Документы, передаваемые  
аппаратом ..... 19  
Дружелюбный прием ..... 21, 52
- Ж** Журнал ..... 57, 59  
Журнал, автоматическая печать ..... 58
- З** Замена пленки / кассеты с  
пленкой ..... 68, 69  
Защита от ненужных сообщений ..... 40
- И** Исходные установки  
дополнительных функций ..... 55
- К** Кнопки прямого вызова  
абонента ..... 14, 28, 29  
Код удаленного включения  
автоответчика ..... 25  
Код удаленного включения факса ..... 39  
Копирование с увеличением ..... 42  
Копирование с уменьшением ..... 43
- Л** Логотип ..... 14  
Логотип, положение при печати ..... 47
- М** Международная передача  
документов ..... 48
- Н** Нажим устройства подачи  
документа ..... 67
- О** Однокнопочный набор номера ..... 28, 29  
Определение пленки ..... 54  
Определение тишины ..... 51  
Определение характерного звонка ..... 41  
Основные функции ..... 44  
Отчет о многостанционной  
передаче ..... 37  
Отчет о передачах факсов ..... 58, 59  
Отчет о сбое электропитания ..... 64  
Очистка ..... 70
- П** Передача из памяти ..... 35  
Передача с задержкой ..... 34  
Поллинг ..... 33
- Р** Размер бумаги ..... 8, 72  
Размер документа ..... 72  
Расширенные функции ..... 44  
Режим внешнего автоответчика ..... 20, 23  
Режим набора номера ..... 11  
Резервирование передачи ..... 38  
Результат связи  
(сообщение в журнале) ..... 59  
Ручной прием, режим ..... 20, 27
- С** Сводка пользовательских  
программируемых функций ..... 44  
Связь с РКО ..... 56  
Сигнализатор приема в память ..... 52  
Смятие бумаги ..... 65, 66  
Смятие документа ..... 67  
Сообщение на пейджер с факса ..... 53  
Сообщения об ошибках ..... 60, 61  
Список текущих установок функций ..... 57  
Список телефонных номеров ..... 57
- Т** Телефон, режим ..... 20, 21  
Телефон/факс, режим ..... 20, 26, 27  
Телефон/факс, число звонков ..... 46  
Телефонный номер Вашего факс-  
аппарата ..... 15  
Тест печати ..... 57  
Титульный лист ..... 38
- У** Уменьшение при приеме ..... 50
- Ф** Факс режим ..... 20, 22  
Факс, автоматическое  
дозванивание ..... 29  
Факс, счетчик звонков ..... 45
- Ч** Число звонков при приеме факса  
без звонка ..... 46
- Э** Экономичный режим приема ..... 49  
Электронный телефонный каталог ..... 30



## Список номеров для набора “одним касанием”

Номер станции	Имя / Номер телефона	Номер станции	Имя / Номер телефона
1		10 ((LOWER 1)	
2		11 ((LOWER 2)	
3		12 ((LOWER 3)	
4		13 ((LOWER 4)	
5		14 ((LOWER 5)	
6		15 ((LOWER 6)	
7		16 ((LOWER 7)	
8		17 ((LOWER 8)	
9		18 ((LOWER 9)	

## Список номеров для набора “одним касанием”

Номер станции	Имя / Номер телефона	Номер станции	Имя / Номер телефона
1		10 (LOWER 1)	
2		11 (LOWER 2)	
3		12 (LOWER 3)	
4		13 (LOWER 4)	
5		14 (LOWER 5)	
6		15 (LOWER 6)	
7		16 (LOWER 7)	
8		17 (LOWER 8)	
9		18 (LOWER 9)	

## Список номеров для “быстрого” набора

Номер станции	Имя / Номер телефона	Номер станции	Имя / Номер телефона	Номер станции	Имя / Номер телефона
00		34		68	
01		35		69	
02		36		70	
03		37		71	
04		38		72	
05		39		73	
06		40		74	
07		41		75	
08		42		76	
09		43		77	
10		44		78	
11		45		79	
12		46		80	
13		47		81	
14		48		82	
15		49		83	
16		50		84	
17		51		85	
18		52		86	
19		53		87	
20		54		88	
21		55		89	
22		56		90	
23		57		91	
24		58		92	
25		59		93	
26		60		94	
27		61		95	
28		62		96	
29		63		97	
30		64		98	
31		65		99	
32		66			
33		67			

## Список номеров для “быстрого” набора

Номер станции	Имя / Номер телефона	Номер станции	Имя / Номер телефона	Номер станции	Имя / Номер телефона
00		34		68	
01		35		69	
02		36		70	
03		37		71	
04		38		72	
05		39		73	
06		40		74	
07		41		75	
08		42		76	
09		43		77	
10		44		78	
11		45		79	
12		46		80	
13		47		81	
14		48		82	
15		49		83	
16		50		84	
17		51		85	
18		52		86	
19		53		87	
20		54		88	
21		55		89	
22		56		90	
23		57		91	
24		58		92	
25		59		93	
26		60		94	
27		61		95	
28		62		96	
29		63		97	
30		64		98	
31		65		99	
32		66			
33		67			



**Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.**  
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812, Japan