


Звонок абоненту

- 1 Нажмите **SP-PHONE** или снимите трубку.
- 2 Наберите номер телефона.
 - Если не дозвонились, положите трубку и позвоните снова.
- 3 Когда абонент ответит, говорите в микрофон или в телефонную трубку.
- 4 По окончании разговора нажмите снова **SP-PHONE** или положите трубку.



Ответ на вызов абонента

- 1 Когда аппарат зазвонит, снимите трубку или нажмите **SP-PHONE**.
- 2 По окончании разговора положите трубку или нажмите **SP-PHONE**.



Отключение звука

При использовании этой функции Вы можете слышать голос говорящего с Вами абонента, но он не сможет услышать Вашего голоса.




1. Нажмите **MUTE** во время телефонного разговора.
- <MUTE>
2. Для продолжения разговора снова нажмите **MUTE**.

Рекомендации по использованию динамика

- Разговаривать через динамик лучше в помещении, где нет шума.
- Если абонент плохо слышит Вас, отрегулируйте громкость.
- Если Вы говорите сами одновременно с абонентом, то часть разговора не будет слышно.
- Если Вы хотите продолжить разговор через трубку, то снимите ее. Для переключения разговора через динамик нажмите **SP-PHONE**.

Передача документов

Какие документы Вы можете передавать

Минимальный размер	Максимальный размер	Эффективная зона сканирования	Вес документа
			Отдельный лист: от 45 до 90 г/м ² Несколько листов: от 60 до 75 г/м ²

Замечание:

- Снимите с документа скрепки, скобки и тому подобные предметы.
- Проверьте, до конца ли высохли чернила, паста или корректирующая замазка.
- Не передавайте следующие типы документов. Используйте снятые с них ксерокопии.
 - Бумагу с химической обработкой поверхности типа копировальной или безуглеродной бумаги для копирования.
 - Электростатически заряженную бумагу.
 - Сильно скрученную, мятую или рваную бумагу.
 - Бумагу с поверхностным покрытием.
 - Бумагу со слабоконтрастным изображением.
 - Бумагу с печатью на обороте, видную на просвет (как газета).

Загрузка документа

- 1 Откройте лоток подачи документа.
- 2 Вставьте документ лицевой стороной вниз, должен прозвучать сигнал.
 - В аппарат можно вставлять не более 15 страниц за один раз.
- 3 Отрегулируйте направляющие по ширине документа.
- 4 Нажмите несколько раз **RESOLUTION** для получения требуемой установки.

STANDARD	Для типографских или печатных оригиналов с нормальным размером букв.
FINE	Для оригиналов с мелкими буквами.
SUPER FINE	Для оригиналов с очень мелкими буквами.
HALF TONE	Для оригиналов, содержащих фотографии и полутоновые рисунки и т.п.



Замечание:


- Использование видов разрешения типа FINE, SUPER FINE или HALF TONE увеличивает время передачи документа.
- Если установка разрешения изменена во время передачи, то она начнет действовать только со следующей страницы.
- Сверхточное разрешение (SUPER FINE) возможно только при работе совместимых аппаратов.

Ручная передача документов

- 1 Вставьте документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ**, должен прозвучать сигнал.
- 2 Нажмите **SP-PHONE** или снимите трубку.
- 3 Наберите номер телефона.
 - Если не дозвонились, положите трубку и позвоните снова.
- 4 Когда услышите тональный сигнал факса, нажмите **START/COPY/SET**.
- 5 Если трубка снята, положите ее на рычаг.

Замечание:

- Если абонент ответил Вам, попросите его начать прием факса, затем нажмите клавишу **START/COPY/SET**.
- Аппарат автоматически прекратит передачу после прохождения последней страницы.



Передача документа за несколько операций

- 1 Вставьте документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ**, должен прозвучать сигнал.
- 2 Наберите номер телефона.
 - Если не дозвонились, нажмите **STOP** и позвоните снова.
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
 - Аппарат начнет набор номера и передачу документа.

Автоматический повтор набора номера

- Если абонент не отвечает или линия занята, аппарат автоматически будет дозваниваться до 5 раз.
Это возможно в следующих случаях:
 - передача документа за несколько операций,
 - передача с автоматическим набором номера (с. 27),
 - прием запроса (поллинг, с. 31),
 - передача с задержкой (с. 32).Чтобы прекратить повтор набора номера, нажмите **STOP**.



Чтобы отправить 16 или более страниц за один раз.

Вставьте первые 15 страниц документа. Добавьте другие страницы (не более 15), до того как последняя страница будет пропущена через аппарат.

Чтобы прервать передачу


Нажмите **STOP**.

- Чтобы освободить документ, нажмите **STOP** еще раз.

Прием документов

Ручной прием документов

- 1** Когда аппарат зазвонит, снимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**, чтобы ответить на вызов.
- 2** Когда:
 - требуется принять документ,
 - слышен протяжный звуковой сигнал, или
 - нет никакого сигнала,нажмите **START/COPY/SET**.
- 3** Положите трубку на рычаг, если Вы ей пользовались.
 - Принимаемый документ будет распечатываться лицевой стороной вниз.



Дружелюбный прием

Если Вы слышите длинный сигнал, когда отвечаете на звонок, аппарат начнет автоматически принимать документ. Вам нет необходимости нажимать на кнопку **START/COPY/SET**. Это называется “дружелюбный прием”.

- Если эта функция не требуется, установите ее в состояние OFF (ВЫКЛ.) (см. с. 43).

Чтобы остановить прием

Нажмите кнопку **STOP**.

Прием только факсов (режим FAX)

Когда Вы используете режим AUTO RECEIVE с установкой FAX, аппарат будет работать исключительно в качестве факс-аппарата.

Аппарат будет автоматически отвечать на все звонки и генерировать тональный сигнал факса для звонящего абонента.

Абонент услышит тональный сигнал и сможет только отправлять факсы.


Установка аппарата для приема факсов

1 Установите режим AUTO RECEIVE в состояние FAX (см. с. 15).

2 Включите режим AUTO RECEIVE, нажав кнопку **AUTO RECEIVE**, когда горит индикатор FAX.

- На дисплее будет сообщение.

FAX MODE



Установка числа звонков для приема факсов

Это позволяет установить число звонков, после которых аппарат ответит на вызов в режиме факса. Можно задать от 1 до 4 звонков.

Полезные советы:

- Если Вы хотите отвечать на звонки до того, как это сделает аппарат, увеличьте число звонков.
- Если возникнут трудности в приеме факсов от аппаратов с автоматической передачей, уменьшите число звонков.

1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

2 Нажмите **#**, затем **0** **7**.

FAX RING

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

RING=1 [▲▼]


4 Нажмите **▲** или **▼**, для установки нужного числа звонков.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

6 Нажмите **MENU**.

Клавиатура
набора номера

MENU




Замечание:

- Если на этой же линии имеется дополнительный телефон, имеющий функцию идентификатора звонящего абонента или дисплей вызовов, установите число звонков больше 2.

Работа в режиме телефона и факса одновременно (TEL/FAX)

Используйте этот режим, когда Вы хотите отвечать абонентам при поступлении звонка, но не хотите слышать звонки, когда на аппарат поступает факс.

При поступлении вызова аппарат будет работать следующим образом.




Замечание:

- Некоторые факсимильные сообщения, которые передаются вручную, могут не посылать тональный сигнал вызова. Эти вызовы должны быть приняты вручную.
- Когда факс-аппарат начинает звонить, Вы не сможете ответить на звонок с дополнительного телефона, подсоединенного к Вашему аппарату.

Подготовка аппарата

- 1 Установите режим MANUAL RECEIVE в состояние TEL/FAX (см. с. 15).
- 2 Проверьте, что режим AUTO RECEIVE выключен.
 - Если индикатор FAX горит, нажмите кнопку **AUTO RECEIVE**, чтобы выключить этот режим.



Установка счетчика звонков в режиме TEL/FAX

Это позволяет установить число звонков, после которых аппарат автоматически отвечает на вызовы в режиме TEL/FAX.


Вы можете установить любое число от 1 до 4.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **9**.

TEL/FAX RING
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

RING=1 [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для установки нужного числа звонков.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Если на этой же линии имеется дополнительный телефон, имеющий функцию идентификатора звонящего абонента или дисплей вызовов, установите число звонков более 2.

Установка счетчика звонков системы распознавания факсов без подачи звонка


Когда поступил вызов на факс в режиме TEL/FAX, аппарат автоматически переключится на прием факса без подачи звонка. Если аппарат определил голосовой вызов, он будет звонить. Вы можете установить от 3 до 6 звонков.

- 1** Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2** Нажмите **#**, затем **3** **0**.

SILENT FAX RING
- 3** Нажмите **START/COPY/SET**.

RING=3 [▲▼]
- 4** Нажмите **▲** или **▼**, для установки нужного числа звонков.
- 5** Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6** Нажмите **MENU**.



Получение копии

Любой пригодный для передачи документ можно скопировать (см. с. 18).

1 Вставьте документ (до 15 страниц) **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ**, должен прозвучать сигнал.

2 Нажмите **START/COPY/SET** для начала копирования.

Замечание:

- Во время копирования аппарат автоматически устанавливает разрешающую способность типа FINE. Для изменения разрешающей способности, нажмите кнопку **RESOLUTION**.
- Вы можете звонить по телефону и отвечать на телефонные звонки во время копирования.



Чтобы остановить копирование

Нажмите кнопку **STOP**.