

Звонок абоненту/Ответ на звонок

Звонок абоненту с телефонной трубки

Убедитесь, что переключатель POWER/RINGER находится в положении ON (вкл.).

- 1 Нажмите **TALK**.
 - Загорается индикатор TALK/BATT LOW/PROG.
- 2 Наберите номер телефона.
 - Если не дозвонились, “повесьте” трубку и позвоните снова.
- 3 Чтобы “повесить” трубку, нажмите **TALK** или положите трубку на основной блок.
 - Индикатор погаснет.



Как повторить набор последнего номера

Нажмите **TALK**, затем нажмите **REDIAL**.

Замечание:

- Если во время выполнения 1-го шага раздается тревожный сигнал, подойдите ближе к основному блоку или положите трубку на основной блок. После этого попробуйте снова.

Ответ на звонок с телефонной трубки


Убедитесь, что переключатель POWER/RINGER находится в положении ON (вкл.), или трубка не звонит.

- 1 Если телефонная трубка не лежит на основном блоке, нажмите **TALK**.

ИЛИ


Если трубка лежит на аппарате, снимите ее.

- 2 Чтобы “повесить” трубку, нажмите **TALK** или положите трубку на основной блок.



Звонок абоненту с основного устройства _____

- 1 Нажмите **SP-PHONE**.
 - При этом загорается индикатор SP-PHONE.
- 2 Наберите номер телефона.
 - Если не дозвонились, “повесьте” трубку и позвоните снова.
- 3 Когда абонент ответит, говорите в микрофон.
- 4 По окончании разговора “повесьте” трубку нажав на кнопку **SP-PHONE**.
 - Индикатор погаснет.




Как повторить набор последнего номера

Нажмите **SP-PHONE**, затем нажмите **REDIAL/PAUSE**.

- Если линия оказалось занята, аппарат будет автоматически повторять набор номера до 14 раз.

Ответ на вызов абонента с основного устройства _____

- 1 Когда аппарат зазвонит, нажмите **SP-PHONE**.
- 2 Говорите в микрофон.
- 3 Чтобы “повесить” трубку, нажмите кнопку **SP-PHONE**.



Отключение звука

При использовании этой функции Вы можете слушать голос говорящего с Вами абонента, но он не может слышать Вашего голоса.

1. Нажмите **MUTE** во время телефонного разговора.


<MUTE>
2. Для продолжения разговора снова нажмите **MUTE**.

Рекомендации по использованию динамика

- Разговаривать через динамик лучше в помещении, где нет шума.
- Если абонент плохо слышит Вас, отрегулируйте громкость кнопками **VOLUME**.
- Если Вы говорите одновременно с абонентом, то часть разговора не будет слышно.
- При разговоре через динамик, если Вы хотите продолжить разговор с использованием трубки, то снимите ее.

Передача документов

Какие документы Вы можете передавать




Замечание:

- Снимите с документа скрепки, скобки и тому подобные предметы.
- Проверьте, до конца ли высохли чернила, паста или корректирующая замазка.
- Не передавайте следующие типы документов. Используйте снятые с них копии.
 - Бумагу с химической обработкой поверхности типа копировальной или безуглеродной бумаги для копирования.
 - Электростатически заряженную бумагу.
 - Сильно скрученную, мятую или рваную бумагу.
 - Бумагу с поверхностным покрытием.
 - Бумагу со слабоконтрастным изображением.
 - Бумагу с печатью на обороте, видную на просвет (как газета).

Загрузка документа

- 1 Откройте лоток подачи документа.
- 2 Вставьте документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ**, должен прозвучать сигнал.
 - В аппарат можно вставлять не более 15 страниц за один раз.
- 3 Отрегулируйте направляющие по вниз ширине документа.
- 4 Нажмите несколько раз **RESOLUTION** для получения требуемой установки.

STANDARD	Для типографских или печатных оригиналов с нормальным размером букв.
FINE	Для оригиналов с мелкими буквами.
SUPER FINE	Для оригиналов с очень мелкими деталями на изображении.
HALF TONE	Для оригиналов, содержащих фотографии, полутоновые рисунки и т.п.



Замечание:

- Использование других видов разрешения, кроме стандартного, увеличивает время передачи.
- Если установка разрешения изменена во время передачи, то она начнет действовать только со следующей страницы.
- Сверхточное разрешение возможно только при работе совместимых аппаратов.

Ручная передача документов

- 1 Вставьте документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ**, должен прозвучать сигнал.
- 2 Нажмите **SP-PHONE** и наберите номер телефона.
 - Если не дозвонились, “повесьте” трубку и позвоните снова.ИЛИ
Нажмите кнопку **TALK** на телефонной трубке, затем наберите номер телефона.
 - Если не дозвонились, “повесьте” трубку и позвоните снова.
- 3 Если слышен тональный сигнал факса, нажмите кнопку **START/COPY/SET** на основном устройстве.

Замечание:

- Если абонент отвечает на Ваш звонок, попросите его начать прием факса, затем нажмите кнопку **START/COPY/SET**.
- Аппарат автоматически прекратит передачу после прохождения последней страницы.



Передача документа за несколько операций

- 1 Вставьте документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ**, должен прозвучать сигнал.
- 2 Наберите номер телефона.
 - Если не дозвонились, нажмите **STOP** и снова наберите номер.
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
 - Аппарат начнет набор номера и передачу документа.

Автоматический повтор набора номера

- Если нет ответа абонента или линия занята, аппарат автоматически будет дозваниваться до 5 раз. Это возможно в случаях, если Вы передаете документ “за несколько операций”, при передаче с автоматическим набором номера (с. 32), при передаче с задержкой (с. 39) и при приеме через поллинг (с. 38). Чтобы прекратить повтор набора номера, нажмите **STOP**.



Чтобы отправить 16 или более страниц за один раз

Вставьте первые 15 страниц документа. Добавьте другие страницы (не более 15), до того как последняя страница будет пропущена через аппарат.

Чтобы прервать передачу

Нажмите **STOP**.


- Чтобы освободить документ, нажмите **STOP** еще раз.

Прием документов

Ручной прием документов


При ответе на звонок с основного устройства

- 1 Нажмите кнопку **SP-PHONE**, чтобы ответить на вызов.
- 2 Когда:
 - требуется принять документ,
 - слышен протяжный звуковой сигнал, или
 - нет никакого сигнала,нажмите **START/COPY/SET**.
 - Принимаемый документ будет распечатываться лицевой стороной вниз.



При ответе на звонок с телефонной трубки


- 1 Нажмите кнопку **TALK**, чтобы ответить на вызов.
- 2 Когда:
 - требуется принять документ,
 - слышен протяжный звуковой сигнал, или
 - нет никакого сигнала,нажмите *** ***.
 - Если Ваша телефонная линия имеет круговое обслуживание при импульсном наборе номера, то Вам следует нажать ***** 3 раза.



ИЛИ

Нажмите **START/COPY/SET** на основном устройстве.

- Вы можете прекратить прием при помощи телефонной трубки, нажав **#** в течение 3 секунд после того, как услышали 3 гудка.



Дружелюбный прием

Если Вы слышите длинный сигнал, когда отвечаете на звонок, аппарат начнет автоматически принимать документ, даже если Вы не нажимаете на кнопку **START/COPY/SET** на основном устройстве или кнопку ***** на телефонной трубке. Это называется “дружелюбные прием”.

- Если эта функция не требуется, установите ее в состояние OFF (ВЫКЛ.) (см. с. 45).

Чтобы остановить прием

На основном устройстве:
Нажмите кнопку **STOP**.

С телефонной трубки:
Нажмите кнопку **#** в течение 3 секунд после двукратного нажатия кнопки ***** или после нажатия кнопки **START/COPY/SET** на основном устройстве.


Прием только факсов (режим FAX)

Когда Вы используете режим AUTO RECEIVE с установкой FAX, аппарат будет работать исключительно в качестве факс-аппарата. Аппарат будет автоматически отвечать на все звонки и генерировать тональный сигнал факса для звонящего абонента. Абонент услышит тональный сигнал и сможет только отправлять факсы.

Установка аппарата для приема факсов

- 1 Установите режим AUTO RECEIVE в состояние FAX (см. с. 19).
- 2 Включите режим AUTO RECEIVE, нажав кнопку **AUTO RECEIVE**, когда горит индикатор FAX.
 - На дисплее будет сообщение.

FAX MODE



Установка числа звонков для приема факсов

Это позволяет установить число звонков, после которых аппарат ответит на вызов в режиме факса. Можно задать от 1 до 4 звонков.

Полезные советы:

- Если Вы хотите отвечать на звонки до того, как это сделает аппарат, увеличьте число звонков.
- Если возникнут трудности в приеме факсов от аппаратов с автоматической передачей, уменьшите число звонков.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **7**.

FAX RING
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

RING=1 [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для установки нужного числа звонков.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.




Замечание:

- Если на этой же линии имеется дополнительный телефон, имеющий функцию идентификатора звонящего абонента или дисплей вызовов, установите число звонков больше 2.

Работа в режиме телефона и факса одновременно (TEL/FAX)

Используйте этот режим, когда Вы хотите отвечать абонентам при поступлении звонка, но не хотите слышать звонки, когда на аппарат поступает факс.

При поступлении вызова аппарат будет работать следующим образом.




Замечание:

- Некоторые факсимильные сообщения, которые передаются вручную, могут не посылать тональный сигнал вызова. Эти вызовы должны быть приняты вручную.

Подготовка аппарата

- 1 Установите режим MANUAL RECEIVE в состояние TEL/FAX (см. с. 19).
- 2 Проверьте, что режим AUTO RECEIVE выключен.
 - Если индикатор FAX горит, нажмите кнопку **AUTO RECEIVE**, чтобы выключить этот режим.



Установка счетчика звонков в режиме TEL/FAX


Это позволяет установить число звонков, после которых аппарат автоматически отвечает на вызовы в режиме TEL/FAX.
Вы можете установить любое число от 1 до 4.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **9**.

TEL/FAX RING
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

RING=1 [▲▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼**, для установки нужного числа звонков.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Если на этой же линии имеется дополнительный телефон, имеющий функцию идентификатора звонящего абонента или дисплей вызовов, установите число звонков более 2.

Установка счетчика звонков системы распознавания факсов без подачи звонка


Когда поступил вызов на факс в режиме TEL/FAX, аппарат автоматически переключится на прием факса без подачи звонка. Если аппарат определил голосовой вызов, он будет звонить. Вы можете установить от 3 до 6 звонков.

- 1 Нажмите **MENU**.

- 2 Нажмите **#**, затем **3** **0**.

- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

- 4 Нажмите  или , для установки нужного числа звонков.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Получение копии

Любой пригодный для передачи документ можно скопировать (см. с. 22).

- 1 Вставьте документ (до 15 страниц) **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ**, должен прозвучать сигнал.
- 2 Нажмите **START/COPY/SET** для начала копирования.

Замечание:

- Во время копирования аппарат автоматически устанавливает разрешающую способность типа FINE. Для изменения разрешения, нажмите кнопку **RESOLUTION**.
- Вы можете звонить по телефону или отвечать на телефонные звонки во время копирования.



Чтобы остановить копирование

Нажмите кнопку **STOP**.