

# Передача факсов

## Передача факса с помощью EASY DIAL каталога

Прежде чем воспользоваться данной функцией, запрограммируйте желаемые имена и телефонные номера в каталог (стр. 40).

- 1 Откройте лоток подачи документов.
- 2 Отрегулируйте положение направляющих документа в соответствии с его шириной.
- 3 Вставляйте документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ** (до 15 листов) до его захвата аппаратом и подтверждения звуковым сигналом.

На дисплее:

STANDARD

- 4 Нажмите клавишу **RESOLUTION** несколько раз для выбора желаемой установки, если это необходимо (стр. 44).

- 5 Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужного имени.

Пример:

Alice

- Для проверки номера, нажмите кнопку **NAME/TEL NO.**.

- 6 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

FAX=<Alice>



CONNECTING.....

- Аппарат начнет передачу.

### Полезные советы:

- Вы можете проверить список абонентов в памяти при помощи дисплея (стр. 42) или при распечатке списка телефонных номеров (стр. 127).
- В процессе набора номера будет слышен тональный сигнал соединения для информирования Вас о статусе аппарата абонента (стр. 57).

### Примечание:

- Если желаемое имя не записано, нажмите клавишу **STOP** и наберите номер вручную.
- Для более подробной информации о режиме EASY DIAL обращайтесь к странице 42.






## Если Ваш аппарат не отправляет факс

Убедитесь, что по набранному Вами номеру был получен ответ от аппарата другого абонента.

1. Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужного имени.
2. Снимите телефонную трубку.

## Передача факсов

### Документы, пригодные к передаче

Минимальный размер	Максимальный размер	Эффективная зона сканирования	Вес документа
			Вес документа  Отдельный лист от 45 до 90 г/м <sup>2</sup> (от 12 фунтов до 24 фунтов)  Несколько листов: от 60 до 75 г/м <sup>2</sup> (от 16 фунтов до 20 фунтов)

#### Замечание:

- Снимите с документа скрепки, скобки и тому подобные предметы.
- Проверьте, до конца ли высохли чернила, паста или корректирующая замазка.
- Не передавайте следующие типы документов. Используйте снятые с них ксерокопии.
  - Бумагу с химической обработкой поверхности типа копировальной или без углеродной бумаги для копирования.
  - Электростатически заряженную бумагу.
  - Сильно скрученную, мятую или рваную бумагу.
  - Бумагу с поверхностным покрытием.
  - Бумагу со слабоконтрастным изображением.
  - Бумагу с печатью на обороте, видную на просвет (как газета).

# Передача факсов

## Печать отчета о документах

Этот отчет о передачах представляет собой напечатанное подтверждение о результатах передачи Факса.

Возможен один из следующих вариантов.

**ERROR:** Отчет о передаче будет напечатан только в случае неудачной передачи документа. (установлено заранее).

**ON:** Отчет будет печататься всегда, показывая как успешную передачу, так и неудачную.

**OFF:** Отчет не будет печататься.

- 1

Нажмите **MENU** .  
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2


Нажмите **▣** , затем **0 4** .  
SENDING REPORT
- 3

Нажмите **START/SET/COPY** .  
MODE=ERROR ▼▲
- 4

Нажмите **▼** или **▲** для выбора нужной установки.
- 5

Нажмите **START/SET/COPY** .  
SETUP ITEM [ ]
- 6

Нажмите **MENU** .



### Образец отчета о передачах

[ ОТЧЕТ О ПЕРЕДАЧЕ ]						ЯНВ. 20 1998 13:19	
НОМЕР	ВЫЗЫВАЕМЫЙ ФАКС	ВРЕМЯ СТАРТА	ВРЕМЯ РАБОТЫ	РЕЖИМ	СТР.	РЕЗУЛЬТАТ	*КОД
01	2345678	ЯНВ. 20 13:18	00'51	ОТПР	00	СБОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ	(65)


Сообщение о результатах связи (стр. 110)

Код ошибки (для сервисной службы)

Установка автоматической печати журнала

Аппарат будет автоматически распечатывать журнал после каждых 35 сеансов связи по факсу. После печати память, где хранится журнал, будет очищена, и будут записываться только результаты последующих сеансов. Когда эта функция выключена, аппарат хранит в своей памяти результаты связи, но журнал автоматически не распечатывается

- 1 Нажмите **MENU**.  
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **▣**, затем **2 2**.  
AUTO JOURNAL
- 3 Нажмите **START/SET/COPY**.  
MODE=ON ▼▲
- 4 Нажмите **▼** или **▲** для выбора нужной установки.
  - Если эта функция не требуется, выберите "OFF".
- 5 Нажмите **START/SET/COPY**.  
SETUP ITEM [ ]
- 6 Нажмите **MENU**.



Факс/Копии

Образец журнала

[ ЖУРНАЛ ]							
ЯНВ. 25 1998 17:22							
НОМЕР	ВЫЗЫВАЕМЫЙ ФАКС	ВРЕМЯ СТАРТА	ВРЕМЯ РАБОТЫ	РЕЖИМ	СТР.	РЕЗУЛЬТАТ	*КОД
01	3332222	ЯНВ. 21 14:14	00'45	ОТПР.	01	ОК	
02	9998765	ЯНВ. 21 15:17	00'58	ОТПР.	02	ОК	
03	2121444	ЯНВ. 21 17:18	00'48	ОТПР.	01	ОК	
04	555556677	ЯНВ. 22 10:35	02'45	ОТПР.	03	СБОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ (43)	
05			02'50	ОТПР.	05	ОК	
				ОТПР.	03	ОК	

Сообщение о результатах связи (стр. 110)

Код ошибки (для сервисной службы)

Замечание:

- Вы можете также распечатать журнал вручную (стр. 127)

# Передача факсов

## Отложенная передача (передача факса в заданное время)

Используя встроенные часы, аппарат может посылать документы автоматически в определенное время. Это позволяет Вам воспользоваться временем суток с низким телефонным тарифом, предложенным Вашей телефонной компанией. Задержка при передаче факса может составлять до 24 часов.

- 1

Вставляйте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ до его захвата аппаратом и подтверждения звуковым сигналом.

На дисплее: STANDARD
- 2

Нажмите клавишу **MENU**.

1.SYSTEM SET UP
- 3

Нажмите кнопку **⏏**, затем кнопки **2 5**.

DELAYED SEND
- 4

Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

MODE=OFF ▼▲
- 5

Нажмите кнопки **▼** или **▲** для установки "ON".

MODE=ON ▼▲
- 6

Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

FAX=
- 7

Введите номер факса, используя клавиатуру набора номера, клавиши однокнопочного или **EASY DIAL**.
- 8

Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

TIME=00:00
- 9

Введите время начала передачи.  
Пример: 23:30

Нажмите **2 3 3 0**.

TIME=23:30
- 10

Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

SETUP ITEM [ ]
- 11

Нажмите клавишу **MENU**.

SEND AT 23:30

- Когда наступит запрограммированное время, передача начнется автоматически.



**Замечание:**

- Вы можете принимать, передавать и копировать документы, когда установлена задержанная передача.

### Для отмены установки задержанной передачи

1.

Нажмите клавишу **STOP**, когда аппарат находится в режиме ожидания.

На дисплее: SEND CANCELED?

YES: PRESS SET
2.

Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

### Из памяти

Аппарат позволяет сканировать и записывать документы в память, затем отправлять записанные документы. Емкость памяти составляет примерно 25 страниц, на основании испытательной таблицы ССИТТ №1, при стандартной разрешающей способности. Описание испытательной таблицы смотри на стр. 132.

### Передача документов из памяти

**1** Вставьте документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ**.

**2** Введите номер факса при помощи клавиатуры набора номера.


**3** Нажмите клавишу **QUICK SCAN**.

- Документ будет пропущен через аппарат и отсканирован в память. После занесения в память всех страниц аппарат начнет передачу документов.
- Объем памяти, используемый для хранения документов, будет отображаться на дисплее в процентном отношении.

На дисплее: 

PAGES=01	05
----------	----

  
Объем заполненной памяти (%)



#### Примечание:

- Документы, записанные в память, будут автоматически стерты после передачи.
- Для отмены операции передачи через память, нажмите клавишу **STOP** во время или после сканирования документа.
- Если Вы выбираете разрешающую способность типа “высокая”, “сверхвысокая” или “полутон”, то количество документов, записываемых в память, может быть уменьшено.
- Если при сканировании превышает объем памяти, то операция передачи будет отменена.
- Если номер факса абонента написан на документе, то перед тем как вставить его в аппарат, Вы можете набрать номер, руководствуясь данным документом.