

Передача факсов

Группа абонентов


Это функция полезна, при передаче одного и того же документа абонентам, чьи номера факсов записаны в каталогах Одно-Кнопочного набора или EASY DIAL. Вы должны запрограммировать номера факсов этих абонентов в одну из кнопок BROADCAST (кнопки 1, 2, 3 Одно-Кнопочного набора номера).

Важно:

- Перед программированием убедитесь, что необходимые номера факсов записаны в каталог Одно-Кнопочного набора номера или EASY DIAL.
- Кнопки BROADCAST могут быть использованы как кнопки 1, 2, или 3 для Одно-Кнопочного набора номера или как кнопки функции BROADCAST. Эти функции не могут быть использованы одновременно.

Программирование телефонных номеров для кнопок BROADCAST

1 Нажмите клавишу **DIRECTORY PROGRAM**.



2 Нажмите одну из кнопок **BROADCAST**.



3 Нажмите кнопку ▼ или ▲ для выбора функции "BROADCAST"



4 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.




5 Введите номер абонента.

а: Используя Одно-Кнопочный набор номера:

Для абонентов верхнего регистра 1-3, которые не используются как кнопки **BROADCAST**, нажмите запрограммированную кнопку Одно-Кнопочного набора номера.

Для абонентов нижнего регистра 4-6, нажмите кнопку **LOWER**, затем одну из кнопок прямого вызова.




б: Используя каталог EASY DIAL:

Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужного имени.




Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.



- Для ввода других абонентов, повторите этот

6 Нажмите клавишу **START/SET/COPY** после ввода всех необходимых телефонных номеров.



- Для программирования другой кнопки BROADCAST, повторите этапы с 2 по 6.

7 Нажмите клавишу **DIRECTORY PROGRAM** для выхода из программы.



Примечание:

- Если Вы допустили ошибку при программировании, нажмите клавишу **STOP**, затем отредактируйте ввод.
- Для проверки правильности введенных номеров, распечатайте список телефонов BROADCAST (стр. 127).

Передача факсов

Добавить новое имя и телефонный номер абонента

- 1** Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужной кнопки BROADCAST.

Пример: <BROADCAST1>

- 2** Нажмите клавишу **DIRECTORY PROGRAM**.

ADD= * DELETE=#

- 3** Нажмите кнопку ***** для выбора функции "ADD".

Пример: Cathy

- 4** Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужного имени.

Пример: Rick

- 5** Пример: **START/SET/COPY**.


REGISTERED



Пример: Sara

- Для ввода других абонентов, повторите этапы 4 и 5 (максимум 20 абонентов).

- 6** Нажмите клавишу **DIRECTORY PROGRAM** для выхода из программы.



Факс/Копии

Передача факсов

Удаление записанного имени и телефонного номера абонента

- 1** Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужной кнопки BROADCAST.

Пример: <BROADCAST1>

- 2** Нажмите клавишу **DIRECTORY PROGRAM**.

ADD= * DELETE=#

- 3** Нажмите кнопку  для выбора функции "DELETE".

- Появиться первое имя.

Пример: Bob

- 4** Вращайте манипулятор **EASY DIAL** до появления нужного имени.

Пример: Dick

- Если Вы не хотите это удалять, нажмите клавишу **STOP**.

- 5** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

DELETE OK?



YES: PRESS SET

- 6** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.


DELETED



Пример: Bob

- Для удаления других абонентов, повторите этапы с 4 по 6.

- 7** Нажмите клавишу **DIRECTORY PROGRAM** для выхода из программы.




Использование кнопок BROADCAST

При использовании кнопок BROADCAST документы будут отсканированы и записаны в память. После передачи документы будут автоматически удалены из памяти. Емкость памяти составляет примерно 25 страниц, на основании испытательной таблицы ССИТТ №1, при стандартной разрешающей способности. Описание испытательной таблицы смотри на стр. 132.

- 1
- 2
- Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ.
- Нажмите необходимую кнопку **BROADCAST**.
- Документ будет пропущен через аппарат и отсканирован в память. Затем аппарат начнет передачу данных каждому абоненту, последовательно набирая их номера.

Примечание:

- Если Вы выбираете разрешающую способность типа “высокая”, “сверхвысокая” или “полутон”, то количество страниц, которые аппарат может отправить, уменьшится.
- Если один из абонентов занят или не отвечает, то он будет пропущен. Номера всех пропущенных абонентов будут повторно набираться до 5 раз после осуществления связи с другими абонентами.



Факс/Копии

Отмена функции BROADCAST

1. Нажмите клавишу **STOP** когда на аппарате высвечивается “BROADCASTING”.
- На дисплее:
- SEND CANCELED?
- ↕
- YES: PRESS SET
2. Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

BROADCAST отчет

После завершения всех передач аппарат автоматически напечатает следующий отчет.

Образец BROADCAST отчета:


BROADCAST REPORT 1					
Jan. 10 1999 03:36PM					
NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	PAGES	RESULT
01	Mike	Jan. 10 03:31PM	01'10	02	OK
02	Peter	Jan. 10 03:33PM	01'08	02	OK
03	Sam	Jan. 10 03:34PM	01'09	02	OK
04	Kim	Jan. 10 03:35PM	01'10	02	OK
TOTAL			004'37	008	

Передача факсов

Передача документов по международным каналам связи

Вы можете испытать трудности при передаче документов по международным линиям. Эта функция делает передачу более легкой, так как скорость передачи уменьшена. Перед началом процедуры передачи, выполните нижеуказанные действия.

- 1** Нажмите **MENU**.
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2** Нажмите **▣**, затем **2** **3**.
OVERSEAS MODE
- 3** Нажмите **START/SET/COPY**.
MODE=OFF ▼▲
- 4** Нажмите ▼ или ▲ для установки "ON".
MODE=ON ▼▲
 - Если эта функция не требуется, установите OFF".
- 5** Нажмите **START/SET/COPY**.
SETUP ITEM []
- 6** Нажмите **MENU**.



Замечание:

- После передачи факса эта функция выключится автоматически.
- Передача документов с более низкой скоростью приведет к увеличению длительности разговора. Поэтому размер оплаты телефонных переговоров может увеличиться.
- Данная функция не может быть применена для передачи сообщения с использованием кнопок BROADCAST.


Тон устанавливаемого соединения

Данная функция позволяет Вам слышать тональные сигналы соединения, такие как сигнал вызова факса, ответный сигнал или сигнал занято в течение нескольких секунд, когда Вы используете Одно-Кнопочный или EASY DIAL каталоги. Данные сигналы проинформируют Вас о состоянии аппарата вызываемого абонента.

- Сигнал факса: Аппарат вызываемого абонента готов к приему факса.
- Ответный сигнал: Если этот тональный сигнал продолжительный, аппарат вызываемого абонента не является факсом или в нем закончилась бумага. Уточните с вызываемым абонентом.
- Сигнал занято: Аппарат вызываемого абонента занят. Предоставьте аппарату продолжить повторный набор номера или нажмите кнопку **STOP** и повторите набор позже.

Данная функция по умолчанию включена. Если она Вам не требуется, отключите ее.

- 1 Нажмите **MENU**.
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **□**, затем **7 6**.
CONNECTING TONE
- 3 Нажмите **START/SET/COPY**.
MODE=ON ▼▲
- 4 Нажмите **▼** или **▲** для выбора желаемой установки.
 - Если эта функция не требуется, установите "OFF".
- 5 Нажмите **START/SET/COPY**.
SETUP ITEM []
- 6 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Уровень звука тонального сигнала соединения настроить невозможно.